

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Назначение

Данная компьютерная клавиатура является периферийным устройством, позволяющим вводить информацию в компьютер.

Технические характеристики

- Тип подключения: проводной
- Тип переключателей: механические
- Количество клавиш: 104
- Мультимедийные клавиши: FN + F1-F12
- Ресурс нажатий: до 10 000 000
- Подсветка: многоцветная
- Количество режимов подсветки: 20
- Яркость подсветки: регулируемая
- Anti-Ghosting: с неограниченным количеством одновременных нажатий
- Автоматическая конфигурация без специальных драйверов
- Прорезиненные ножки против скольжения
- Интерфейс подключения: USB
- Кабель в прочной оплетке
- Длина кабеля: 1,8 м
- Потребление: 5 В === 200 мА
- Материал корпуса: алюминий
- Размер: 439 x 135 x 43 мм
- Вес: 810 г

Комплектация

- Проводная игровая клавиатура Acer OKW127
- Краткое руководство пользователя

Совместимость

- ОС семейства Windows®
- USB-разъем


Подключение и установка

1. Извлеките устройство из упаковки.
2. Убедитесь в отсутствии видимых повреждений корпуса, которые могли возникнуть при транспортировке.
Если изделие повреждено или не функционирует, обратитесь к продавцу.
3. Подключите USB-кабель к ПК.
4. Система автоматически обнаружит устройство и настроит его.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- Периодически разминайте пальцы рук и запястья;
- Делайте перерывы в работе;
- Не напрягайте предплечье, держите запястья расслабленными.

Схема устройства



- 1 FN+F1-F4**
 FN + F1 – Мой компьютер
 FN + F2 – Поиск
 FN + F3 – Калькулятор
 FN + F4 – Медиаплеер
- 2 FN + F5-F8**
 FN + F5 – Предыдущий трек
 FN + F6 – Следующий трек
 FN + F7 – Воспроизведение/Пауза
 FN + F8 – Стоп
- 3 FN + F9-F12**
 FN + F9 – Беззвучный режим
 FN + F10 – Уменьшить громкость
 FN + F11 – Увеличить громкость
 FN + F12 – Блокировка клавиатуры
- 4 FN + WIN**
 Блокировка клавиш +
- 5 FN +**
 Регулировка яркости подсветки

FN +
 Регулировка скорости изменения подсветки

Правила и условия безопасной эксплуатации

- Не разбирайте устройство и не пользуйтесь им при ненормальных условиях.
- Не погружайте устройство в воду.
- В случае неработоспособности устройства или при возникновении ненормального нагрева извлеките и снова вставьте штекер в разъем USB.
- Если проблемы сохраняются после попытки их устранить, то обратитесь за помощью к продавцу.

Правила и условия монтажа

Данное устройство не требует какого-либо специального монтажа.

Условия эксплуатации, хранения и транспортировки

Температура:

- Температура эксплуатации: от минус 10 °C до 50 °C
- Температура хранения и транспортировки: от минус 20 °C до 60 °C

Влажность (без образования конденсата):

- Оптимальный уровень влажности для эксплуатации: от 10% до 90%
- Уровень влажности для хранения и транспортировки: от 10% до 95%

Реализация устройства

Изделие предназначено для реализации через торговые розничные сети и не требует специальных условий.

При обнаружении неисправности

При обнаружении неисправности не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство. Отключите его от питания и обратитесь к квалифицированному специалисту по техническому обслуживанию.

Условия утилизации

Не выбрасывайте устройство как обычный мусор. Сдайте его на переработку, чтобы свести к минимуму загрязнение окружающей среды.

Сведения об ограничениях в использовании с учетом предназначения для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах

Данное устройство предназначено для использования в жилых, коммерческих и производственных зонах без воздействия опасных и вредоносных факторов.

Гарантийное обслуживание

Гарантийный срок составляет 1 (один) год со дня продажи. Срок службы продукции исчисляется со дня производства и составляет 2 (два) года. Учитывая высокое качество и надежность продукции ACER, фактический срок службы изделия может значительно превышать официально установленный срок службы. Для получения гарантийного обслуживания просим обратиться по месту приобретения изделия.

Примечание: гарантийные обязательства не распространяются на расходные материалы – кабели, шнуры, переходники, заглушки корпуса и корпусного конструктива, заменяемые источники питания, программное обеспечение.

При возникновении вопросов касательно продукции просим обращаться в Службу поддержки acersupport@itclinic.ru

Изготовитель

SZ Jinjiaxin Electronics Tech Co. Ltd
Address: 4 Floor, C building, YuSheng Industrial park, Liaokeng Shiyuan Town,
Bao'an District, SZ City

ШЧ Джинджиаксин Электроникс Тех Ко. Лтд
Адрес: 4 флор, С билдинг, Юшэн Индастри парк, Лиаокенг Шиян Таун,
Баоань Дистрикт, ШЧ Сити
Сделано в Китае

Импортер

ООО «Мерлион»
Адрес: 143401, Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д. 4, к. 1, этаж 8, каб. 819

Уполномоченное изготовителем для осуществления действий при подтверждении соответствия и для возложения ответственности за несоответствие продукции требованиям технического регламента Таможенного союза лицо:

ООО «Сеть компьютерных клиник»
Адрес: 127521, г. Москва, ул. Шереметьевская, д. 47, этаж 2, ком. 31

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.

Дата изготовления указана на упаковке.

Гарантийный срок: 1 год, при условии соблюдения правил эксплуатации.
Срок службы: 2 года.