

Настольная лампа ARTM155, ARTM158, ARTM157 с динамиком Bluetooth

Руководство по эксплуатации

Описание: Аккумуляторная лампа-динамик с 3-уровневой яркостью предназначен для работы в сети переменного тока напряжения 230 В частоты 50 Гц.

Модель Bluetooth: KD R600

Номинальное напряжение, В: 5

Номинальный ток, А: 1

Максимальная мощность, Вт: 3

Световой поток, лм: 93

Номинальная частота, Гц: 50

Входное напряжение блока питания, В: до 5 В

Классы энергоэффективности: F

Индекс цветопередачи, Ra: 80

Цветовая температура, К: 4000

Срок службы, часов: 20 000

Гарантийный срок эксплуатации (со дня продажи), месяцев: 12

Используемый материал: ABS + PP + Нержавеющая сталь

Аккумулятор: 18650 1200mAh

В перезаряжаемой версии лампа может работать без какого-либо подключения к источнику питания. А для версии без подзарядки необходимо подключиться к адаптеру / блоку питания / компьютеру с помощью USB-кабеля. Затем действуйте следующим образом:

СЕНСОРНАЯ КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ:

1. Нажмите один раз для включения лампы.
2. Нажмите второй раз для включения второго уровня яркости.
3. Нажмите третий раз для включения третьего уровня яркости.

BLUETOOTH КНОПКА:

ПЕРВОЕ: ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПО BLUETOOTH

Нажмите клавишу Bluetooth, войдите в режим Bluetooth и получите голосовые подсказки. В это время динамик ожидает сопряжения, и только в этом состоянии мы можем выполнить сопряжение и подключиться к динамикам Bluetooth.

ВТОРОЕ: ПОДКЛЮЧЕНИЕ К МОБИЛЬНОМУ ТЕЛЕФОНУ

1. В настройках мобильного телефона включите переключатель настроек Bluetooth мобильного телефона, щелкните сканирующее поисковое устройство
2. Когда на доступном устройстве появится символ "KDR600", это означает, что мобильный телефон нашел динамики Bluetooth, нажмите "KDR600", чтобы войти в режим сопряжения
3. После успешного сопряжения мобильного телефона и динамика появятся голосовые подсказки и подключенный дисплей

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К КОМПЬЮТЕРУ

1. Если на компьютере установлена функция Bluetooth, сначала запустите функцию Bluetooth. Если на компьютере нет функции Bluetooth, сначала необходимо установить драйвер Bluetooth и вставить адаптер Bluetooth для использования функции Bluetooth.
2. С помощью мыши щелкните правой кнопкой мыши символ Bluetooth в правом нижнем углу рабочего стола компьютера и выберите "добавить устройство".
3. Bluetooth автоматически выполнит поиск динамика и отобразит "KDR600".
4. Дважды щелкнув "KDR600", компьютер автоматически установит драйвер и отобразит успешную установку.