

# РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

## БЕСПРОВОДНЫЕ НАУШНИКИ/ГАРНИТУРЫ TECNO SC01 Sonic 1


Спасибо за Ваш выбор и приобретение нашей продукции. Беспроводные наушники TECNO SC01 Sonic 1 обладают стильным дизайном, практичной функциональностью и безупречной совместимостью со смартфонами TECNO – разговаривать и слушать музыку стало еще удобнее!

### КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ✓ наушники TECNO SC01 Sonic 1
- ✓ бокс зарядки (кейс для зарядки наушников)
- ✓ USB-кабель
- ✓ инструкция
- ✓ запасные амбушюры, 2 пары

Примечание: комплектация может быть изменена производителем без предварительного уведомления пользователя.

### ВНЕШНИЙ ВИД



- 1 – бокс зарядки (кейс для зарядки наушников)
- 2 – наушники
- 3 – индикатор зарядки
- 4 – порт для зарядки
- 5 – индикатор наушников
- 6 – сенсорный датчик
- 7 – контакт для зарядки наушников
- 8 – амбушюр

## ФУНКЦИОНАЛ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Версия Bluetooth	5.3
Дальность сопряжения с устройством	~10 м (без препятствий)
Время работы в режиме разговора	~4 ч
Время работы в режиме воспроизведения	~4 ч
Емкость батареи наушника	2x25мАч
Емкость батареи кейса	800мАч

### Включение

- При открытии бокса для зарядки соединение с наушниками будет установлено автоматически.
- При нахождении за пределами бокса для зарядки наушники выключаются. Для включения наушников удерживайте Панель уведомления в течение 2-х секунд.
- Для включения нажмите и удерживайте многофункциональный датчик в течение 2-х секунд.

### Выключение

- При потери соединения наушники будут автоматически выключены после 3 минут.
- Наушники будут автоматически выключенными при помещении в бокс зарядки.
- Для выключения нажмите и удерживайте многофункциональный датчик в течение 5 секунд.

### Установка соединения со смартфоном

1. Включите Bluetooth-соединение вашего устройства и найдите "ТЕСНО SC01 Sonic 1", затем выполните соединение вашего устройства с наушниками.

### Ответ на входящий вызов / Завершение вызова

При входящем вызове осторожно коснитесь любого из наушников и коснитесь еще раз, чтобы завершить вызов (могут быть использованы отдельно друг от друга).

### Отклонение входящего вызова

Нажмите и удерживайте в течение 1-й секунды левый или правый наушник, чтобы отклонить входящий вызов (могут быть использованы отдельно друг от друга).

### Воспроизведение/пауза

Одиночное нажатие на левый/правый наушник воспроизводит или

останавливает воспроизведение музыки (недоступно, если используется только левый, или только правый наушник).

### Перемотка вперед/назад

Перемотка вперед:

Нажмите и удерживайте правый наушник в течение 2-х секунд.

Перемотка назад:

Нажмите и удерживайте левый наушник в течение 2-х секунд.

Примечание: функция не поддерживается, если левый или правый наушник используются по отдельности.

### Громкость

Для уменьшения громкости нажмите 3 раза на левый наушник.

Для увеличения громкости нажмите 3 раза на правый наушник.

### Очистить список подключений

Когда наушники находятся в режиме Вкл., нажмите и удерживайте многофункциональный датчик наушников 5 раз. При очистке зеленый световой индикатор будет мигать 3 раза.

### Низкий заряд батареи

Индикатор зарядного устройства будет мигать красным.

Примечание: при низком заряде аккумулятора у наушников у пользователя есть 10 минут до их полного выключения.

### Зарядка

Когда гарнитура отключена, поместите ее в чехол для зарядки и подключите к источнику питания с помощью кабеля.

## ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дата изготовления изделия TECNO SC01 Sonic 1 указана на наклейке, которая находится на продукции. Она представлена первыми четырьмя символами серийного кода S/N, где первый – это год производства, а второй – месяц изготовления, третий и четвертый – день изготовления.

Первый символ – год: Второй символ – месяц:

J – 2020	1 – январь	5 – май	9 – сентябрь
K – 2021	2 – февраль	6 – июнь	X – октябрь
L - 2022	3 – март	7 – июль	Y – ноябрь
	4 – апрель	8 – август	Z – декабрь

Возможно альтернативное обозначение:

Дата изготовления указывается на наклейке в виде последних шести символов кода: XXX (внутренняя классификация) ГГГГММ, где ГГГГ – это год, а ММ – месяц изготовления продукции.

Или:

Дата изготовления указывается в формате ГГГГ/ММ/ДД, что представляет собой год, месяц и день изготовления продукта соответственно.

Срок службы оборудования составляет 3 года с момента его изготовления при условии соблюдения правил эксплуатации.

Вся реализуемая продукция имеет удостоверение качества с указанием наименования предприятия-изготовителя, нормативной документации, в соответствии с которой она производилась даты изготовления.

**Внимание!**

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в настоящий документ и продукт без предупреждения. Все приведенные здесь спецификации и описания могут отличаться от фактических спецификаций и описаний продукта. Несоблюдение данного руководства может привести к выходу продукции из строя и снятию ее с дальнейшего гарантийного обслуживания.

## **ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**

Гарантийные обязательства компании и бесплатное сервисное обслуживание распространяются на продукцию ТЕСНО, предназначенную для реализации на территории Российской Федерации и приобретенную в Российской Федерации.

Гарантийный срок оборудования составляет 1 год, исчисляемый с даты продажи, при условии соблюдения правил эксплуатации. В случае, если чек на товар был утерян, начало гарантийного периода исчисляется спустя 90 дней с даты изготовления.

Авторизованным сервисным центром ТЕСНО является компания ООО «Связной Сервис»:

<https://www.svyaznoy.ru/support/service>

Полный список авторизованных сервисных центров ТЕСНО доступен на сайте

<https://www.carlcare.com/ru/>

## Внимание!

Более подробная информация о продукции компании представлена на сайтах:

[www.tecno-mobile.com/ru](http://www.tecno-mobile.com/ru)

<https://vk.com/tecnorussia>

## Телефон службы поддержки

**(Российская Федерация) 8-800-707-06-55**

- Мы работаем с 9.00 до 18.00 по московскому времени с понедельника по пятницу, кроме выходных и праздничных дней
- Бесплатный звонок из любого региона России

## ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Проверьте, что наушники правильно лежат в зарядном кейсе.
- Используйте только оригинальный кейс для зарядки наушников. В случае, если вы используете с наушниками другой зарядный кейс, то это может привести к поломке.
- Не пытайтесь вскрыть встроенную батарею, это может привести к поломке.
- Необходимо соблюдать правила пользования ВТ-устройствами в самолетах, лечебных учреждениях, заправках, химических производствах и прочих местах, где существуют ограничения на использование беспроводной связи, связанные с созданием помех для чувствительного к ним оборудования или наличием горючих материалов.
- Беспроводное устройство может являться причиной помех для других устройств связи, в том числе обычных телефонов, телевизоров и радиоприемников, офисного оборудования.
- Прослушивание музыки на высокой громкости в течение длительного времени может привести к повреждению слуха.
- Питание данного устройства происходит от специального аккумулятора. Применение его не по назначению создает угрозу возгорания, взрыва, а также возникновения других чрезвычайных ситуаций. Пожалуйста, используйте аккумулятор должным образом.
- Не глотать!
- Беречь от детей!
- Не разбирайте устройство, не допускайте короткого замыкания.

- Утилизируйте аккумулятор отдельно от бытовых отходов во избежание выщелачивания тяжелых металлов в почву, грунтовые и поверхностные воды.
- Транспортирование продукции производится в таре предприятия-изготовителя всеми видами транспорта на любые расстояния.

## **ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ, УТИЛИЗАЦИЯ**

Транспортирование продукции производится в таре предприятия-изготовителя всеми видами транспорта на любые расстояния. Продукция должна быть упакована в тару, емкости и другие компоненты и материалы, обеспечивающие защиту телефонов от повреждений, порчи и потерь, с целью обеспечения их сохранности при перевозке, перевалке, перегрузке, транспортировке и хранении, а также для исключения доступа к содержимому и возможности причинения вреда грузам, багажу или имуществу перевозчика.

Длительное хранение продукции производится в двойной таре: внутренней и внешней. Для внутренней упаковки применяется специальная упаковочная бумага или полиэтиленовая пленка. В качестве внешней тары используются оригинальные коробки, в которых аксессуары были получены от производителя.

Аксессуары и их комплектующие должны храниться при климатических условиях:

- температура окружающего воздуха от 0°C до +45°C;
- относительная влажность воздуха до 80% при +25°C.

Утилизация аксессуаров и их комплектующих вместе с бытовым мусором запрещена и производится в специальных пунктах утилизации.

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

При покупке изделия требуйте его проверки в Вашем присутствии и заполнения гарантийного талона. Без предъявления данного талона или его неправильном заполнении претензии по качеству не принимаются и гарантийное обслуживание не производится.

Наименование изделия: \_\_\_\_\_

Серийный номер: \_\_\_\_\_

Дата продажи: \_\_\_\_\_

Подпись продавца: \_\_\_\_\_

Наименование и адрес торговой организации: \_\_\_\_\_

**М.П.**

Продавца

Проверка качества изделия в моем присутствии произведена, претензий нет. Изделие в полном комплекте с руководством пользователя получил; с условиями гарантии ознакомлен и согласен.

\_\_\_\_\_ Подпись потребителя

---

Произведено в Китае

©2022 TECNO MOBILE LIMITED. Все права защищены. Все наименования сторонних продуктов и компаний, упомянутых в данном документе, являются зарегистрированными торговыми марками, а спецификации могут варьироваться в зависимости от региона и государства.

Продукция соответствует ТР ЕАЭС 037/2016 "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники", ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств.

EAC