Информация о сертификации

Наименование: колонка беспроводная торговой марки Accesstyle, модель Titan BT
Производитель: ООО Ф-Плюс/ Мобайл
Преображенская пл., д.8, этаж 27, пом, LXXXVI/1
Москва, Россия,
Производственная площадка: Шэньчжэнь ДЖАСИБО Электроникс Ко, Лтд,
Комната 602, № 128 Хуангуан Рд, Гуанлань, Новый район Лунхуа, Шэньжэнь,
Страна производства: Китай
Импортер / Организация, принимающая претензии: ООО Ф-Плюс/ Мобайл
Преображенская пл., д.8, этаж 27, пом, LXXXVI/1
Москва, Россия,
Телефон горячей линии: 8-800-250-07-17,
Срок гарантии 1 год, Срок службы 2 года
Гарантийное обслуживание: ООО «Орион+
Россия, Москва, ул. Короленко, 8,
тел., +7 (495) 663-77-43, +7 (495) 108-18-47
Адреса сервисных центров в других городах на сайте: http://www.accesstyle.ru/
Сертификат соответствия:
ЕАЭС RU C-RU.HA46.A.03875/22
Дата выдачи: 23.06.2022
Декларация о соответствии:
ЕАЭС N RU Д-RU.PA04.B.36014/22
Дата выдачи: 21.06.2022,
окончание действия: 20.06.2027

Дата изготовления изделия указывается на наклейке в виде четырехзначного кода, где первые две цифры – месяц, а последующие две – год производства.

Titan BT
беспроводная колонка

accesstyle

Руководство пользователя
User's manual
Օգտագործման ձեռնարկ
İstifadəçi təlimatı
ინსტრუქციის სახელმძღვანელო
Пайдаланушы нұсқаулығы

2

Русский..... 3
English..... 10
Հայերեն..... 16
Azərbaycan..... 23
ქართული..... 29
Қазақша..... 36

Благодарим за приобретение беспроводной колонки Titan BT, Пожалуйста, перед использованием внимательно ознакомьтесь с инструкцией,

Спецификации

Версия Bluetooth	5.0
Дальность сопряжения с устройством	До 10 м (без препятствий)
Емкость батареи	1200 мАч
Тип батареи	Литиево-ионная
Материал	ABS-пластик
Порт доступа	5В, Micro USB
Номинальная мощность	5Вт
Чувствительность микрофона	100 дБ
Сопротивление	4Ω
Время зарядки	1-2 часа
Время проигрывания музыки	4-6 часов
Время работы в режиме ожидания	48 часов
Размер динамика	60/45 мм
Размер	114*134 мм
Вес	470 г

Комплектация

1. Колонка – 1 шт.
2. Зарядный кабель Micro USB— 1 шт,
3. AUX кабель — 1 шт.
4. Инструкция —1шт.

3

Описание устройства



Основные функции:
① Включение/Подсветка: долгое нажатие для включения/выключения, короткое нажатие для изменения цвета подсветки,
② Режим: короткое нажатие для переключения режима: BT / AUX / Карта памяти MicroSD / USB / FM радио
*FM радио: подключите AUX кабель в качестве антенны, долгое нажатие кнопки (4) для поиска каналов, короткое нажатие сохранит канал в память устройства,
③ Уменьшение громкости / Предыдущий трек: долгое нажатие для уменьшения громкости воспроизведения, короткое нажатие для возвращения к предыдущему треку,
④ Воспроизведение / Пауза / Ответ на звонок: Нажмите один раз для воспроизведения/постановки на паузу/ ответа на звонок или окончание вызова, Долгое нажатие сбросит звонок, двойное нажатие повторит последний вызов,
⑤ Увеличение громкости / Следующий трек: долгое нажатие для увеличения громкости воспроизведения, короткое нажатие для перехода к следующему треку
⑥ USB порт
⑦ Светодиодный индикатор
⑧ AUX
⑨ Micro USB порт
⑩ Слот для карты памяти

4

Особенности устройства
1) Встроенный Hi-Fi динамик
2) Аудиовход для устройства без функции беспроводной связи
3) Встроенная перезаряжаемая батарея
4) Поддержка Bluetooth, AUX, MicroSD, USB, FM радио

Инструкция по применению:

Перед первым использованием, пожалуйста, убедитесь, что батарея колонки полностью заряжена.
Зарядка батареи
Пожалуйста, используйте зарядное устройство мощностью 5В/ 0,5А или USB порт вашего компьютера.
Подсоедините один конец USB-кабеля к зарядному порту колонки. Другой конец должен быть подключен к зарядному устройству, после чего подключите зарядное устройство к источнику питания.
Используйте только исправное зарядное устройство достаточной мощности.
Во время зарядки индикатор горит постоянно, после того как батарея полностью заряжена, индикатор гаснет.
Примечание: зарядное устройство не входит в комплект и приобретается отдельно!
Подключение Bluetooth:
Перед подключением проверьте отсутствие других активных Bluetooth устройств и убедитесь, что выбранное вами Bluetooth устройство находится достаточно близко к колонке.
Включите колонку долгим нажатием клавиши питания ①. Перейдите в настройки Bluetooth вашего устройства и запустите поиск устройств, после появления в списке TITAN BTL выберите его и подключитесь.

5

Используйте функциональные клавиши для воспроизведения музыки, управления громкостью звука и ответа на телефонные вызовы,
TITAN BTL запоминает последнее сопряженное устройство и попытается подключиться к нему автоматически в течение 10 секунд, при следующем включении, Если время поиска последнего сопряженного устройства превысит 10 секунд, то соединение будет прервано,
Короткое нажатие клавиши переключения режима ② поможет вам изменить режим: BT / AUX / MicroSD / USB / FM радио.

Примечания по безопасности:

Необходимо соблюдать правила пользования Блоком-устройствами в самолетах, лечебных учреждениях, заправках, химических производствах и прочих местах, где существуют ограничения на использование беспроводной связи, связанные с созданием помех для чувствительного к ним оборудования или наличием горючих материалов,
Беспроводное устройство может являться причиной помех для других устройств связи, в том числе обычных телефонов, теле- и радиоприемников, офисного оборудования,
Прослушивание музыки на высокой громкости в течение длительного времени может привести к повреждению слуха.
Питание данного устройства происходит от специального аккумулятора, Применение его не по назначению создает угрозу возгорания, взрыва, а также возникновения других чрезвычайных ситуаций,
Пожалуйста, используйте аккумулятор должным образом,

6

Запрещается разбирать, открывать, сгибать, прокалывать, подвергать аккумулятор механическому воздействию и погружать в жидкость, Аккумулятор может взорваться при повреждении,
В случае утечки электролита из аккумулятора, немедленно промойте пораженный участок чистой водой и обратитесь за помощью к врачу,
При странном запахе, исходящем от батареи, немедленно поместите ее в безопасное место, подальше от открытого огня,
Использование поврежденного аккумулятора может привести к серьезным травмам,
Не глотать!
Берегч от детей!
Не оставляйте полностью заряженный аккумулятор подключенным к зарядному устройству, Это может сократить срок его службы, В случае неисправования аккумулятор разряжается,
Не разбирайте устройство, не допускайте короткого замыкания, Следите за чистотой металлических контактов аккумулятора,
Не оставляйте и не храните устройство в автомобиле в жаркую погоду под солнечными лучами, Это может привести к перегреванию аккумулятора, что, в свою очередь, сокращает срок действия батареи, При использовании с нарушением рабочих температурных норм (ниже -10°С и выше 45°С) устройство может выключаться либо емкость будет расходоваться не полностью,
Аккумулятор содержит токсичные тяжелые металлы, такие как ртуть, кадмий и свинец,
Использованный аккумулятор необходимо подвергать утилизации в надлежащем порядке, Утилизируйте аккумулятор отдельно от бытовых отходов во избежание выщелачивания тяжелых металлов в почву, грунтовые и поверхностные воды,

7

Условия гарантии изделия торговой марки Accesstyle.

1. Все нижеизложенные условия гарантии действуют в рамках действующего законодательства Российской Федерации, регулирующего торговлю потребительскими товарами,
2. Гарантийный срок изделия начинается с момента первоначальной покупки и составляет 1 (один) год,
3. Срок службы изделия составляет 2 (два) года и исчисляется с даты покупки или при ее отсутствии с даты производства
4. Гарантия не распространяется на:
4.1. Кабели, переходники, носители информации различных типов (диски, карты памяти с записанным программным обеспечением), чехлы, шнуры для переносных, клипсы, держатели различного типа, упаковку и документацию,
4.2. Нормальный износ или повреждения внешних поверхностей изделия,
4.3. Дефекты, вызванные влагой, сыростью, экстремальной температурой, СВЧ энергией, давлением, ударом, действиями насекомых, животных, попаданием жидкости, пищи, пыли, химикатов,
4.4. Изделие, подвергшееся ремонту или модификации иным лицами, кроме указанных в п.5,
4.5. Изделие, использовавшееся не по его прямому назначению, а также с нарушением правил эксплуатации, изложенных в руководстве пользователя,
4.6. Дефекты, вызванные использованием несовместимого оборудования или аксессуаров,

8

5. Гарантийное обслуживание выполняется уполномоченными на это организациями - авторизованными сервисными центрами, список которых содержится на странице поддержки веб-сайта http://www.accesstyle.ru и доступен по телефону 8-800-250-07-17. В течение гарантийного срока устранение недостатков производственного характера производится бесплатно для покупателя при предъявлении оригинала заполненного гарантийного талона и/или документов, подтверждающих факт и дату покупки (кассовый чек), Документы должны содержать название модели изделия, дату продажи, реквизиты торгующей организации, В случае отсутствия указанных документов уполномоченная организация вправе отказать в гарантийном обслуживании,
6. Гарантийный срок продлевается на период обслуживания, Замена комплектующих, составных частей или комплекта изделия целиком не ведет к установлению новых гарантийных сроков на все изделие и замененные части,
7. Ни при каких обстоятельствах Производитель, Импортер и уполномоченные им организации не несут ответственности за какой-либо особый, случайный, прямой или косвенный ущерб или убытки, включая, но не ограничиваясь только перечисленным, упущенную выгоду; утрату или невозможность использования информации или данных, расходы по восстановлению информации или данных, убытки, вызванные перерывами в коммерческой, производственной или иной деятельности, возникающие в связи с использованием или невозможностью использования изделия Accesstyle.

9

Thank you for purchasing the Titan BT Speaker, Please read the instructions carefully before use,

Specifications

Bluetooth	5.0
BT Distance	10m(without no obstacles)
Battery capacity	1200mAh,
Battery Type	18650
Material	ABS
Input ports	DC5V, Micro
Rated power	5W
MIC Sensitivity	100dB
Impedance	4 Ω
Charging time	1-2 hours
Playing time	4-6 hours
Stand-by time	48 hours
Dimensions	114*134mm
Weight(g)	470g

Package content

1, Speaker- 1 pc,
2, Charging Cable-1 pc,
3, Instructions - 1 pc,
4, AUX Cable - 1 pc.

10

Speaker's appearance and features

Basic Functions:
① Power: Long press to power on/off, short prsess to switch the light colors
② Mode: Key: Short press to switch modes of BT / Aux / TF Card / USB Driver / FM radio
*FM mode: connect AUX cable, long press (4) Key to search channels, short press (4) key to store channel, Use (3)/(4) keys to choose previous/next channel.
③ Volume- / Previous Song : Long press for Volume-, short press for Previous song
④ Play / Pause / Call: Short press for Play/Pause, Short pros for answer/hang up call when Bluetooth mode, long press for reject call, double press to redial last phone no.
⑤ Voume+ / Next Song : Long press for Volume+, short press for Next song
⑥ USB Driver ports
⑦ LED Indicator
⑧ AUX
⑨ MicroUSB port
⑩ TF Card
Product Feature
1) Support MP3 files stored in TF Card and USB Driver
2) Audio input for devices without wireless function
3) Built-in rechargeable batter
4) Support AUX, TF Card, USB Driver

11

Operation instructions:

Before the first use, please make sure the speaker is fully charged,
Charging the speaker
Please use DC 5V/500mA charging power supply or a USB port of your computer,
Please connect one end of the USB cable to a charging port of the speaker, The other end should be
Connected to a power adapter, Then plug the power adapter into a power outlet,
Use only working charger with sufficient power,
The light is solid on when charing, the light will be off once fully charged,
Note: a power adapter is not supplied with the speaker and should be purchased separately,
Bluetooth connect
1, Bluetooth Mode: Before start, pls turn off other bluetooth-devices nearby and make sure the speaker and your Bluetooth device are close enough,
Long press ① to power on, and open your bluetooth device, find " TITAN BTL "
in the list of detected Bluetooth devices and click it to connect,
Please refer to basic functions' key definitions to play music and control volume,
2, TITAN BTL remembers last paired device and will attempt to connect with it automatically within 10 seconds after next power on, If searching the last device more than 10 seconds, it will exit the connection status,
3, Short press the mode key to enter the BT / Aux / TF Card / USB Driver / FM mode,
Please refer to basic functions' key definitions to play music and control volume,
4, Light control: Short press ① power key to change the color display of the light when whe unit is turned on at any mode,

12

Safety notices:

Please kindly observe rules and regulations for using Bluetooth devices in airplanes, medical facilities, gas stations, chemical plants and other areas where the use of wireless connection is restricted due to the thread of interference with sensitive equipment or due to the presence of flammable materials,
The wireless device may interfere with other communication devices including regular phones, television- and radio receivers, office equipment,
Listening at a high volume for a long time may damage your hearing.
The device is powered by a battery, Improper use of the battery may cause a risk of fire, explosion or other hazards,
Please kindly use the battery in a proper way,
Do not disassemble, open, bend, puncture, affect the battery mechanically or immerse in liquids, The battery may explode when damaged, In the event of battery leak, flush the affected area with clean water and seek medical help immediately, In case the battery smells, take it to a safe place away from open flames,
Use of a damaged battery may cause severe injuries,
Do not swallow!
Keep away from children!
Do not leave a fully charged battery connected to a charger as overcharging may shorten its lifetime, The battery runs down if not used,
Do not disassemble the device, avoid a short circuit, Keep the metal contacts of the battery clean,
Do not leave or keep your device in vehicles in hot weather under direct sunlight, This may cause the battery to overheat and reduce its life, The device may shut down or the capacity may not be fully consumed when used outside operating temperature requirements (below -10°C and above +45°C),

13

The battery contains toxic substances such as mercury, cadmium and lead, The used battery should be properly disposed of, Dispose of the battery separately from household waste to avoid leaching of heavy metals to soil, ground and surface water,
Do not burn the battery to avoid emission of heavy metals to the atmosphere and accumulation thereof in smoke and ashes, For the purpose of natural resource protection please kindly separate the battery from other wastes and submit it for recycling,
The product is to be transported in the manufacturer's packing by all means of transport at any distance,

Accesstyle warranty terms and conditions

1, The warranty terms and conditions set forth below comply with the Russian Federation applicable legislation on consumer goods trading,
2, The warranty period of this Product is 1 (one) year starting from the time of the original purchase,
3, The product's lifetime is 2 (two) years and shall commence at the date of purchase, or, failing that, production date;
4, This warranty shall not apply to:
4.1, Cables, adapters, variety of media (discs, memory cards with software), cases, extension cables, clips, variety of holders, package and documents,
4.2, Normal wear and tear or the product's outer surface damages,
4.3, Defects caused by moisture, dampness, extreme temperature, microwave energy, pressure, hit, influence of animals and insects, liquids, food, dust and chemicals entering the product,
4.4, Product, repaired or modified by persons, except those names in paragraph 5,

14

4.5, Product, misused or used in violation of the user manual,
4.6, Defects caused by use of incompatible equipment or accessories,
5, Warranty service shall be performed by dully authorized bodies: authorized service centers listed on Support webpage: http://www.accesstyle.ru and available on 8-800-250-07-17, During the warranty period any production defects shall be repaired free of charge upon presenting the filled valid warranty certificate and/ or documents indicating the proof of purchase and the date of purchase (cash receipt), The documents shall contain model name of the product, date of purchase, trade organization details, An authorized body shall be entitled to refuse warranty service in case of absence of the required documents,
6, Warranty period shall be extended to the service period, Replacing of parts, components or the whole package shall not result in a new warranty period for the product or for the replaced parts,
7, Under no circumstances shall the Producer, Importer and organizations authorized by the Importer be liable for any direct, indirect, incidental, special or consequential damage or including but not limited to, any loss of profit, loss/ loss of use of information or data; information or data restoration costs, loss arising out of use or inability to use Accesstyle products resulted in interruption of a commercial, production or other activity,

15

Շնորհակալ ենք Titan BT ակնոց ըարձրախոց ձեռք բերելու համար: Խնդրում ենք, մինչ օգտագործելը ուշադիր ծանոթանաք հրահանգներին:

Բնութագրեր

Bluetooth տարբերակը	5.0
Սարքի հետ միավորման հեռավորությունը	Մինչ 10մ (առանց արգելքի)
Մարտկոցի տարողունակությունը	1200 մԱժ
Մարտկոցի տեսակը	Լիթիում-իոնային
Նյութը	ABS-պլաստիկ
Գաջաքի/միացքի բնույթը	5վտ, Micro USB
Լուծմնաց հզորությունը	5վտ
Խոսափողի զգայունակությունը	100 դԲ
Դիմադրությունը	4Ω
Մեջբերելու ժամանակը	1-2 ժամ
Երաժշտության միջին ժամանակը	4-6 ժամ
Սպասման ռեժիմով աշխատանքի ժամանակը	48 ժամ
Բարձրախոսի չափսը	60/45 մմ
Մոդուլային չափսը	114*134 մմ
Քաշը	470 գ

Կոմպլեկտացում

1. Բարձրախոս - 1 հատ
2. Լիցքավորիչի Micro USB լար- 1 հատ
3. AUX լար 1 հատ
4. Հրահանգ 1 հատ

16

Արտաքին տեսքն ու գործառույթները

Հիմնական գործառույթները.
① Միացում/Լուսավորության կիրառական անջատում՝ միացման/անջատման համար, կարճ սեղմումը լուսավորության գույնը փոխելու համար:
② Ռեժիմ. կարճ սեղմումը ռեժիմի փոխանման համար. BT / AUX / Քարտային հիշողության բացում / USB-ՖՄ:
③ Ձայնի նվազեցում / նախորդ թրեք. կարկատան սեղմումը ձայնի նվազեցման համար, կարճ սեղմումը նախորդ թրեքին վերադառնալու համար.
④ Վերարտադրում / Դադար: Ձայն կամ/ընդունման միացում/դադարի կամ դադարի համար սեղմեք մեկ անգամ:
⑤ Ձայնի բարձրացում / Հաջորդ թրեք: կարկատան սեղմումը ձայնի բարձրացման համար, կարճ սեղմումը հաջորդ թրեքին անցնելու համար:
⑥ USB միակ
⑦ Լուսադիոդային ինդիկատոր
⑧ AUX
⑨ Micro USB միակ
⑩ Սլոտ հիշողության քարտի համար

17

Սարքի առանձնահատկությունները
1) Ներկառուցված Hi-Fi բարձրախոս
2) Աուդիոմուտք անլար կապի գործառույթ չունեցող սարքավորանքի համար
3) Ներկառուցված մարտկոցավորիչ սարքավորանք
4) Bluetooth-ի, AUX-ի, MicroSD-ի, USB-ի, FM-ռադիոյի աշակցում

Շահագործման հրահանգ.

Նախքան շահագործելու առաջ, խնդրում ենք, համոզվեք, որ բարձրախոսի մարտկոցը լիցքավորված է:
Մարտկոցի լիցքավորում
Խնդրում ենք օգտագործել 5Վ/0,5Ա հզորությամբ լիցքավորիչ սարք կամ ձեր համակարգչի USB միակը:
USB-լարի մի ծայրը միացրեք բարձրախոսի լիցքավորիչի միակին: Լարաձև սարքավորանքի մյուս ծայրը միացրեք սարքին, ինչից հետո լիցքավորիչի սարքը միացրեք սնուցման աղբյուրին:
Օգտագործեք միայն սարքին ու բավարար հզորություն ունեցող լիցքավորիչ սարք:
Կշտամբ լիցքավորման ժամանակ լուսիչ ազդանշանը միշտ վկայում է, որ մարտկոցը լիցքավորվում է:
Bluetooth միացում.
Միացումից առաջ համոզվեք այլ անլար Bluetooth սարքավորանքների բացակայության մեջ և համոզվեք, որ ձեր ընտրած Bluetooth սարքավորանքը բավական մոտ է գտնվում բարձրախոսին:
Բարձրախոսը միացրեք սնուցման աղեղնի երկարատև սեղմումով ①: Մեջբ ձեր սարքավորանքի Bluetooth կարգավորումներ և անկողնացրեք սարքերի ցուցակը: Ընտրեք TITAN BTL և հաստատելուց հետո բարձրախոսի ձայնով կտեղեկացնի միացման մասին:
Օգտագործեք գործառնական սեղմերը երաժշտության վերարտադրման, ձայնի ուժգնության կառավարման ու հեռախոսային զանգերի պատասխանների համար:

18

TITAN BTL-ը ինքում է վերջին միանգամ սարքավորումն ու ապահովում է երկար ժամանակ պահի հարցոր միացման առնվազն 10 վայրկյանների ընթացքում: Եթե վերջին միացված սարքավորումը չի միացվում առնվազն 10 վայրկյանների ընթացքում ի պատճառ, սպա կտրի կիրթ:
Մեկին միանգամ սեղմեք ① կարճ սեղմումը ևնչ կտրի միանգամ, որ կարող եք ընտրել կամ միացնել ձեր ցանկալի բարձրախոսը:
Կարճ սեղմումը կթույլատրի ձեզ ընտրել ռեժիմը, որ կարող եք օգտագործել: Ռեժիմների միջև կարող եք անցնել կարճ սեղմումով: Ռեժիմները կարող են լինել՝ Bluetooth միացում, Քարտային հիշողության սարքի միացում, USB-ի միացում, FM-ռադիոյի միացում:
Ձայնի ուժգնությունը կարող եք կարգավորել կարճ սեղմումով ② կամ ③ կոճակների միջոցով:
Երաժշտության վերարտադրման ընթացքում ևնչ կերպով կարող եք կանգնեցնել կամ վերսկսել երաժշտության վերարտադրումը՝ կարճ սեղմելով ④ կոճակը:
Հեռախոսային զանգերի ընդունման համար կարճ սեղմեք ④ կոճակը: Զանգը ավարտելու համար սեղմեք ④ կոճակը երկար ժամանակ:
Զանգի մերժման համար սեղմեք ④ կոճակը երկար ժամանակ:
Վերջին համարի կրկնակի հավաքման համար սեղմեք ④ կոճակը երկու անգամ:
Ձայնի ուժգնությունը կարող եք կարգավորել ⑤ կոճակի միջոցով:

19

Աշխատանքային վերաբերյալ նշումներ.

Չպահպանելը ի պահպանել Բլուտուս սարքերի օգտագործման կանոնները կարող է հանգեցնել անջատման, որ կարող է հանգեցնել կարգավորանքների, ինչպիսիները կարող են ունենալ ազդեցություն ձեր սարքավորանքների վրա:
Ուժգնության բարձրացումը երկար ժամանակ կարող է հանգեցնել լսողության վատթարացման:
Սարքավորանքը աշխատում է մարտկոցի միջոցով, որ կարող է հանգեցնել հրդեհի, պայթյունի կամ այլ վտանգավոր իրավիճակների:
Խնդրում ենք ճիշտ օգտագործել սարքավորանքը:
Մի փորձեք ապամոնտաժել, բացել, ծալել, ծակել, մեխանիկական ազդեցություն կատարել մարտկոցի վրա կամ ընկղմել հեղուկի մեջ: Մարտկոցը կարող է պայթել, եթե այն վնասված է: Եթե մարտկոցից հեղուկ է հոսում, ապա լվացեք ազդեցության ենթարկված տարածքը մաքուր ջրով և անհապաղ դիմեք բժշկական օգնության: Եթե մարտկոցը հոտ է գալիս, ապա տեղափոխեք այն հեռու բաց կրակներից:
Վնասված մարտկոցի օգտագործումը կարող է հանգեցնել ծանր վնասվածքների:
Մի կուլ տվեք!
Պահեք երեխաներից հեռու!
Մի թողեք լիցքավորված մարտկոցը լիցքավորիչին միացված, քանի որ դա կարող է կրճատել դրա ծառայության ժամկետը: Մարտկոցը լիցքաթափվում է, եթե չի օգտագործվում:
Մի փորձեք ապամոնտաժել սարքը, խուսափեք կարճ միացումից, մաքուր պահեք մարտկոցի մետաղական կոնտակտները:
Մի թողեք և մի պահեք ձեր սարքը մեքենայում արևոտ եղանակին, քանի որ դա կարող է հանգեցնել մարտկոցի գերտաքացման և կրճատել դրա կյանքի տևողությունը: Սարքը կարող է անջատվել կամ հզորությունը կարող է չօգտագործվել ամբողջությամբ, եթե այն օգտագործվում է ջերմաստիճանի սահմաններից դուրս (ցածր -10°C և բարձր +45°C):

20

Մարտկոցը պարունակում է թունավոր նյութեր, ինչպիսիք են սնդիկը, կադմիումը և կապարը: Օգտագործված մարտկոցը պետք է ենթարկել վերամշակման: Մարտկոցը պետք է առանձին հեռացնել տնային թափոններից՝ խուսափելու համար ծանր մետաղների թափանցումից հող, գետնային և մակերևութային ջրեր: Մարտկոցը չպետք է այրել՝ խուսափելու համար ծանր մետաղների արտանետումից մթնոլորտ և դրանց կուտակումից մոխիրներում և մրերում: Բնական ռեսուրսների պահպանության նպատակով խնդրում ենք մարտկոցը առանձնացնել այլ թափոններից և ուղարկել վերամշակման:
Արտադրողի տուփով ապրանքը տեղափոխվում է տրանսպորտի ցանկացած տեսակով:

Accesstyle-ի երաշխիքային պայմանները.

1. Երաշխիքային ժամկետը սկսվում է գնման պահից և կազմում է 1 (մեկ) տարի:
2. Սարքավորանքի ժամկետային կյանքը 2 (երկու) տարի է և սկսվում է գնման ժամկետից կամ արտադրության ամսաթվից, որ նշված է սարքավորանքի վրա:
3. Երաշխիքը չի տարածվում:
3.1. Մարտկոցի, լարակապերի, տարբեր տիպի լիցքավորիչների, մեդիա կրիչների (սկավառակներ, ծրագրային ապահովում), պատյանների, տարբեր տիպի տարածիչների, տարբեր տիպի պահարանների, փաթեթավորման և փաստաթղթերի:
3.2. Նորմալ մաշվածության կամ տարբեր տիպի մակերևույթների վնասվածքների, որ կարող են առաջանալ սարքի մեջ խոնավության, ջերմության, մթնոլորտային տեղումների, փոշու, քիմիական նյութերի, միջատների, կենդանիների, հեղուկների, սննդամթերքի, փոշու և քիմիական նյութերի ներթափանցման հետևանքով:
3.3. Սարքավորանքը, որ ենթարկվել է վերանորոգման կամ փոփոխության 4-րդ կետում նշված անձանց կողմից:
3.4. Սարքավորանքը, որ օգտագործվել է սխալ կամ սարքավորանքի հետ անհամատեղելի պարագաների հետ:
3.5. Սարքավորանքը, որ օգտագործվել է ոչ նպատակային, ինչպես նաև սարքավորանքը, որ օգտագործվել է օգտագործման ձեռնարկի խախտումով:
3.6. Սարքավորանքը, որ ունի մեխանիկական վնասվածքներ, որ առաջացել են սարքավորանքի անսարքության պատճառով:
4. Երաշխիքային սպասարկումը կատարվում է լիազորված կազմակերպությունների կողմից, որոնց ցանկը տեղակայված է կայքի աջակցության էջում: Ինչպես նաև հեռախոսային համարով 8-800-250-07-17 զանգելով: Երաշխիքային ժամկետի ընթացքում արտադրական թերությունների դեպքում սարքավորանքը կվերանորոգվի անվճար, եթե կներկայացվի լրացված երաշխիքային տոմսակ և վաճառքի ստուգված անձնագիր, որտեղ նշված կլինի վաճառքի ամսաթիվը, վաճառողի կնիքը և ստորագրությունը:
5. Երաշխիքային ժամկետի ընթացքում սարքավորանքի փոխանակումը կամ վերանորոգումը չի հանգեցնում նոր երաշխիքային ժամկետի սկսվելուն:
6. Սրանցում, Արտադրողը, Ներկրողը և նրանց կողմից լիազորված կազմակերպությունները չեն կրում պատասխանատվություն որևէ անուղղակի վնասների կամ վնասների համար, որոնց չեն սահմանափակվում միայն վերջնականով, այդ թվում՝ շահույթի, տվյալների կորստի կամ անհնարինության, ընդհատումների, բիզնես, արտադրական կամ այլ գործունեության հետ կապված վնասներ, ինչպես նաև վերականգնման ծախսերը, որոնք առաջացել են Accesstyle սարքավորանքի անհամապատասխան օգտագործման հետևանքով:

21

Accesstyle առնտրային նշանի կրպակիքային պայմանները.

1. Երաշխիքային ժամկետը սկսվում է գնման պահից և կազմում է 1 (մեկ) տարի:
2. Սարքավորանքի ժամկետային կյանքը 2 (երկու) տարի է և սկսվում է գնման ժամկետից կամ արտադրության ամսաթվից, որ նշված է սարքավորանքի վրա:
3. Երաշխիքը չի տարածվում:
3.1. Մարտկոցի, լարակապերի, տարբեր տիպի լիցքավորիչների, մեդիա կրիչների (սկավառակներ, ծրագրային ապահովում), պատյանների, տարբեր տիպի տարածիչների, տարբեր տիպի պահարանների, փաթեթավորման և փաստաթղթերի:
3.2. Նորմալ մաշվածության կամ տարբեր տիպի մակերևույթների վնասվածքների, որ կարող են առաջանալ սարքի մեջ խոնավության, ջերմության, մթնոլորտային տեղումների, փոշու, քիմիական նյութերի, միջատների, կենդանիների, հեղուկների, սննդամթերքի, փոշու և քիմիական նյութերի ներթափանցման հետևանքով:
3.3. Սարքավորանքը, որ ենթարկվել է վերանորոգման կամ փոփոխության 4-րդ կետում նշված անձանց կողմից:
3.4. Սարքավորանքը, որ օգտագործվել է սխալ կամ սարքավորանքի հետ անհամատեղելի պարագաների հետ:
3.5. Սարքավորանքը, որ օգտագործվել է ոչ նպատակային, ինչպես նաև սարքավորանքը, որ օգտագործվել է օգտագործման ձեռնարկի խախտումով:
3.6. Սարքավորանքը, որ ունի մեխանիկական վնասվածքներ, որ առաջացել են սարքավորանքի անսարքության պատճառով:
4. Երաշխիքային սպասարկումը կատարվում է լիազորված կազմակերպությունների կողմից, որոնց ցանկը տեղակայված է կայքի աջակցության էջում: Ինչպես նաև հեռախոսային համարով 8-800-250-07-17 զանգելով: Երաշխիքային ժամկետի ընթացքում արտադրական թերությունների դեպքում սարքավորանքը կվերանորոգվի անվճար, եթե կներկայացվի լրացված երաշխիքային տոմսակ և վաճառքի ստուգված անձնագիր, որտեղ նշված կլինի վաճառքի ամսաթիվը, վաճառողի կնիքը և ստորագրությունը:
5. Երաշխիքային ժամկետի ընթացքում սարքավորանքի փոխանակումը կամ վերանորոգումը չի հանգեցնում նոր երաշխիքային ժամկետի սկսվելուն:
6. Սրանցում, Արտադրողը, Ներկրողը և նրանց կողմից լիազորված կազմակերպությունները չեն կրում պատասխանատվություն որևէ անուղղակի վնասների կամ վնասների համար, որոնց չեն սահմանափակվում միայն վերջնականով, այդ թվում՝ շահույթի, տվյալների կորստի կամ անհնարինության, ընդհատումների, բիզնես, արտադրական կամ այլ գործունեության հետ կապված վնասներ, ինչպես նաև վերականգնման ծախսերը, որոնք առաջացել են Accesstyle սարքավորանքի անհամապատասխան օգտագործման հետևանքով:

22

Thank you for purchasing the Titan BT Speaker, Please read the instructions carefully before use,

Specifications

Bluetooth	5.0
BT Distance	10m(without no obstacles)
Battery capacity	1200mAh,
Battery Type	18650
Material	ABS
MIC Sensitivity	100dB
Impedance	4 Ω
Charging time	1-2 hours
Playing time	4-6 hours
Stand-by time	48 hours
Dimensions	114*134mm
Weight(g)	470g

Package content

1, Speaker- 1 pc,
2, Charging Cable-1 pc,
3, Instructions - 1 pc,
4, AUX Cable - 1 pc.

23

Speaker's appearance and features



Basic Functions:
① Power: Long press to power on/off, short prsess to switch the light colors
② Mode: Key: Short press to switch modes of BT / Aux / TF Card / USB Driver / FM radio
*FM mode: connect AUX cable, long press (4) Key to search channels, short press (4) key to store channel, Use (3)/(4) keys to choose previous/next channel.
③ Volume- / Previous Song : Long press for Volume-, short press for Previous song
④ Play / Pause / Call: Short press for Play/Pause, Short pros for answer/hang up call when Bluetooth mode, long press for reject call, double press to redial last phone no.
⑤ Voume+ / Next Song : Long press for Volume+, short press for Next song
⑥ USB Driver ports
⑦ LED Indicator
⑧ AUX
⑨ MicroUSB port
⑩ TF Card
Product Feature
1) Support MP3 files stored in TF Card and USB Driver
2) Audio input for devices without wireless function
3) Built-in rechargeable batter
4) Support AUX, TF Card, USB Driver

24

Operation instructions:

Before the first use, please make sure the speaker is fully charged,
Charging the speaker
Please use DC 5V/500mA charging power supply or a USB port of your computer,
Please connect one end of the USB cable to a charging port of the speaker, The other end should be
Connected to a power adapter, Then plug the power adapter into a power outlet,
Use only working charger with sufficient power,
The light is solid on when charing, the light will be off once fully charged,
Note: a power adapter is not supplied with the speaker and should be purchased separately,
Bluetooth connect
1, Bluetooth Mode: Before start, pls turn off other bluetooth-devices nearby and make sure the speaker and your Bluetooth device are close enough,
Long press ① to power on, and open your bluetooth device, find " TITAN BTL "
in the list of detected Bluetooth devices and click it to connect,
Please refer to basic functions' key definitions to play music and control volume,
2, TITAN BTL remembers last paired device and will attempt to connect with it automatically within 10 seconds after next power on, If searching the last device more than 10 seconds, it will exit the connection status,
3, Short press the mode key to enter the BT / Aux / TF Card / USB Driver / FM mode,
Please refer to basic functions' key definitions to play music and control volume,
4, Light control: Short press ① power key to change the color display of the light when whe unit is turned on at any mode,

25

Safety notices:

Please kindly observe rules and regulations for using Bluetooth devices in airplanes, medical facilities, gas stations, chemical plants and other areas where the use of wireless connection is restricted due to the thread of interference with sensitive equipment or due to the presence of flammable materials,
The wireless device may interfere with other communication devices including regular phones, television- and radio receivers, office equipment,
Listening at a high volume for a long time may damage your hearing.
The device is powered by a battery, Improper use of the battery may cause a risk of fire, explosion or other hazards,
Please kindly use the battery in a proper way,
Do not disassemble, open, bend, puncture, affect the battery mechanically or immerse in liquids, The battery may explode when damaged, In the event of battery leak, flush the affected area with clean water and seek medical help immediately, In case the battery smells, take it to a safe place away from open flames,
Use of a damaged battery may cause severe injuries,
Do not swallow!
Keep away from children!
Do not leave a fully charged battery connected to a charger as overcharging may shorten its lifetime, The battery runs down if not used,
Do not disassemble the device, avoid a short circuit, Keep the metal contacts of the battery clean,
Do not leave or keep your device in vehicles in hot weather under direct sunlight, This may cause the battery to overheat and reduce its life, The device may shut down or the capacity may not be fully consumed when used outside operating temperature requirements (below -10°C and above +45°C),

26

The battery contains toxic substances such as mercury, cadmium and lead, The used battery should be properly disposed of, Dispose of the battery separately from household waste to avoid leaching of heavy metals to soil, ground and surface water,
Do not burn the battery to avoid emission of heavy metals to the atmosphere and accumulation thereof in smoke and ashes, For the purpose of natural resource protection please kindly separate the battery from other wastes and submit it for recycling,
The product is to be transported in the manufacturer's packing by all means of transport at any distance,

Accesstyle warranty terms and conditions

1, The warranty terms and conditions set forth below comply with the Russian Federation applicable legislation on consumer goods trading,
2, The warranty period of this Product is 1 (one) year starting from the time of the original purchase,
3, The product's lifetime is 2 (two) years and shall commence at