

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Настоящий документ не ограничивает определенные законом права потребителей, но дополняет и уточняет оговоренные законом обязательства, предполагающие соглашение Сторон, либо договор.

Благодарим вас за то, что вы отдали предпочтение оборудованию STATUS for life.

Вы сделали правильный выбор в пользу качественной техники.

Убедительно просим вас во избежание недоразумений до подключения/эксплуатации изделия внимательно изучить его инструкцию по эксплуатации. В конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его технических характеристик могут быть внесены изменения. Такие изменения вносятся без предварительного уведомления Покупателя и не влекут обязательства по изменению/улучшению ранее выпущенных изделий.

Внешний вид и комплектность изделия

Тщательно проверьте внешний вид изделия и его комплектность, все претензии по внешнему виду и комплектности предъявляйте Продавцу в момент получения изделия.

Гарантийный срок

Гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента продажи Изделия. Гарантийное обслуживание производится в соответствии с гарантийными обязательствами, перечисленными в гарантийном талоне.

Гарантийное обслуживание

Гарантийное обслуживание купленного вами прибора осуществляется через Продавца или специализированные сервисные центры. Дополнительную информацию по продукту, его эксплуатации и обслуживанию, список сервисных центров вы можете получить у вашего Продавца или на сайте [STATUS-AIR.ru](#)

По вопросам качества работы авторизованных сервисных центров заполните форму обращения на сайте в разделе «Обратная связь».

Внимание! Оборудование лишается гарантии Исполнителя в случае, если ремонтные или профилактические работы были выполнены несертифицированной организацией/лицом.

Заполнение гарантиного талона

Внимательно ознакомьтесь с гарантинным талоном и проследите, чтобы он был правильно заполнен и имел штамп Продавца. При отсутствии штампа Продавца и даты продажи (либо кассового чека с датой продажи) гарантиний срок исчисляется с даты производства изделия. Запрещается вносить в гарантиний талон какие-либо изменения, а также стирать или переписывать указанные в нём данные. Гарантиний талон должен содержать: наименование и модель изделия, его серийный номер, дату продажи, а также подпись уполномоченного лица и штамп Продавца.

Область действия гарантинии

Обслуживание в рамках предоставленной гарантинии осуществляется только на территории РФ и распространяется на изделия, купленные на территории РФ. Настоящая гарантиния не дает права на возмещение и покрытие ущерба, произошедшего в результате переделки или регулировки изделия, без предварительного письменного согласия изготовителя, с целью приведения его в соответствие с национальными или местными техническими стандартами и нормами безопасности, действующими в любой другой стране, кроме РФ, где это изделие было первоначально продано.

Обеспечение гарантиного обслуживания

В случае неисправности прибора по вине изготовителя покупатель вправе обратиться к Продавцу или в авторизованный сервисный центр Исполнителя.

Настоящая гарантиния распространяется на производственные или конструкционные дефекты изделия

Выполнение ремонтных работ и замена дефектных деталей изделия специалистами уполномоченного сервисного центра производится в сервисном центре. Гарантиний ремонт изделия выполняется в срок не более 45 дней. В случае, если во время устранения недостатков товара станут очевидны, что они не будут устраниены в определённом соглашением Сторон срок. Стороны могут заключить соглашение о новом сроке устранения недостатков товара. Гарантиний срок на комплектующие изделия (детали, которые могут быть сняты с изделия без применения каких-либо инструментов, т. е. ящики, полки, решётки, корзины, насадки, щётки, трубы, шланги и др. подобные комплектующие) составляет 3 (три) месяца. Гарантиний срок на новые комплектующие, установленные на изделие при гарантином или платном ремонте, либо приобретённые отдельно от изделия, составляет 3 (три) месяца со дня выдачи отремонтированного изделия Покупателю, либо продажи последнему этих комплектующих.

Настоящая гарантиния не распространяется на:

- периодическое обслуживание и сервисное обслуживание изделия (чистку, замену фильтров или устройств, выполняющих функции фильтров, чистку и дезинфекцию теплообменников, дренажных систем и пр.);
- любые адаптации и изменения изделия, в т. ч. с целью усовершенствования и расширения обычной сферы его применения, которая указана в Инструкции по эксплуатации изделия, без предварительного письменного согласия изготовителя;
- аксессуары, входящие в комплекс поставки.

Настоящая гарантиния также не предоставляется в случаях, если недостаток в товаре возник в результате:

- использования изделия не по его прямому назначению, не в соответствии с его Инструкцией по эксплуатации, в том числе эксплуатации изделия с перегрузкой или совместно со вспомогательным оборудованием, не рекомендуемым Продавцом, уполномоченной изготовителем организацией, импортером, изготовителем;
- наличия на изделии механических повреждений (сколов, трещин и т. д.), воздействий на изделие чрезмерной силы, химически агрессивных веществ, высоких температур, повышенной влажности/запылённости, концентрированных паров, если что-либо из перечисленного стало причиной неисправности изделия;
- ремонта/наладки изделия неуполномоченными (несертифицированными) ни на организаций/лицами;
- неаккуратного обращения с устройством, ставшего причиной физических, либо косметических повреждений поверхности;
- если нарушены правила транспортировки/хранения/монтажа/эксплуатации;
- стихийных бедствий (пожар, наводнение и т. д.) и других причин, которые принесли вред изделию, находящихся вне контроля Продавца, уполномоченной изготовителем организации, импортера, изготовителя и Покупателя;
- неправильного подключения изделия к электрической сети, а также неисправностей (несоответствие рабочих параметров) электрической сети и прочих внешних сетей;
- дефектов, возникших вследствие попадания внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей, кроме предусмотренных инструкцией по эксплуатации, насекомых и продуктов их жизнедеятельности и т. д.;
- необходимости замены ламп, фильтров, элементов питания, аккумуляторов, предохранителей, а также стеклянных/фарфоровых/матерчатых и перемещаемых вручную деталей и других дополнительных быстроизнашивающихся/сменных деталей изделия, которые имеют собственный ограниченный период работоспособности, в связи с их естественным износом;
- дефектов системы, в которой изделие использовалось как элемент этой системы;
- дефектов, возникших в результате некорректной работы/неисправности/неправильного подключения дополнительно установленного оборудования, не входящего в заводской стандартный комплект поставки (низкотемпературные комплексы, дренажные насосы и пр.).

Модель	Серийный номер
Дата продажи	

Сведения о продавце:	
Название и адрес, телефон продающей организации	Место печати

Подпись покупателя
(подтверждают получение исправного, комплектного изделия, с условиями гарантинии ознакомлен и согласен, к внешнему виду изделия претензий не имею)



ВЕНТИЛЯТОР БЫТОВОЙ ST-SF-041E(BU)



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


Перед началом работы внимательно прочтите и сохраните данное руководство

НАЗНАЧЕНИЕ

Прибор предназначен для создания ускоренного направленного воздушного потока.

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

- Передняя защитная решётка
- Кнопка управления режимами
- Корпус вентилятора
- Лопасти
- Задняя защитная решётка
- Аккумуляторная батарея
- Крышка
- Подставка



ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ



ОСТОРОЖНО!

Требования, несоблюдение которых может привести к серьезной травме или летальному исходу.



ВНИМАНИЕ!

Требования, несоблюдение которых может привести к тяжёлой травме или серьезному повреждению оборудования.

Примечания:

- Если повреждён кабель питания, он должен быть заменён авторизованной сервисной службой.
- Прибор должен быть установлен с соблюдением существующих местных норм и правил эксплуатации электрических сетей.
- Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его свойств.
- В тексте и цифровых обозначениях инструкции могут быть допущены опечатки.
- Если после прочтения инструкции у вас останутся вопросы по эксплуатации прибора, обратитесь к продавцу или в специализированный сервисный центр для получения разъяснений.
- На изделии присутствует этикетка, на которой указаны технические характеристики и другая полезная информация о приборе.
- В целях улучшения качества продукции производитель оставляет за собой право изменять комплектующие части изделия для разных партий поставок, цветовую гамму и внешний вид прибора без предварительного уведомления, что не нарушает принятые на территории страны производства/транзита/реализации стандарты качества и нормы законодательства. Индикаторы на приборе могут не совпадать с графическим изображением в инструкции по эксплуатации, это зависит от серии выпуска прибора.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ



ВНИМАНИЕ!

- Используйте прибор только по назначению, указанному в руководстве по эксплуатации.
- Прибор предназначен для домашнего и наружного использования, при условии защиты прибора от попадания влаги и иных предметов.
- Не помещайте какие-либо посторонние предметы в защитную решётку вентилятора.
- Не храните бензин и другие легущие и легковоспламеняющиеся жидкости вблизи прибора — это очень опасно.
- Не подключайте и не отключайте прибор от электрической сети, вынимая вилку из розетки.
- Не засовывайте посторонние предметы в отверстия прибора.
- Лицам, не знакомым с руководством по эксплуатации, а также детям и лицам, находящимся под воздействием лекарств, алкоголя, лодыг с ограниченными умственными, сенсорными или физическими способностями, не разрешается эксплуатировать данное устройство, если они не находятся под наблюдением ответственного за их безопасность лица.
- Храните упаковочные материалы (картон, пластик и т.д.) в недоступном для детей месте, поскольку они могут представлять опасность для детей.
- Не допускается использование вентилятора при наличии каких-либо повреждений у прибора или кабеля, после сбоя в работе, после падения устройства или его повреждения любым другим способом.
- Установка прибора должна происходить на сухой горизонтальной поверхности.
- Не погружайте корпус прибора в воду и другие жидкости.
- Если устройство не используется, то всегда отсоедините USB-кабель от электросети.
- Не прокладывайте кабель электропитания под ковровыми покрытиями и не накройте его. Кабель электропитания должен располагаться так, чтобы его невозможно было задеть.
- Избегайте попадания на прибор воды, а также не используйте его вблизи воды и в помещениях с повышенной влажностью воздуха. Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать прибор. Для ремонта обратитесь в авторизованный сервисный центр производителя.
- Устанавливайте прибор в местах, где его трудно опрокинуть.
- Прибор можно использовать только в вертикальном положении.
- При отключении прибора от сети электропитания не тяните за шнур и не дотрагивайтесь до него влажными руками.
- Не устанавливайте прибор в местах, где он может быть подвержен воздействию прямых солнечных лучей, высоких температур, а также рядом с чувствительной электроникой.
- Не используйте прибор вблизи предметов, которые могут быть затянуты в вентилятор потоком воздуха (шторы, растения и т.п.).
- Обязательно убедитесь в том, что напряжение прибора соответствует данным электрической сети.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр / Модель	ST-SF-041E (BU)
Номинальная мощность, Вт	4
Электропитание , В/Гц	100-240/50
Выходное напряжение, В	5-9
Входное напряжение прибора, В	5
Ёмкость батареи, мAh	1200
Номинальный ток, А	1
Степень влагозащиты	IPX0
Класс электропроизводства	III
Размеры прибора (ШхВхГ), мм	103x216x50
Размеры упаковки (ШхВхГ), мм	107x225x56
Вес нетто, кг	0,184
Вес брутто, кг	0,237

СБОРКА И УСТАНОВКА



ВНИМАНИЕ!

Вентилятор поставляется в собранном виде с подставкой и USB-кабелем в комплекте. Не подключайте прибор к электросети, предварительно не убедившись, что комплектация полная и прибор не имеет повреждений. Перед первым использованием выньте защитную пленку из под крышки отсека для батареи.

УПРАВЛЕНИЕ ПРИБОРОМ

- Установите прибор на сухую ровную и устойчивую поверхность.
- Если батарея разряжена, предварительно подключите прибор к электросети через USB-кабель. Загорится красный индикатор. Для полной зарядки потребуется около 3 часов.
- Когда прибор будет полностью заряжен, индикатор станет зеленого цвета.
- Включите прибор, выбрав нужный режим работы.
- Во время работы индикатор будет синего цвета.
1 нажатие – 1 скорость (время непрерывной работы без подзарядки 5-6 ч).
2 нажатия – 2 скорость (2-2,5 ч).
3 нажатия – 3 скорость (1-1,5 ч).
4 нажатия – выключение устройства.
- Прибор может работать от электросети через USB-кабель, без использования аккумуляторной батареи.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРИБОРА



ВНИМАНИЕ!

- Протрите защитную сетку, подставку и лопасти влажной мягкой тканью и затем вытрите насухо.
- Не используйте абразивные чистящие средства.
- Не допускайте попадания воды внутрь вентилятора.
- Не помешайте вентилятор в воду.

Перед очисткой обязательно отключите прибор от электросети.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Вентилятор
- Аккумуляторная батарейка 1200 mAh
- Подставка
- USB-кабель
- Руководство по эксплуатации и гарантийный талон

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Признак неисправности	Причина неисправности	Действия по устранению неисправности
Прибор не включается	Прибор разряжен	Подключите USB-кабель к электросети
	Ненормальная кнопка управления	Проверьте срабатывание кнопки управления, при необходимости обратитесь в сервисный центр для замены
	Отсутствие напряжения в электросети	Проверьте наличие напряжения в электросети
	Обрыв USB-кабеля питания	Проверьте целостность USB-кабеля, при необходимости обратитесь в сервисный центр для замены
Прибор не заряжается (не светится красный индикатор)	Аккумуляторная батарейка не вставлена в прибор, или установлена не плотно	Установите батарейку плотно, проверьте соответствие полярности + и -, закройте крышку отсека

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

- Продукция должна храниться в сухих, проветриваемых складских помещениях при температуре не ниже -30 °C.
- При транспортировке и хранении должны строго соблюдаться требования манипуляционных знаков на упаковке прибора.
- При транспортировке должны быть исключены любые возможные удары и перемещения упаковки внутри транспортного средства.
- После транспортировки прибора при отрицательной температуре следует выдержать его в помещении, где предполагается эксплуатация, без включения в сеть не менее 2 часов.
- Температурные требования к хранению: от +1 °C до +50 °C.
- Требования к влажности: от 15 % до 85 % (нет конденсата).

СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ

Срок службы прибора составляет 3 года при условии соблюдения соответствующих правил по установке и эксплуатации.

ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ

- По истечению срока службы прибор должен подвергаться утилизации в соответствии с нормами, правилами и способами, действующими в месте утилизации. Не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. По истечении срока службы прибора, сдавайте его в пункт сбора для утилизации, если это предусмотрено нормами и правилами вашего региона. Это поможет избежать возможных последствий на окружающую среду и здоровье человека, а также будет способствовать повторному использованию компонентов изделия. Информацию о том, где и как можно утилизировать прибор, можно получить от местных органов власти.

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Дата изготовления указана на приборе, а также в стикере с code-128.

СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

Товар соответствует требованиям:

TR TC 020/2011 (Электромагнитная совместимость технических средств).

TR EAEC 037/2016 (Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники).

Изготовитель:

GUANGZHOU KEDUAN
ELECTRONIC CO.,LTD
Room 1206, Building 1, Ruishe International Building, NO.787
Zengcha Road, Baiyun District, Guangzhou, China.

ГУАНЧЖОУ КЕДУАН
ЭЛЕКТРОНИК КО., ЛТД.
Рум 1206, Билдинг 1, Руйшэн Интернэшнл Билдинг,
№ 787 Зенча Роад, Байун Дистрикт, Гуанджоу, Китай.

Импортёр в РФ:

ООО «Компания БИС», Россия, 119180, Москва,
ул. Б. Полянка, д. 2, стр. 2, пом./комн. 1/8.
Тел.: +7 (495) 150-50-05
E-mail: climate@breez.ru

Сделано в Китае

STATUS-AIR.ru

