

ГАРАНТИЙНАЯ КАРТА

МОДЕЛЬ:

ДАТА ПРОДАЖИ:

ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА:

ШТАМП ПРОДАВЦА:

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

1. Гарантийные обязательства распространяются только на изделия, приобретенные в России.
2. Срок гарантии при соблюдении правил эксплуатации составляет 12 мес. с даты продажи.
3. Гарантийные обязательства не распространяются на принадлежности и аксессуары, входящие в комплект товара.
4. Гарантийные обязательства не распространяются на устройства без серийных номеров или с измененными серийными номерами.
5. Гарантийные обязательства не распространяются на устройства с механическим повреждением, произошедшим по вине пользователя, имеющие следы несанкционированного вскрытия (нарушены пломбы), имеющие следы заливания водой или иными жидкостями, следы и пр.
6. Изготовитель не несет гарантийные обязательства в случаях если изделие использовалось для осуществления предпринимательской (комерческой) деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению.
7. Адреса авторизованных сервисных центров указаны на www.iconbit.ru

Изготовитель: China, "АйконБИТ Лимитед"
 Блок B 17/F Юнайтед Центр, 95 Куинсвей Адмиралти, Гонконг
 Сделано в Китае 04/2023

Представитель: Представительства в РФ нет
 Претензии принимаются в адрес Импортера

Импортер в России: ООО «О-Си-Эс-Центр»
 108811, Москва, Киевское ш. 22-й км (п. Московский),
 домовладение 6, строение 1, комната 7

www.iconbit.ru



КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Благодарим за покупку нашего устройства.
 Пожалуйста, прочтите данное руководство перед использованием и сохраните его.

Обзор устройства

- | | |
|----------------|--------------------------|
| 1. USB | 5. HDMI |
| 2. LAN (RJ-45) | 6. AV |
| 3. SPDIF | 7. USB |
| 4. Питание | 8. Слот для microSD карт |



- ОС: Android 12
- Процессор: 4-ядерный
- Видеовыходы: HDMI 2.0a (4K@60fps, HDR10); AV; SPDIF
- Память: 4 ГБ DDR4 / 32 ГБ Flash

- Внешняя память: microSD
- Сеть: Wi-Fi 6 dual-band 2.4G+5G; LAN (RJ-45); BT
- USB: 2 x USB
- Питание: DC 5В/2А

Производитель оставляет за собой право изменять данные характеристики без предварительного уведомления.

Подключение аудио/видео

1. Отключите адаптер питания.
 2. Подключите кабель HDMI к HDMI выходу.
 3. Подключите другой конец HDMI кабеля к HDMI входу на телевизоре.
 4. Подключите адаптер питания.
 5. Снимите крышку аккумуляторного отсека на пульте ДУ и вставьте прилагаемые батарейки.
 6. Выберите соответствующий вход HDMI на Вашем телевизоре/мониторе/проекторе.
- Внимание:** устройство будет включаться при выборе соответствующего HDMI источника на телевизоре/мониторе/проекторе. Вы можете изменить режим включения в разделе Настройки в меню устройства.



Сетевые подключения

1. Проводное
 - 1) Подключите сетевой кабель к LAN-порту устройства и к свободному порту на коммутаторе LAN, маршрутизаторе или интернет розетке.
 - 2) Убедитесь, что Wi-Fi отключен (раздел Настройки → Системные настройки → Сеть и Интернет).
2. Беспроводное
 - 1) Перед использованием Wi-Fi убедитесь, что Ethernet кабель отключен.
 - 2) Перейдите в раздел Настройки → Системные настройки → Сеть и Интернет.
 - 3) Включите Wi-Fi, выберите доступную сеть и введите пароль.

Загрузка приложений

1. Для загрузки приложений пользуйтесь Google Play.
2. Внимание! некоторые приложения для работы требуют подключения мыши. Если Вы не можете войти в Ваш Google аккаунт, проверьте сетевое подключение и системные настройки даты/времени.

5. Пульт ДУ

Пульт дистанционного управления с голосовым управлением и функцией мыши.

5.1. Использование пульта ДУ

Для использования вставьте USB ресивер пульта ДУ в любой USB порт устройства.



5.2. Голосовое управление

Для использования функции голосового управления нажмите на кнопку "Голосовое управление" или на иконку "микрофон" в различных приложениях.

6. Комплект поставки

- XDS2100
- Пульт ДУ
- USB ресивер
- 2 батарейки AAA
- Блок питания
- HDMI кабель
- Краткое руководство пользователя