



Wireless Speaker
ПОРТАТИВНАЯ АКУСТИКА с BLUETOOTH
MAX MR-280

INSTRUCTION MANUAL
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку нашего изделия. Чтобы понять, как правильно и безопасно пользоваться Вашей моделью изделия, рекомендуется тщательно изучить настоящее руководство перед включением, регулировкой и эксплуатацией изделия. Сохраняйте руководство для использования в будущем.



Внимание! Во избежание возгорания или поражения электрическим током, оберегайте устройство от попадания на него воды или влаги, не ставьте на него и вблизи него предметы, наполненные жидкостью. Не наносите ударов по устройству, не подвергайте вибрации и не роняйте его. Оберегайте его от попадания прямых солнечных лучей, держите его вдали от источников тепла (например, обогревателей, кухонных плит и т.п.). Не разрешайте детям пользоваться приемником без присмотра взрослых. Для чистки устройства и аксессуаров пользуйтесь мягкой антистатической тканью. Запрещается использовать химические растворители (такие как спирт, бензол), косметические лосьоны и скрабы. Перед чисткой выключите питание устройства и отсоедините от него все провода и кабели. Данное изделие не предназначено для использования их детьми. Не разбирайте корпус устройства самостоятельно. Доверяйте ремонт устройства только квалифицированным специалистам

Возможности и функции:

- * Воспроизведение mp3 с USB/micro SD/AUX
- * Bluetooth v 4,2
- * FM радио
- * Выходная мощность: 5Вт
- * Подзарядка аккумулятора от солнечной панели
- * Встроенный Li-Ion аккумулятор 1200 мА/ч (18650)
- * Встроенная антенна
- * Питание: micro USB, 5В/1А
- * Ремешок для переноски
- * Подставка для смартфона

Установка режимов

Включите колонку. Что бы сменить режим воспроизведения (FM,USB/TF,Bluetooth) нажмите на кнопку «MODE» до выбора нужного режима. При каждом включении колонки будет установлен режим Bluetooth, т.к. он является основным.

Использование USB/TF:

Включите колонку, затем вставьте в разъем USB/TF карту или USB флэш память. Режим воспроизведения с USB/TF автоматически переключится.

Использование Bluetooth:

Включите колонку и Вы услышите фразу «блютуз». Далее включите режим Bluetooth на смартфоне или другом мобильном устройстве. Начнется процесс поиска Bluetooth устройства. Выберете ваше устройство- «MR-280» далее произойдет сопряжения с ним. После успешного сопряжения устройство подаст звуковой сигнал. Чтобы прекратить использование функции Bluetooth, выключите колонку или переключите режим кнопкой «MODE» или отключите Bluetooth в мобильном телефоне или другом устройстве.

Использование FM радио:

Включите колонку, нажмите на кнопку «MODE» установите режим FM радио. Удерживая кнопку «MODE» в течение 2 секунд начнется автопоиск и запоминание доступных радиостанций. После этого Вы можете нажать кнопки V - или V+, чтобы выбрать радиостанцию, которую Вы предпочитаете.

Регулировка громкости:

Удерживая кнопку V - или V+, громкость будет уменьшаться/увеличиваться соответственно.

Использование светодиодного фонарика:

Для включения/выключения фонарика используйте с символом «фонарь»

WARNING!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Обратите внимание!

- * Не рекомендуется держать устройство, подключенным к сети 220В (режим зарядки аккумулятора) длительное время!
- * Подключение устройства через AUX к усилителю мощности может привести к повреждению данного устройства и усилителя. Возможны даже случаи взрыва или возгорания.
- * Время зарядки изделия составляет 3-4 часа

Комплект поставки

1. Колонка
2. Инструкция
3. Кабель для зарядки
4. Гарантийный талон



Товар сертифицирован(EAC).

Гарантийный срок: 12 месяцев. Срок службы: 3 года. Срок годности: не ограничен.

Сделано в Китае. Изготовитель: DONGGUAN JINMA IMPORT AND EXPORT CO.,LTD

Импортер: ООО МАКС. Юр. адрес: 115477, город Москва, Улица Деловая, дом 18, строение 1, Э 4 П 2Е

Уполномоченная организация по принятию претензий от покупателей:

ООО МАКС. Юр. адрес: 115477, город Москва, Улица Деловая, дом 18, строение 1, Э 4 П 2Е

По вопросам гарантийного и послегарантийного обслуживания обращаться по адресу:

115477, Москва, ул. Деловая, д.18, тел. 8(965) 359-40-10, +7(499)753-75-60 -+

E-mail: info@companymax.ru