

RENPHO

ПЕРКУССИОННЫЙ
МИНИ-МАССАЖЕР



renpholife.ru

RP-GM173

Благодарим вас за покупку перкуссионного мини-массажера RENPHO. Массажер обеспечивает мощный перкуссионный массаж. Наслаждаясь расслаблением мышц и тела, используйте массажер с осторожностью. Для безопасного использования и избежания повреждения имущества, пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство и используйте массажер в соответствии с указаниями. Несоблюдение требований может привести к серьезным травмам или смерти и/или серьезному материальному ущербу.

ВСТУПЛЕНИЕ

Перкуссионный мини-массажер предназначен для глубокого расслабления мышц. Он подходит для физического массажа после тренировок. Он уменьшает мышечную скованность и боль, снижает мышечную усталость и ускоряет циркуляцию крови для достижения цели улучшения здоровья мягких тканей тела.

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Данный продукт **НЕ** предназначен для медицинского использования. Он предназначен только для получения роскошного массажа.
2. Беременным, а также людям с заболеваниями сердца, с кардиостимулятором, воспалениями или травмами, страдающим от диабета, флебита, тромбоза, остеопороза, имеющим слабые кости, искривленный позвоночник, повышенный риск образования тромбов, имплантированные в тело штифты/винты/искусственные суставы или другие медицинские устройства, проходящим лечение по поводу какого-либо заболевания или физической травмы или находящимся под наблюдением врача, перед использованием массажного устройства, предназначенного для домашнего использования, следует проконсультироваться с медицинским специалистом.

3. **НЕ** используйте этот массажер дольше 30 минут за один раз. Если вы почувствовали недомогание или необычный дискомфорт, немедленно прекратите использование изделия. Длительное использование может привести к чрезмерному нагреву изделия и сокращению срока службы.
4. **НЕ** используйте это устройство перед сном. Массаж оказывает стимулирующее воздействие и может вызвать бессонницу.
5. Пожалуйста, держите массажер подальше от источников тепла и не используйте его в местах, где окружающая температура относительно высокая.
6. **НЕ** используйте массажер мокрыми руками.
7. Никогда **НЕ** накрывайте прибор во время его работы.
8. Данное устройство **НЕ** должно использоваться детьми или людьми с ограниченными возможностями без должного присмотра, а также использоваться на спящем или находящемся без сознания человеке.
9. Запрещается проводить ремонт массажера самостоятельно или заменять детали.
10. Осторожно используйте нагретые поверхности во избежание серьезных ожогов.
11. **НЕ** роняйте, не прикладывайте чрезмерной силы и не нагружайте массажер большим весом во избежание неисправностей и/или повреждений.
12. **НЕ** храните изделие вблизи сильного магнитного поля или в местах, где на него может воздействовать магнитное поле, так как это может привести к разрядке батарей.
13. **НЕ** разбирайте и не сверлите устройство и/или батареи. **НЕ** разбирайте, не модифицируйте и не изменяйте детали. Это может привести к неисправности, поражению электрическим током или пожару. В таком случае на изделие больше не будет распространяться гарантия производителя.
14. **НЕ** бросайте батарею в огонь и не нагревайте ее. Использованный аккумулятор следует поместить в герметичный пластиковый пакет и безопасно утилизировать в соответствии с местными экологическими нормами.

15. Чем больше раз заряжается аккумулятор, тем меньше становится время зарядки и время использования.
16. Для использования только здоровыми взрослыми, за исключением пожилых людей.
17. Используйте массажер только на мягких тканях тела без боли и дискомфорта.
18. Всегда проверяйте область массажа и прекращайте использование, если есть признаки боли или дискомфорта.
19. Держите пальцы, волосы и другие части тела вдали от движущихся частей устройства, где они могут застрять.
20. Если при использовании постоянно чувствуется боль, немедленно прекратите использование и проконсультируйтесь со специалистом.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ о воздействии химических веществ!

Если батарейный блок протекает, **НЕ** допускайте попадания жидкости на кожу или в глаза. Если контакт произошел, промойте пораженное место большим количеством воды и обратитесь к врачу за медицинской помощью. Поместите аккумулятор в герметичный пластиковый пакет и утилизируйте в соответствии с местными экологическими нормами.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Категорически запрещается использовать массажер на следующих частях тела:

- голова;
- область варикозного расширения вен;
- область горла;
- любое возможное место перелома;
- область половых органов (НЕ используйте его в сексуальных целях. Это мощный массажный пистолет, который может причинить серьезные телесные повреждения);
- скелет с меньшим охватом мышц, например, голень, тыльная сторона кисти;

- чувствительные зоны, такие как глаза, зубы, грудь, репродуктивные органы, протезы и т. д.;
- чувствительная кожа, опухшие или воспаленные участки, область плохого кровообращения, где имеются кожные высыпания, или область необъяснимой боли в животе.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

ЧТО ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ


- RENPHO перкуссионный мини-массажер x 1
- Массажная насадка x 4
- Чехол для хранения x 1
- Туре-С кабель и ремешок x 1
- Руководство пользователя x 1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Наименование: перкуссионный мини-массажер
- Модель: RP-GM173
- Вход: 5 В/2 А
- Напряжение: 11.1 В
- Мощность: 25 Вт
- Емкость аккумулятора: 2500 mAh
- Амплитуда: 8 мм
- Вертикальная вибрация: 60 Hz
- Настройки скорости: 1–5 уровни 1800–3200 об/мин
- Время зарядки: 3 часа
- Время работы: ~4 часа
- Таймер автоотключения: 10 минут
- Размеры устройства: 139x87x49 мм
- 5.5x3.4x1.9 дюймов
- Вес: 0.45 кг/0.99 lb
- Масса брутто: 0.9 кг/1.98 lb

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

Съемная и сменная массажная насадка



Плоская насадка



Круглая насадка



У-образная насадка



Пулевидная насадка

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАССАЖЕРА

1. Важные советы перед использованием

1.1. Зарядка

- Перед использованием полностью зарядите массажер приблизительно в течение 3 часов.
- Подключите выходной конец разъема к порту зарядки постоянного тока в нижней части массажера, а затем подключите входной конец разъема к мобильному источнику питания или зарядному устройству мобильного телефона (5 В/2 А, если вы используете зарядное устройство менее 2 А, время работы увеличится).
- Когда заряд батареи составляет более 30%, индикатор батареи остается зеленым; когда заряд батареи менее 20%, индикатор мигает красным; когда заряд батареи менее 5%, пожалуйста, зарядите его немедленно, иначе он автоматически отключится после мигания красным цветом в течение нескольких секунд. Не рекомендуется полностью разряжать аккумулятор (ниже уровня 10%).
- В целях безопасности массажер не будет работать во время зарядки. Кроме того, массажный пистолет автоматически отключается через 10 минут непрерывного использования. Если вы хотите более длительный массаж, пожалуйста, включите его после этого.



НЕ используйте массажер,
пока он заряжается

1.2 Срок службы батареи


- Этот массажер имеет встроенный перезаряжаемый аккумулятор. Полная зарядка занимает около 3 часов. Общее время работы аккумулятора после полной зарядки составляет около 4 часов.
- Время работы аккумулятора может варьироваться в зависимости от применения и/или условий эксплуатации. Если прибор не используется в течение длительного времени, пожалуйста, держите его выключенным и заряжайте раз в месяц, чтобы аккумулятор прослужил дольше.
- Пожалуйста, держите массажер вдали от источников тепла и не используйте его в местах с относительно высокой температурой.

2. Инструкции по эксплуатации

1. Соедините устройство и массажную насадку.

Выберите подходящую массажную насадку и вращайте ее до тех пор, пока она не будет полностью вставлена в основание. При этом ее можно будет вынуть, потянув за нее (вращение запрещено при вынимании).

Примечание: У-образная насадка должна быть правильно расположена. Когда застежка вставлена в разъем, это означает, что U-образная насадка установлена на место. Если она не установлена на место, существует риск выпадения.




2. Включите устройство длительным нажатием кнопки питания. При коротком нажатии кнопки питания механизм будет переключаться между 1–5 уровнями скорости. При длительном нажатии кнопки питания в течение 2 секунд устройство немедленно остановится. LED-индикатор показывает соответствующий уровень, самый низкий уровень – 1, самый высокий уровень – 5.

3. Применяйте необходимое давление с заданной частотой вибрационного массажа для массажа соответствующих частей тела.


*После 10 минут работы прибор автоматически выключится.



Массаж плеч




Массаж спины




Массаж ступней



Массаж рук



Массаж талии



Массаж ног

УХОД ЗА МАССАЖЕРОМ

- Храните массажер в прохладном и сухом месте, когда он не используется.
 - Всегда отключайте массажер перед чисткой.
 - После использования протрите массажер мягкой влажной тканью с помощью неабразивных чистящих средств. При необходимости очистите стерилизатором.
 - Не погружайте массажер в воду или любую другую жидкость.
 - Храните вдали от растворителей и агрессивных моющих средств.
 - НЕ пытайтесь отремонтировать этот массажер. Отсутствуют запасные детали
- НЕ утилизируйте массажер в землю. Он содержит литий-ионный аккумулятор и другие электрические компоненты, которые считаются опасными электронными отходами.
- НЕ откручивайте винты и не пытайтесь разобрать устройство.
 - Когда массажер не используется в течение длительного времени, аккумулятор следует заряжать один раз в месяц.
 - Массажное оборудование должно храниться в хорошо проветриваемом, не создающем условия для коррозии помещении, на высоте не менее 250 мм от земли, в количестве не более 5 слоев уложенных массажеров.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Так как электромагнитное поле, создаваемое двигателем массажера относительно маленькое, оно не оказывает влияние на электронное оборудование и организм человека в целом. Если основной двигатель (включая литиевые батареи) и аккумуляторы этого устройства достигли срока службы, пожалуйста, не выбрасывайте их на свое усмотрение. Сделайте соответствующую обработку по правилам местного органа охраны окружающей среды для обработки подобных электронных отходов.

Температура: -40 °C ~ +50 °C/ -104 °F... -122 °F

Относительная влажность: ≤90%

Атмосферное давление: 70 кПа ~ 106 кПа

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ПРОБЛЕМА	ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
Массажер не включается	Отключено питание	Длительное нажатие кнопки питания, чтобы включить массажер
	Низкий заряд батареи Массажер отключается после 10 минут массажа	Зарядите массажер Длительное нажатие кнопки питания, чтобы включить массажер для следующих 10 минут массажа
Массажер автоматически отключается	Защита от перегрева автоматически выключает массажер, когда он перегревается	Дождитесь, когда массажер остынет перед тем, как включить его снова
	Массажер отключается после 10 минут массажа	Длительное нажатие кнопки питания, чтобы включить массажер для следующих 10 минут массажа
Массажер не работает	Массажная насадка вставлена слишком плотно	Немного вытащите насадку и затем включите массажер

Если возникли другие проблемы, выключите устройство и свяжитесь с нами по телефону 8 (800) 300 663. Компания RENPHO не несет ответственность за любые повреждения или травмы, возникшие при попытке самостоятельной разборки или ремонта изделия.

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

Гарантия на Ваше устройство RENPHO составляет один год с момента покупки. С подробными условиями Вы можете ознакомиться на нашем сайте: <https://renpholife.ru>

Примечание: для выполнения нами гарантийных условий Вам не требуется регистрировать продукт.

Дата изготовления продукта указана на упаковке.

Срок службы прибора – 2 года. Товар поставляется в собранном виде, специальных требований к перевозке и хранению не установлено. Утилизировать в соответствии с законодательством места реализации. Товар сертифицирован.

RENPHO

Импортер/Служба потребителей: ООО «Сидгроус», 195279, Россия, город Санкт-Петербург, муниципальный округ Пороховые внутригородская территория, Индустриальный проспект, дом 44, корпус 2, литера А, помещение 507, рабочее место 4. Тел. 8 (800) 300 0663.

Произведено в Китае. Производитель: «Shenzhen Ruiyi Business Technology Co., Ltd.» / «Шэньчжэнь Руийи Бизнес Технолоджи Ко. ЛТД», Qianhai Complex A201, Qianwan Road 1, Qianhai Shenzhen-Hong Kong Cooperation Zone, Shenzhen, 518000, Китай.