

# HIPER



## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


Модель: H-TQ4

Артикул: HIPER SOUND EXTRA BLACK

# КОМПЛЕКТАЦИЯ



Акустическая  
система



Инструкция  
по эксплуатации



AUX кабель



Кабель micro-USB

# ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Не используйте агрессивные чистящие средства для очистки колонки.
- Не допускайте нагревания данного изделия или его близости к источникам огня, например, к кухонным плитам.
- Не подвергайте этот продукт воздействию прямых солнечных лучей в течение длительного времени.
- Не бросайте этот продукт в огонь во избежание взрыва.
- Не пытайтесь разбирать этот продукт для внесения каких-либо изменений, так как он не содержит компонентов для обслуживания.
- Если вы не планируете использовать этот продукт в течение длительного времени, храните его в сухом месте и заряжайте не реже одного раза в месяц, чтобы продлить срок его службы.

## ВНИМАНИЕ

При неправильном обращении батарея может служить источником повышенной опасности!

Производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, менять технические характеристики, внешний вид и комплектацию устройства.


Дата производства (месяц, год): первые 4 цифры серийного номера.

# СПЕЦИФИКАЦИЯ

Беспроводное подключение:	Bluetooth 5.1
Мощность:	20 Вт (2 x 10 Вт)
Количество динамиков:	2
Диапазон частот:	20 - 20 000 Гц
Соотношение сигнал/шум:	85 дБ
Встроенный аккумулятор:	литий-полимерный 3,7 В
Ёмкость аккумулятора:	3000 мАч
Зарядка:	micro-USB
Защита:	IPX4
Время автономной работы:	8 ч
Время зарядки:	2 ч
Проводное подключение:	AUX
Hands-free:	есть
Функция TWS:	есть
Беспроводное покрытие:	до 10 метров
Рабочая температура:	от 0 до +50 °С
Вес:	681 г
Размеры ВхШхГ:	29,8 x 13,6 x 13,4 см
Цвет:	черный

# ИНТЕРФЕЙС

- 1 - Кнопка питания: включить/выключить
- 2 - Кнопка переключения режимов воспроизведения
- 3 - Воспроизвести/Пауза, Ответить/Сбросить
- 4 - Короткое нажатие для перехода к следующему треку; долгое нажатие, чтобы увеличить громкость
- 5 - Короткое нажатие для возврата к предыдущему треку; долгое нажатие, чтобы уменьшить громкость
- 6 - Функция TWS
- 7 - Слот для microSD-карты
- 8 - Разъем для USB-флеш-карты
- 9 - Разъем AUX
- 10 - Разъем micro-USB для зарядки



# УПРАВЛЕНИЕ

## ВКЛЮЧИТЬ / ВЫКЛЮЧИТЬ

Нажмите и удерживайте кнопку питания.

## ГРОМКОСТЬ УВЕЛИЧИТЬ / УМЕНЬШИТЬ

Зажмите кнопку — или + , чтобы настроить громкость по своему желанию.

## СОЕДИНЕНИЕ BLUETOOTH

Включите Bluetooth на смартфоне или другом устройстве. Найдите колонку H-TQ4 в списке обнаруженных bluetooth-устройств, а затем нажмите на название, чтобы установить соединение.

## MICROSD КАРТА

Вставьте MicroSD-карту в специальный разъем на корпусе устройства. Воспроизведение музыки начнётся автоматически.

## ЗАРЯДКА

Вставьте Micro-usb кабель для зарядки, красный индикатор указывает на процесс зарядки.

## USB-ФЛЕШ-КАРТА

Вставьте USB-флеш-карту в специальный разъем на корпусе устройства. Воспроизведение музыки начнётся автоматически.

## ФУНКЦИЯ FM-РАДИО

Нажмите кнопку «M», чтобы изменить режим воспроизведения музыки на FM-радио.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

FM-радио, функция голосовой гарнитуры, microSD-карта, USB-флешкарта, функция TWS.

## УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

1. При неудачной попытке сопряжения, выключите устройство, снова включите и установите Bluetooth подключение еще раз. Для сопряжения пароль не используется или используется "0000".
  2. После первого успешного сопряжения акустическая система будет сохранена в списке Bluetooth-устройств Вашего мобильного телефона и будет соединяться автоматически при включении колонки.
  3. Если отсутствует звук из динамиков, проверьте уровень громкости, он может быть нулевым.
- ВАЖНО!** Если произошел сбой в работе колонки, перезагрузите ее. Для этого нажмите и удерживайте кнопку питания "включить/выключить" в течение 10 секунд.
- Наличие незначительного шума в паузах воспроизведения не является конструктивным дефектом, а определяется заводскими предустановками системы динамического шумоподавления.

# ИНФОРМАЦИЯ О ГАРАНТИИ

## УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

1. Гарантийные обязательства Изготовителя распространяются только на модели изделий, предназначенные "HIPER Technology Ltd" для поставок и реализации на территории Российской Федерации, приобретенные в Российской Федерации и прошедшие сертификацию на соответствие стандартам страны.

2. Под Гарантийными обязательствами понимается дополнительное обязательство Изготовителя по устранению недостатков (дефектов) изделия, возникших по вине Изготовителя, без взимания платы с покупателя (потребителя).

3. Данный вид изделия не подлежит ремонту и в случае поломки или технических проблем подлежит замене в точке продажи, при наличии заполненного гарантийного талона.

4. Замена изделия в период гарантийного срока (1 год) не ведет к установлению нового гарантийного срока.

5. Изготовитель не несет гарантийные обязательства в следующих случаях:

а) Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению;

б) В случае нарушения правил и условий эксплуатации изделий, изложенных в кратком руководстве и другой документации, передаваемой потребителю;

- в) Если изделие имеет следы попыток ремонта;
- г) Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Изготовителем;
- д) Если дефект вызван действием непреодолимых сил, несчастными случаями, умышленными или неосторожными действиями потребителя или третьих лиц;
- е) Если обнаружены повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких или низких температур, коррозией, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных.

6. "HIPER Technology Ltd" снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный продукцией HIPER людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия, умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц. Также "HIPER Technology Ltd" снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделиями HIPER соответствующего назначения, в результате изменения и повреждения, утраты данных и информации.

Срок гарантии 1 год. Срок службы 2 года. Дата производства зашифрована в первых четырех цифрах партийного номера: первая, вторая - год; третья, четвертая - месяц.

Продукция изготовлена в соответствии с Директивой 2014/30/EU.

Код ТН ВЭД ЕАЭС 8518220009.

Соответствует требованиям ТР ТС 020/2011.

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-НК.НВ 35.В.01050/20.

Срок действия: с 28.02.2020 по 27.02.2025 включительно.

Соответствует требованиям ТР ЕАЭС 037/2016.

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-НК.АД 65.В.16351/20.

Срок действия: 17.09.2020 по 16.09.2025 включительно.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС: «ХАЙПЕР**

Технолоджи Лимитед», 3905 Ту Эксчендж скуэр, 8

Конноут плэйс, Гонконг, Китай. Филиал

изготовителя: «ХАЙПЕР ТЕХНОЛОДЖИ

ЛИМИТЕД», адрес (юридический адрес): эт. 3, зд.

1, шоссе Хуан У 11, промпарк Ин Тао Чжи, р-н

Лунган, г. Шэньчжэнь, пров. Гуандун, 518100,

Китай.

**ИМПОРТЕР: ООО «СТАРТТЕХ». Адрес компании:**

125315, Москва, Ленинградский пр., 80 КД, эт. 3,

пом. III, ком. 32 Б. Претензии по продукции

принимает импортер.

**EAC**

# ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Модель: \_\_\_\_\_

Дата и место приобретения: \_\_\_\_\_

## ВНИМАНИЕ!

гарантийный талон недействителен без печати продавца.

Штамп магазина/продавца:

©2022 HIPER Technology Ltd, Все права защищены.

Все торговые марки являются собственностью их владельцев.

Address: 3905 Two Exchange Square, 8 Connaught Place, Hong Kong.

Сделано в Китае.