


# ufesa

## SC8310

Фен для сушки волос



инструкция по эксплуатации



# РУССКИЙ

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ВЫБОР ПРОДУКЦИИ  
КОМПАНИИ «UFESA», МЫ НАДЕЕМСЯ, ЧТО  
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАШЕЙ ПРОДУКЦИИ ПРИНЕСЕТ  
ВАМ МАКСИМАЛЬНУЮ ПОЛЬЗУ И ВЫ ВСЕГДА БУДЕТЕ  
ДОВОЛЬНЫ РЕЗУЛЬТАТОМ.

---

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ИНСТРУКЦИЮ ПО  
ЭКСПЛУАТАЦИИ. ХРАНИТЕ ИНСТРУКЦИЮ В НАДЕЖНОМ  
МЕСТЕ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

## ОПИСАНИЕ

- А- насадка-концентратор
- В- насадка-диффузор
- С- воздушный фильтр
- Д- кнопка холодного воздуха
- Е- регулятор температуры
- F- петелька для подвешивания

## ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Данным устройством могут

пользоваться дети в возрасте от 8 лет и старше, лица с ограниченными физическими или умственными способностями, а также лица без опыта использования и знания оборудования, если они находятся под наблюдением контролирующего лица или проинструктированы относительно безопасного использования прибора и понимают связанные с этим опасности. Не разрешайте детям играть с прибором. Дети без присмотра взрослых не должны проводить очистку или обслуживание оборудования.

В случае повреждения шнура электропитания

во избежание несчастных случаев его замена должна проводиться производителем, уполномоченным представителем по сервисному обслуживанию или уполномоченным персоналом.

При использовании фена в ванной всегда отключайте его шнур от электросети после использования, поскольку близость воды представляет опасность, даже в случае выключенного фена.

Для дополнительной защиты рекомендуется установить устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным рабочим током не превышающим 30 мА в цепи электропитания

ванной комнаты. Обратитесь за консультацией к установщику.

Данное устройство предназначено для использования на высоте до 2000 метров над уровнем моря.



### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:**

Не используйте данное устройство рядом с ванной, душем, раковиной или другими резервуарами, содержащими воду.

Этот символ означает, что устройство нельзя использовать рядом с ванной, душем, раковиной или другими резервуарами для воды.

# ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Данный прибор предназначен только для домашнего использования, и ни при каких обстоятельствах не должен использоваться в коммерческих или промышленных целях. Перед подключением изделия к сети убедитесь, что напряжение в сети такое же, как указано на этикетке изделия. Сетевой кабель не должен путаться или наматываться на изделие во время эксплуатации. Не тяните за шнур, чтобы вынуть его из розетки. Для проведения очистки см. раздел о хранении и очистке в данной инструкции.

Не используйте устройство для согревания животных. В случае поломки или повреждения немедленно отключите прибор от электросети и обратитесь в авторизованную службу технической поддержки.

Запрещено вскрывать прибор во избежание возникновения опасных ситуаций или повреждения. Ремонтные работы данного электроприбора должны выполняться только квалифицированными специалистами официальных торговых марок. Любое ненадлежащее использование прибора или обращение с ним приведет к полной потере гарантии. Выполнять ремонтные работы для данного изделия может только авторизованный сервисный центр.

Компания «Б&Б ТРЕНДС С.Л.» («B&B TRENDS S.L.») не несет никакой ответственности за ущерб, который может быть причинен людям, животным или предметам в результате несоблюдения данных инструкций.

# ИНСТРУКЦИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПО

Для включения прибора выберите режим на регуляторе скорости (F) и установите желаемую температуру с помощью регулятора температуры (E).

Нажмите кнопку холодного воздуха (D) для фиксации прически и получения идеального результата.

При включении автоматически активируется генератор ионов, который испускает большое количество отрицательных ионов, делая Ваши волосы безупречными и менее вьющимися.

Очистку воздушного фильтра (C) можно выполнять после его извлечения, повернув его указательным и большим пальцами против часовой стрелки и потянув наружу. Данная процедура продлит срок эксплуатации фена

## АКСЕССУАРЫ

Специальная насадка-диффузор (B) предназначена для получения эффекта вьющихся волос, для ее установки вставьте насадку в отверстие фена и слегка прижмите. Насадка-концентратор (A) предназначена для идеального выпрямления волос. Установите ее, совместив выступы насадки-концентратора с отверстиями, расположенными внутри сопла фена, и слегка поверните по часовой стрелке. Для извлечения насадки слегка поверните ее против часовой стрелки.

С помощью переключателя скорости (E) можно регулировать скорость подачи воздуха. Прежде чем отключать фен от электросети, переведите переключатель скорости в

положение О, тем самым выключив устройство.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ОЧИСТКА

Если вы не планируете использовать прибор в течение длительного периода, отключите его от сети для продления срока годности прибора. Перед тем, как отправить прибор на хранение, дайте ему остить. Перед чисткой убедитесь, что устройство отключено от электросети.

Очистку данного устройства можно проводить только с помощью влажной ткани; категорически запрещено использовать для очистки химические вещества.

## УТИЛИЗАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ



Данное оборудование соответствует Европейской Директиве 2012/19/EU по электрическим и электронным устройствам, известной как Директива ЕС об отходах электрического и электронного оборудования (англ. WEEE), которая является правовой основой, применимой в Европейском Союзе для утилизации и повторного использования отработанных электронных и электрических устройств.

Не выбрасывайте данное изделие в контейнер для мусора. Для утилизации устройства обратитесь в ближайший пункт по сбору электрических и электронных отходов.

Мы надеемся, что использование нашей продукции принесет вам максимальную пользу и вы всегда будете довольны результатом.

# ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Компания B&B TRENDS, S.L. предоставляет гарантию на данное изделие сроком 2 года с момента приобретения нового изделия потребителем, если изделие будет применяться по назначению. В случае поломки во время гарантийного срока пользователи имеют право на бесплатный ремонт или замену изделия, если ремонт будет невозможен. Эта гарантия также включает замену запчастей, если изделие эксплуатировалось согласно рекомендациям, указанным в этом руководстве, и не было отремонтировано сторонними специалистами, не уполномоченными компанией B&B TRENDS, S.L. Гарантия не распространяется на запчасти, подверженные эксплуатационному износу. Эта гарантия не влияет на права потребителя согласно условиям Директивы 1999/44/ЕС для стран — членов Европейского союза.

## ПРИМЕНЕНИЕ ГАРАНТИИ

Клиенты обязаны связаться с сервисным центром, уполномоченным компанией B&B TRENDS, S.L. на проведение ремонта изделий. Любые манипуляции с изделием специалистами, не уполномоченными компанией B&B TRENDS, S.L. , небрежное или нецелевое использование изделия приведут к аннулированию гарантии. Гарантийное обслуживание предоставляется при условии предоставления потребителем документа о покупке – кассового чека. Пользователь обязан хранить кассовый чек, чтобы облегчить процесс выполнения гарантийных работ. Для получения технического обслуживания и послепродажного обслуживания за пределами Испании следует передать запрос в точку продажи, где была выполнена покупка товара, или уточнить информацию по послепродажному

обслуживанию на сайте [www.profservice.net](http://www.profservice.net) Срок службы изделия 2 года с даты продажи в условиях эксплуатации и хранения при температуре от 0°C до 40°C

**B&B Trends, S.L.** снимает с себя всякую ответственность за ущерб, который может быть нанесен людям, животным или имуществу при несоблюдении настоящих предостережений.

**B&B TRENDS, S.L.** · C. Cataluña, 24 P.I. Ca N'Oller  
08130 Santa Perpètua de Mogoda · (Barcelona) · Spain

### **Фен для сушки волос**

Series: SC. MOD: SC8310

220-240V~ 50-60Hz 2000-2400W

Made in China / Сделано в Китае

# ufesa

B&B TRENDS, S.L. · C.I.F. B-86880473  
C. Cataluña, 24 P.I. Ca N'Oller 08130  
Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona) · España  
[www.bbtrends.es](http://www.bbtrends.es)

Ver. 10/2021