


print info

Print area: 210×120mm
Fold size: 70×120 mm
Paper: 128 g / uncoated paper



1

2

3

rombica

Многофункциональная
тёрка

myKitchen Slicer Box SLC-001

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим Вас за покупку изделия Rombica.

Прежде чем начать эксплуатацию устройства внимательно прочтите полное руководство пользователя. Внешний вид изделия может отличаться от изображенных на рисунках. Компания не несет ответственности за ущерб, вызванный неправильным использованием устройства. В целях непрерывного совершенствования изделий, производитель сохраняет за собой право изменять дизайн, технические характеристики без предварительного уведомления. Это руководство предоставляется только в информационных целях, без каких-либо явных или неявных гарантий.

Меры безопасности и инструкции, содержащиеся в данном руководстве, не охватывают все возможные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации устройство. При работе с устройством пользователь должен руководствоваться здравым смыслом, быть осторожным и внимательным.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Внимательно прочтите инструкцию.
- Ножи устройства очень острые, используйте терку с большой осторожностью и только с плододержателем.
- Не касайтесь лезвий ножа руками. Если у вас застрял продукт в ножах, выньте из терки вставку и остатки застрявшего продукта выпадут сами.
- Держите волосы, свободную одежду, пальцы и другие части тела подальше от отверстий и движущихся частей.
- Запрещены самостоятельный ремонт устройства или внесение изменений в его конструкцию. Непрофессионально выполненная работа может привести к поломке устройства, травмам и повреждению имущества.
- Не используйте устройство, если какие-либо детали неисправны, отсутствуют или повреждены.
- Устанавливайте устройство на ровных поверхностях.
- Не оставляйте детей и престарелых людей без присмотра возле устройства.
- Не используйте устройство не по прямому назначению.
- Не мойте устройство в посудомоечной машине. После работы прополощите его теплой водой. Во время мытья не касайтесь ножей руками, используйте щетку. Не вытирайте овощерезку. Мокрую овощерезку сушите в недоступном для детей месте.
Совет: Листа от моркови и свеклы легко отмываются каплей подсолнечного масла.
- Данное устройство не предназначено для использования детьми, а также лицами с ограниченными физическими, физиологическими или умственными способностями, или отсутствием опыта и/или знаний, кроме случаев, когда лицо, ответственное за их безопасность, контролирует их действия или дает указания о правильном использовании данного устройства.
- Устройство предназначено только для использования в быту.
- Используйте устройство только в помещении.
- Сохраните эту инструкцию.

ВНЕШНИЙ ВИД УСТРОЙСТВА

- Контейнер для хранения насадок
- Плододержатель
- Тёрка «Рёсти»
- Тёрка для нарезки тонкими брусками
- Тёрка для нарезки кольцами
- Тёрка для нарезки толстыми брусками
- Тёрка для измельчения



4

5

6

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Контейнер для хранения насадок
Плододержатель
Тёрка «Рёсти»
Тёрка для нарезки брусками
Тёрка для нарезки кольцами
Тёрка для нарезки тонкими ломтиками
Тёрка для измельчения
Руководство пользователя
Материал: пластик, нержавеющая сталь

ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

Аккуратно достаньте устройство и его комплектующие из коробки. Аккуратно удалите все упаковочные материалы и рекламные наклейки.

Внимание! Перед использованием убедитесь в том, что внешние и видимые внутренние части прибора не имеют повреждений, сколов и других дефектов.

Перед первым использованием вымойте терку, плододержатель, насадки и контейнер в теплой воде с использованием моющих средств.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА

- Поместите нужную насадку над контейнером для продуктов.
- Поместите плод на насадку и прижмите его сверху плододержателем.
- Приступайте к нарезке.
- Нажимая на держатель, перемещайте нарезаемый продукт по терке сверху вниз.
- Не отрывая держатель от терки поднимайте его в верхнее положение. При этом не давите при подъеме руки.
- Снова нажимайте на держатель и ведите его вниз. И так до тех пор, пока продукт не будет дорезан до конца.
- Не выставляйте пальцы за границы полей «шляпки» плододержателя.

ВИДЫ НАРЕЗКИ

ТЁРКА «РЁСТИ»

Используется для нарезки продуктов в тонкую плоскую стружку. Подходит для варёных овощей и сыра. Например, с помощью данной насадки можно нарезку для традиционной «сёлёдки под шубой» или картофельных запеканок - драников.

ТЁРКА ДЛЯ НАРЕЗКИ ТОНКИМИ БРУСКАМИ (СОЛОМКОЙ)

При помощи данной терки продукты можно нарезать брусками разных размеров.

Длинные брусочки, если продукт расположен длинной стороной параллельно овощерезке.

Короткие брусочки, если продукт расположен короткой стороной параллельно овощерезке.

ТЁРКА ДЛЯ НАРЕЗКИ КОЛЬЦАМИ (СЛАЙСАМИ)

Данная терка подходит для: шинковки капусты, нарезки овощей и фруктов кольцами и полукольцами, нарезки баклажанов и кабачков длинными пластинами и нарезки ломтиками колбасы и сыра твердых сортов.

ТЁРКА ДЛЯ НАРЕЗКИ ТОЛСТЫМИ БРУСКАМИ

Аналогична терке для нарезки тонкими, только бруски получаются чуть толще.

ТЁРКА ДЛЯ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ

Насадка терка предназначена для измельчения фруктов, овощей, сыра, цедры цитрусовых или шоколада двумя способами: мелкая стружка или поре.


УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Перед хранением и повторной эксплуатацией очистите и полностью просушите все части устройства. Храните устройство в сухом вентилируемом месте вдали от нагревательных приборов и попадания прямых солнечных лучей.

При транспортировке и хранении запрещается подвергать устройство механическим воздействиям, которые могут привести к повреждению прибора и/или нарушению целостности упаковки.

Необходимо беречь упаковку устройства от попадания воды и других жидкостей.

Назначение товара: терка для продуктов питания. Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях. Используется для приготовления пищи в соответствии с инструкцией.



Многофункциональная терка Rombica myKitchen Slicer. Дата производства: 03.2023. Номер партии соответствует дате производства на упаковке. Для бытового использования. Товарный знак/торговая марка: rombica. Адрес производства: "Фуцзянь Илай Групп Ко., Лтд", №140, Хуаньчэн роуд, Сюэо Вилладж, Чэндай Таун, Цзиньцзян Цюаньчжоу, Фуцзянь, Китай. Уполномоченное изготовителем лицо: ООО "Ромбика". Адрес: Россия, 115054, г. Москва, Пятницкая ул., д. 71/5, строение 2, этаж 5, оф. 500. Импортёр: ООО «Элко Рус», адрес: 143441, Московская область, Красногорский район, п/о Путилково, улица 69 км МКАД, стр. 7, офис 506. Претензии от покупателей принимает ИМПОРТЕР. Товар соответствует в части обязательных требований ГОСТ Р 30407-2019. Полную информацию о подтверждении соответствия запрашивайте у продавца. Срок службы: 24 месяца. Разработка и дизайн: Сингапур. Произведено: Китай. info@rombica.ru Техническая поддержка — support@rombica.ru

