




ND PLAY

• СЕРИЯ NDP •

NDP-024

КРАУЛЕР 4x4




ИНСТРУКЦИЯ

ВНИМАНИЕ!

1. Прочитайте и изучите инструкцию перед сборкой. Если ребенок будет собирать эту модель, взрослым так же необходимо изучить инструкцию. Сборка модели детьми производится под присмотром взрослых с предварительным изучением инструкции.
2. При сборке используются инструменты и ножи. Соблюдайте крайнюю осторожность при сборке, чтобы избежать травм.
3. Держите игрушку вне досягаемости детей. Избегайте попадания мелких деталей или упаковочного материала в рот ребенка. Оставшиеся части сразу же должны быть утилизированы.
3. Держите игрушку вне досягаемости детей. Избегайте попадания мелких деталей или упаковочного материала в рот ребенка. Оставшиеся части сразу же должны быть утилизированы.
4. Используйте острый режущий инструмент, для отделения деталей от литника (листа-основы). Убедитесь что на деталях нет острых или зазубренных краев.
5. Используйте металлические детали в наборе с осторожностью, так как у этих деталей есть острые или зазубренные края.

1 ИНСТРУМЕНТЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПОНАДОБИТЬСЯ:




1.1




1.2



1.3




1.4




1.5


1 СПИСОК ДЕТАЛЕЙ:

G1	Отсек для батареи	Кол-во
		1


G2	Шестигранник с гайкой	Кол-во
		1


G3	Мотор	Кол-во
		1

G4	Шестигранник	Кол-во
		2

G5 Шина	
	Кол-во
	4

G6 Выключатель	
	Кол-во
	1

G7 Siliconовая трубка	
	Кол-во
	1


G8 Нейлоновый кабельный стержень	
	Кол-во
	1

G9 Пурпурный	
	Кол-во
8Т	1

G10 Зубчатое колесо	
	Кол-во
34Т / 8Т	1

G11 2-х ступенчатая шестеренка	
	Кол-во
36Т / 12Т	2


G12 Редукторная шестеренка	
	Кол-во
	1

G13 Заклепка	
	Кол-во
	2

G14 Саморез (3x15мм)	
	Кол-во
	2

G15 Саморез (3x12мм)	
	Кол-во
	3

G16 Саморез (3x8мм)	
	Кол-во
	4

G17 Саморез (2x6мм)	
	Кол-во
	2


G18 Прокладка (3x6.5мм)	
	Кол-во
	1

G19 Заклепка (3.5x3.5x5.5мм)	
	Кол-во
	8


G20 Стержень (3x28мм)	
	Кол-во
	1

G21 Втулка	
	Кол-во
	1

3 КОМПЛЕКТАЦИЯ / КОНФИГУРАЦИЯ ПЛАСТИКОВЫХ ЧАСТЕЙ




**Отрезайте / отделяйте пластиковые детали, когда это требуется.
Не отрезайте их заранее!**



Рекомендация


Перед сборкой все неровности и шероховатости частей, подлежащих сборке, должны быть сглажены, как изображено на картинке!



4 СБОРКА




01 Сборка конуса мотора

★ Конус прикрепляется к оси мотора




02 Сборка коробки передач


★ Вставить




★ Вставить



03 Сборка регуляторов угла



04 Сборка Шасси (1)




05 Сборка шасси (2)




ОСТОРОЖНО:

Надежно закрепите шасси, путем вставки заклепок в центральное отверстие регулятора угла.


06 Установка отсека батарейки и выключателя




07 Проводка




Нарежьте силиконовую трубку **G7** на три сегмента по 10 мм



08 Гусеничная цепь




09 Колеса (большие)




ОСТОРОЖНО:

Насадите колесо на шестигранник используя зажим, из литника А. Убедитесь, что не давите слишком сильно.


10 Прикрепляем гусеничную цепь



11 Прикрепляемые задние колеса




12 Прикрепляем передние колеса




ВНИМАНИЕ!

Колесо
(большое)



Убедитесь, что положение передних колес расположено напротив задних, как показано на рисунке.




13 Установка батареек



ОСТОРОЖНО!

Никогда не используйте никель-металл-гидридные батареи (Ni-MH)




- ★ Сборка машины успешно завершена! Установите батарею правильной полярностью, поверните выключатель и машина поедет.
- После использования, пожалуйста выключите питание и вытащите батарею.




ОСТОРОЖНО ПРИ РАБОТЕ С МОДЕЛЬЮ

- Не трогайте различные движущиеся части, такие как шестеренка или стержень.
- Не удерживайте движущуюся машину. Это приведет к нагреванию мотора и вы можете обжечь пальцы


5 ЭТАПЫ СБОРКИ




- ★ Изменение положения заклепки в регуляторе угла повлечет за собой изменение формы и способность машины проходить препятствия.



- ★ Перемещение заклепок в крайние положения в регуляторе угла повлечет за собой увеличение дорожного просвета и способности проходить препятствия, но к более низкой стабильности.



- ★ Перемещение заклепок в центральное положение в регуляторе угла – это стандартная настройка с хорошим балансом стабильности и способностью хорошо проходить препятствия.



- ★ Перемещение заклепок в самое низкое положение в регуляторе угла приведет к более низкому дорожному просвету и способности проходить препятствия, но к более хорошей стабильности.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В соответствии с «Законом о защите прав потребителей» на все товары может быть установлен либо гарантийный срок, либо срок службы.

На роботы и детские познавательные наборы установлен срок службы – 1 год. Гарантийный срок на игрушки производителем не устанавливается.

Срок службы исчисляется со дня передачи товара потребителю, если иное не предусмотрено договором. Если день передачи установить невозможно, срок службы исчисляется со дня изготовления товара.

Не принимаются претензии по изделиям:

- При наличии повреждений (сколы, трещины, вмятины, погнутости, поломки и т.п.), вызванных прямым или косвенным воздействием механических сил.
- Если дефекты изделия вызваны химическим, термическим или физическим воздействием агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных средств, токсических или биологических средств.
- Если ремонт или техническое обслуживание изделия производились лицами, не уполномоченными на то Изготовителем или его представителем.
- Если дефекты изделия вызваны действием непреодолимой силы либо действием третьих лиц, которое Изготовитель или его представитель не мог предвидеть, контролировать и предотвратить.

Примечание

Спецификация, комплектация, внешние характеристики устройства могут изменяться без предварительного уведомления.

Для уточнения характеристик устройства можно обратиться на веб-сайт:

<http://www.ndplay.ru/> или к продавцу изделия.



Утилизация отработавшего электрического и электронного оборудования

Данный символ означает, что в странах Европейского союза этот продукт и все сопутствующие устройства, имеющие такую же маркировку, не могут быть утилизированы вместе с бытовыми отходами и после окончания срока службы должны утилизироваться отдельно.



ДЛЯ ЗАМЕТОК



ВНИМАНИЕ! МЕЛКИЕ ДЕТАЛИ!

Не предназначено для детей младше 3 лет.

Характеристики товара могут быть изменены
без предварительного уведомления.

Внешний вид изделий может отличаться.