


print info

Print area: 425×85 mm
Fold size: 85×85 mm
Paper: 128 g / uncoated paper



rombica

БЕСПРОВОДНЫЕ НАУШНИКИ

mysound BH-26 Black

mysound BH-26 Gray

BH-N033

BH-N034

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим Вас за покупку изделия из серии mysound. Перед эксплуатацией устройства прочтите это руководство и сохраните его для использования в дальнейшем.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Кнопка питания
Долгое нажатие – включение/выключение устройства

2. Разъем Type-C для зарядки встроенного аккумулятора

1

2

СОПРЯЖЕНИЕ С ВНЕШНИМИ УСТРОЙСТВАМИ

В режиме беспроводного подключения по Bluetooth. Проведите по панели вверх или вниз для увеличения/уменьшения громкости соответственно. Проведите вперед для перехода к следующей композиции и назад, для перехода к предыдущей. Для того, чтобы остановить/продолжить воспроизведение, ответить на входящий вызов или завершить его нажмите на кнопку Включения/Выключения. В режиме подключения при помощи аудиокабеля управление сенсорной панели осуществляется посредством следующих жестов: Краткое касание для остановки/начала воспроизведения, ответа на входящий вызов и его завершения. Долгое нажатие на сенсорную панель отклонит входящий вызов. Для перехода к следующей композиции дважды быстро коснитесь сенсорной панели. Для перехода к предыдущей композиции быстро коснитесь трижды.

Импеданс: 32 Ом
Аккумулятор: 300 мАч / 3,7 В
Время работы: до 12 часов
Интерфейсы: Type-C; Bluetooth; 3,5 mm-jack
Комплектация: наушники, USB кабель, аудиокабель, документация
Дополнительно: встроенный микрофон

ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА

ВЫКЛЮЧЕНИЕ. Для включения устройства нажмите и удерживайте кнопку Включения/Выключения, звуковой сигнал и загоревшийся LED индикатор подтвердят включение. Отпустите кнопку. ВЫКЛЮЧЕНИЕ. Для выключения устройства нажмите и удерживайте кнопку Включения/Выключения до тех пор, пока не прозвучит звуковой сигнал и LED индикатор не погаснет.

СОПРЯЖЕНИЕ С ВНЕШНИМ УСТРОЙСТВОМ По умолчанию, сразу после включения, наушники готовы к работе в режиме Bluetooth. Включите Bluetooth на устройстве, к которому необходимо подключить наушники и произведите поиск устройств. Найдите в списке обнаруженных устройств «BH-26» и нажмите подключить. Для осуществления подключения при помощи аудиокабеля, необходимо включить наушники, подключить один конец аудиокабеля к разъему 3.5 мм-jack наушников, а второй к устройству, с которого предполагается слушать музыку. После создания пары между вашим устройством и наушниками можно наслаждаться любимой музыкой. Вы можете контролировать воспроизведение на своем устройстве или управлять им при помощи сенсорной панели на наушниках.

РЕЖИМ ЗВОНКА Вы можете принимать входящие вызовы с помощью наушников, если в данный момент они сопряжены с телефоном/планшетом. Разговор ведется с помощью встроенного микрофона и динамиков.

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА Пред использованием устройства полностью зарядите аккумулятор. Для этого подключите кабель питания к разъему зарядки устройства и подключите к зарядному устройству «USB-сеть» (в комплект не входит). В процессе зарядки световой индикатор на устройстве будет гореть оранжевым. Когда зарядка будет завершена, индикатор загорится белым.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ВО ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Внимательно прочтите руководство пользователя.

Перед подзарядкой аккумулятора убедитесь, что напряжение питания составляет 5В / 1А.

Если устройство не используется в течении длительного времени, заряжайте его раз в месяц.

Избегайте воздействия на устройство повышенной влажности, пыли и грязи. Для очистки устройства используйте сухую, мягкую, безворсовую ткань. Запрещается использовать какие-либо жидкости и чистящие средства для очистки устройства.

Запрещается производить ремонт самостоятельно

Для проведения ремонтных работ необходимо обратиться в сервисный центр.

Не используйте устройство с поврежденными деталями или корпусом.

Всегда выключайте устройство после его использования.

Не помещайте прибор в воду и другие жидкости.

Этот прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или с недостатком опыта и знаний, если только они не находятся под присмотром лица, за их безопасность.

Запрещено использование прибора при любых неисправностях.

Следите за тем, чтобы дети не играли с устройством.

Допустимая температура внешней среды в режиме эксплуатации: от +5 до +35 °С.

Устройство предназначено только для бытового использования.

Данное устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.

Не оставляйте прибор включённым после того, как закончили им пользоваться.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: В случае использования наушников при высокой громкости в течение продолжительного времени возможно необратимое нарушение слуха.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Устройство не требует какого-либо монтажа или дополнительной фиксации. Хранение и транспортировка устройства должны производиться в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.п. Храните устройство в недоступном для детей месте. Реализация устройства должна производиться в соответствии с действующим законодательством РФ. По окончании срока службы изделия, не выбрасывайте его вместе с остальными бытовыми отходами. Утилизация данного изделия должна быть осуществлена согласно местным нормам и правилам по переработке отходов. Утилизация изделий позволяет предотвратить нанесение окружающей среде и здоровью человека потенциального вреда в результате неконтролируемого выброса отходов и рационально использовать материальные ресурсы. За более подробной информацией по сбору и утилизации отслужившего электрического и электронного оборудования, осуществляемым бесплатно и по вашему месту жительства, обратитесь в соответствующее управление вашего муниципального органа власти.

Назначение товара: беспроводные наушники. Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях. Используется для приема и воспроизведения аудио посредством Bluetooth или проводного соединения со сторонним устройством и встроенных динамиков. Ограничения при использовании: при использовании устройства необходимо соблюдать нормы, установленные законодательством страны (в которой используется изделие), касательно громкости воспроизведения аудио в общественных и жилых зонах. Изделие содержит встроенный аккумулятор. Перед транспортировкой обратитесь к местным органам власти / перевозчику для уточнения правил и условий перевозки.

Не утилизируйте электрические устройства в неотсортированные городские отходы, используйте отдельные пункты сбора отходов. Обратитесь к местным органам власти за информацией, касающейся доступных систем сбора отходов. Если электронные устройства выбрасываются на городскую свалку, вредные вещества могут попасть в подземные воды и в пищевую цепь, нанося вред здоровью и благополучию.

Товарный знак / торговая марка: rombica.
Соответствует требованиям ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016.
Адрес производства: "Шеньчжень Невсун Дижитал Техноложи Со. ЛТД," 2-4Ф Билдинг А, Невсун Техноложи Парк, ФенгТанг Родд, Фуйонг Товн, Бао'ан Дистрикт, Шеньчжень, Китай.

Импортёр: ООО «Элко Рус», адрес: 143441, Московская область, Красногорский район, п/о Путилково, улица 69 км МКАД, стр. 7, офис 506.
Претензии от покупателей принимает ИМПОРТЕР.

Уполномоченное изготовителем лицо: ООО "Ромбика". Адрес: Россия, 115054, г. Москва, Пятницкая ул., д. 71/5, строение 2, этаж 5, офис 500.
Срок гарантии: 12 месяцев. Срок службы: 24 месяца.

Разработка и дизайн: Сингапур. Произведено: Китай. info@rombica.ru
Техническая поддержка — support@rombica.ru

Дата производства товара определяется по серийному номеру товара: четвертый и пятый символы серийного номера обозначают месяц производства, шестой и седьмой символы — год производства соответственно. Серийный номер нанесен на упаковку.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

- Гарантийные обязательства распространяются на изделия, приобретенные в РФ.
- Гарантийные обязательства не распространяются на принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия: элементы питания, кабели, переходники, адаптеры, чехлы, ремни, документация.
- Изготовитель не несет гарантийные обязательства в следующих случаях: если изделие использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а так же в иных целях, не соответствующих его прямому назначению; нарушения правил и условий эксплуатации, установки изделия, изложенных в Руководстве Пользователя и другой документации; если изделие имеет следы попыток неквалифицированного ремонта; если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных изготовителем; если обнаружены механические повреждения, возникшие после передачи изделия потребителю; повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких или низких температур, коррозией, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных.
- Производитель не несет ответственность за возможный вред изделия, прямо или косвенно нанесенный людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) и/или третьих лиц. Также, не несет ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием соответствующего назначения, в результате потери, повреждения или изменения данных и информации.

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИИ – РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СРОК ГАРАНТИИ – 12 МЕСЯЦЕВ С ДАТЫ ПРОДАЖИ
СРОК СЛУЖБЫ – 24 МЕСЯЦА

При невозможности достоверно установить дату продажи, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия и составляет 18 месяцев. Дата производства товара определяется по серийному номеру товара, четвертая и пятая цифры серийного номера обозначают месяц производства, шестая и седьмая цифры серийного номера обозначают год производства, соответственно. Серийный номер нанесен на упаковку и устройство. Информацию о работе технической службы и гарантийным вопросам можно узнать по электронной почте: support@rombica.ru
Полный список адресов технических центров производителя, уполномоченных осуществлять сервисное обслуживание, представлен на сайте: www.rombica.ru

Изделие

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Печать продавца

Настоящим утверждаю проверку работоспособности и покупку полностью исправного изделия, указанного выше, в полной комплектации с инструкцией по эксплуатации на русском языке. Изделие осмотрено и проверено в моем присутствии, видимых повреждений не имеет. Со всеми техническими характеристиками, функциональными возможностями и правилами эксплуатации ознакомлен(а). С нижеизложенными условиями гарантии согласен(а)

ФИО Покупателя, подпись

СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТАХ					
№	дата	код ремонта	сервис	мастер	клиент

6

7

8

9

10