


print info

Print area: 380\*130mm  
Fold size: 95\*130 mm  
Paper: 128 g / uncoated paper



rombica

# Cycle

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ УВЛАЖНИТЕЛЬ ВОЗДУХА

HUM-032



## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим Вас за покупку изделия Rombica. Перед эксплуатацией устройства прочтите это Руководство и сохраните его для использования в дальнейшем. Правильное использование устройства значительно продлит срок его службы.

## ВВЕДЕНИЕ

Увлажнитель является бытовым устройством и не предназначен для использования в промышленных целях. Данное устройство предназначено для использования в бытовых и аналогичных условиях.

Назначение устройства: для увлажнения и поддержания комфортного уровня относительной влажности воздуха в бытовых и аналогичных условиях.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

### Меры предосторожности при эксплуатации устройства


- Внимательно прочитайте Руководство по эксплуатации и сохраните его в качестве справочного материала.
- Перед использованием устройства, внимательно осмотрите его, на предмет любых видимых повреждений. При наличии повреждений использование устройства запрещается.
- Устройство не предназначено для использования вне помещений.
- Устройство может использоваться детьми старше 8 лет, лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также людьми с недостаточным опытом эксплуатации данной бытовой техники, если они были проинструктированы о правилах безопасной эксплуатации и осознают существующую опасность. Дети не разрешается играть с устройством. Дети не должны осуществлять очистку и пользовательское обслуживание устройства без присмотра взрослых.
- Если кабель питания поврежден, он должен быть заменен авторизованным сервисным центром во избежание поломки оборудования.
- Утилизировать устройство согласно требованиям местного законодательства.
- Запрещается внесение изменений в конструкцию устройства и вмешательство лиц, не уполномоченных производителем на гарантийный ремонт.
- Не выливайте оставшуюся воду через распылитель пара.
- Перед перемещением, проведением очистки и пр. отключите прибор от сети.
- Не наполняйте устройство горячей (выше 40°C) водой.

### Меры электробезопасности

- Не тяните за кабель питания для отсоединения шнура питания. Крепко возьмитесь за вилку и вытяните её из розетки напрямую.
- Следите, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей.
- Чтобы обеспечить безопасное использование, не повреждайте шнур питания и не используйте шнур питания, когда он поврежден или изношен.
- Во избежание опасности, поврежденный шнур питания подлежит замене только компетентной сервисной службой или специалистами.
- Устанавливайте устройство так, чтобы доступ к розетке был свободным.
- Не разбирайте и не ремонтируйте устройство. Техническое обслуживание устройства должно проводиться только специалистом.
- Во избежание поражения электрическим током и возгорания, не погружайте прибор и шнур питания в воду или другие жидкости. Если это произошло, НЕ БЕРИТЕСЬ за изделие, немедленно отключите его от электросети и обратитесь в Сервисный центр для проверки.
- Включайте устройства только при наличии воды в резервуаре. Не наливайте в резервуар и не используйте для мытья воду с температурой выше 40°C.
- При перемещении устройства беритесь только за основание, при этом придерживая резервуар для воды.
- Не размещайте устройство в непосредственной близости от мебели и электроприборов, а также не устанавливайте его около вентиляционных отверстий.
- Отключайте устройство от сети при его заполнении водой и очистке.

## ВНЕШНИЙ ВИД УСТРОЙСТВА

- Корпус устройства
- Кнопка включения
- Крышка резервуара для воды
- Разъем питания



## КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Увлажнитель воздуха – 1 шт.
- Кабель питания – 1 шт.
- Руководство пользователя – 1 шт.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение электропитания: 5В/2А  
Потребляемая мощность: 5 Вт  
Класс защиты от поражения эл. током: III  
Емкость резервуара для воды: 680 мл  
Средний расход воды: 150 мл/ч  
Материал корпуса: пластик

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ

## НАЧАЛО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед использованием устройства обязательно прочтите раздел «Меры предосторожности» данного руководства.

Установите прибор на сухой, ровной поверхности. Рекомендуется устанавливать устройство на расстоянии не менее 30 см от стен и мебели.

Снимите крышку бака для воды. **ВНИМАНИЕ!** Перед тем, как заполнить резервуар для воды, убедитесь в том, что устройство выключено.

Наполните резервуар водой до отметки «МАХ». Рекомендуется использовать только очищенную водопроводную воду комнатной температуры. Подключите прибор к электросети.

Нажмите кнопку **Вкл./Выкл.** для включения устройства. Увлажнитель начнет работу в обычном режиме. Для перехода к следующему режиму работы необходимо нажать кнопку ещё раз. Всего у устройства есть 3 режима работы :

- Восходящие капли (поток капель движется снизу вверх).
- Режим неподвижной капли.
- Падающие капли (поток капель движется сверху вниз).

## ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

### ВНИМАНИЕ!

Всегда отключайте прибор от электрической сети питания перед очисткой.

**Очистка резервуара для воды и увлажняющего фильтра** (рекомендуется производить каждую одну-две недели работы).

- Отключите прибор от электросети.
- Снимите крышку резервуара для воды.
- Промойте резервуар под краном со слабым напором воды (не выше не выше 40°C).
- Не помещайте в воду весь корпус устройства, промывайте только резервуар для воды.
- Очистите внутреннюю поверхность резервуара для воды чистой мягкой тканью.
- Слейте жидкость из резервуара.
- Установите крышку отсека для воды.

## ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

| Проблема                      | Возможное решение                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Устройство не работает.       | Убедитесь, что устройство подключено к источнику питания.<br>Убедитесь, что резервуар для воды наполнен водой.                                                                                                          |
| Резервуар для воды протекает. | Убедитесь, что резервуар для воды не переполнен.<br>Каждый раз после проведения очистки, а также после снятия крышки резервуара для воды и/или наполнения резервуара для воды проверяйте сборку/подключение устройства. |

Срок службы устройств составляет 24 месяца со дня продажи через розничную торговую сеть. В течение этого времени изготовитель обеспечивает потребителю возможность использования товара по назначению, а также выпуск и поставку запасных частей в торговые и ремонтные предприятия. В случае отсутствия штампа магазина срок службы исчисляется со дня изготовления. Гарантийные обязательства на устройство изложены в гарантийном талоне.

## УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

При транспортировке и хранении запрещается подвергать устройство механическим воздействиям, которые могут привести к повреждению устройства и/или нарушению целостности упаковки. Необходимо беречь упаковку устройства от попадания воды и других жидкостей. После транспортирования прибора при отрицательной температуре следует выдержать его в помещении, где предполагается эксплуатация, без включения в сеть не менее 2 часов.

Назначение товара: увлажнитель воздуха.  
Предназначен для увлажнения и поддержания комфортного уровня относительной влажности воздуха в бытовых и аналогичных условиях.  
Ограничения при использовании: при использовании устройства необходимо соблюдать нормы, установленные законодательством страны (в которой используется изделие).  
Перед транспортировкой обратитесь к местным органам власти / перевозчику для уточнения правил и условий перевозки.

 Не утилизируйте электрические устройства в несортированные городские отходы, используйте отдельные пункты сбора отходов. Обратитесь к местным органам власти за информацией, касающейся доступных систем сбора отходов. Если электронные устройства выбрасываются на городскую свалку, вредные вещества могут попасть в подземные воды и в пищевую цепь, нанося вред здоровью и благополучию.

Товарный знак / торговая марка: Rombica.  
Адрес производства: Эермейт Електрикал Шенжень Ко. Лтд, Хуангфенглинг Индастриал Парк, Шийан Баован Дистрикт, Шенжень, Китай, Импортёр: ООО «Элко Рус», адрес: 143441, Московская область, Красногорский район, п/о Путилково, улица 69 км МКАД, стр. 7, офис 50.  
Претензии от покупателей принимает ИМПОРТЕР.  
Разработка и дизайн: Сингапур. Произведено: Китай. info@rombica.ru  
Техническая поддержка – support@rombica.ru  
Изделие сертифицировано и соответствует требованиям ТР ЕАЭС 033/2016, ТР ТС 004/2011 и ТР ТС 020/2011.

EAC

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

### УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

- Гарантийные обязательства распространяются на изделия, приобретенные в РФ.
- Гарантийные обязательства не распространяются на принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия: элементы питания, кабели, переходники, адаптеры, чехлы, ремни, документацию.
- Изготовитель не несет гарантийные обязательства в следующих случаях: если изделие использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а так же в иных целях, не соответствующих его прямому назначению; нарушения правил и условий эксплуатации, установки изделия, изложенных в Руководстве Пользователя и другой документации; если изделие имеет следы попыток некачественного ремонта; если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных изготовителем; если обнаружены механические повреждения, возникшие после передачи изделия потребителю; повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких или низких температур, коррозией, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных.
- Производитель не несет ответственность за возможный вред изделия, прямо или косвенного нанесенный людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия, умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) и/или третьих лиц. Также, не несет ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием соответствующего назначения, в результате потери, повреждения или изменения данных и информации.

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИИ – РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
СРОК ГАРАНТИИ – 12 МЕСЯЦЕВ С ДАТЫ ПРОДАЖИ  
СРОК СЛУЖБЫ – 24 МЕСЯЦА

При невозможности достоверно установить дату продажи, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия и составляет 18 месяцев. Дата производства товара определяется по серийному номеру товара, четвертая и пятая цифры серийного номера обозначают месяц производства, шестая и седьмая цифры серийного номера обозначают год производства, соответственно. Серийный номер нанесен на упаковку. Информацию о работе технической службы и гарантийным вопросам можно узнать по электронной почте: support@rombica.ru. Полный список адресов технических центров производителя, уполномоченных осуществлять сервисное обслуживание, представлен на сайте: www.rombica.ru

.....  
Изделие

.....  
Модель

.....  
Серийный номер

.....  
Дата продажи

Печать продавца

Настоящим подтверждаю проверку работоспособности и покупку полностью исправного изделия, указанного выше, в полной комплектации с инструкцией по эксплуатации на русском языке. Изделие осмотрено и проверено в моем присутствии, видимых повреждений не имеет. Со всеми техническими характеристиками, функциональными возможностями и правилами эксплуатации ознакомлен(а). С нижеизложенными условиями гарантии согласен(а)

.....  
ФИО Покупателя, подпись

| № | дата | код ремонта | сервис | мастер | клиент |
|---|------|-------------|--------|--------|--------|
|   |      |             |        |        |        |
|   |      |             |        |        |        |
|   |      |             |        |        |        |
|   |      |             |        |        |        |
|   |      |             |        |        |        |