

## Инструкция по использованию капучинатора Лессе JC-B1

Внимательно прочтите данное руководство перед использованием и сохраните его. Данным продуктом должны пользоваться только те, кто знаком с этими инструкциями.

# ОГЛАВЛЕНИЕ

---

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ.....           | 2 |
| ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ..... | 3 |
| ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА.....           | 5 |
| ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ.....   | 5 |
| АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ.....       | 5 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ .....                | 5 |
| ВЫБОР ВЕНЧИКА .....                | 6 |
| ОБЪЕМ МОЛОКА.....                  | 6 |
| ЧИСТКА И УХОД.....                 | 7 |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ .....           | 7 |

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ

---

Подключайте основание только к заземленной электрической розетке, установленной в соответствии с инструкциями. Убедитесь, что напряжение источника питания соответствует напряжению, указанному на заводской табличке.



# ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

---

- Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен квалифицированным специалистом по электрике, или изделие должно быть утилизировано.
- Перед чисткой отсоедините блок питания от электрической розетки и дайте пенообразователю полностью остыть.
- Никогда не погружайте подставку или корпус прибора в воду.
- Попадание воды на включённое устройство может привести к поражению электрическим током.
- Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицами, не имеющими достаточного опыта и знаний, за исключением случаев, когда они находятся под наблюдением или проинструктированы относительно использования прибора лицом, ответственным за их безопасность.
- Детям запрещается играть с данным прибором.
- Чисткой и обслуживанием пользователя должен заниматься только дееспособный взрослый.
- Всегда храните прибор и шнур питания в недоступном для детей в возрасте до восьми лет месте.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Упаковочные материалы следует хранить в недоступном для детей месте, поскольку эти материалы являются потенциальными источниками опасности — например, могут вызвать удушье.

- Каждый раз, когда вы используете данное изделие, вам следует тщательно проверять основной блок и принадлежности на наличие дефектов. Например, если изделие когда-либо ронялось, или если за шнур питания когда-либо тянули с чрезмерной силой, изделие не следует использовать повторно: даже повреждения, невидимые невооруженным глазом, могут отрицательно сказаться на безопасности эксплуатации изделия.
- Это устройство специально разработано для подогрева и вспенивания молока. Пожалуйста, не наливайте в пенообразователь какие-либо другие жидкости или готовые блюда.
- Никогда не оставляйте прибор без присмотра во время работы.
- Следите за отметками минимального и максимального уровня воды в графине каждый раз, когда вы его используете.
- Молоко должно покрывать отмеченную часть дна графина (отметка минимального уровня воды). Если молока недостаточно, устройство может перегреться.
- Чтобы предотвратить вышеупомянутый перегрев, машина автоматически выключится, если графин опустеет во время работы машины.
- Наливание в графин слишком большого количества молока может привести к возникновению опасности при отжиме вспененного молока.

**ВНИМАНИЕ:** Во время работы крышка всегда должна быть закрыта; снимать ее следует только при добавлении какао-порошка и т.д.


**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Не прикасайтесь к горячим поверхностям, так как устройство будет нагреваться во время работы. Пожалуйста, держите кувшин для молока только за ручку.

- Прибор предназначен для использования только с прилагаемыми аксессуарами.
- Используйте данный прибор только на ровной и устойчивой к скольжению поверхности.

- Не допускайте контакта данного устройства или его шнура питания с открытым пламенем или горячими поверхностями — например, с нагревательными плитами.
- Не оставляйте шнур питания свободно болтаться. Шнур питания необходимо держать подальше от горячих частей прибора.
- В случае какой-либо неисправности, после использования, или перед чисткой пожалуйста, отключите устройство от сети
- Не дергайте за шнур питания, отсоединяя устройство от сети. Всегда делайте это, держась за вилку.
- Мы не несем ответственности за ущерб, причиненный неправильным использованием или несоблюдением этих инструкций.
- Данный прибор предназначен для использования внутри помещений в быту и аналогичных условиях, таких как:
  - кухонные зоны для персонала в магазинах, офисах и других рабочих помещениях,
  - фермерские дома
  - отели, мотели и другие жилые помещения
  - гостиницы типа «постель и завтрак»

# ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

---



1 – Крышка

2 – Венчик для взбивания пены

3 – Графин

4 – Ручка

6 – Нагревательная пластина

7 – Подставка

8 – Кнопка включения/функциональная кнопка

9 – Шнур питания

10 – Нагревательный венчик

## ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

---

Осторожно извлеките изделие и аксессуары из их оригинальной упаковки. Проверьте, все ли содержимое упаковки в наличии и сохранности. Очистите устройство и насадку для взбивания пены, чтобы удалить все частицы, которые могли остаться после проверки устройства.

## АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ

---

Принадлежности для взбивания и подогрева можно хранить в нижней нише основания машины. Перед использованием насадки прикрепятся автоматически, если поместить их в правильный слот.

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

---

Мы рекомендуем использовать молоко с высоким содержанием белка. Для достижения наилучших результатов молоко следует вынуть из холодильника перед взбиванием. Дно чашки, в которой находится молочник, должно быть чистым и сухим.

1. Установите подставку на сухую, ровную, устойчивую поверхность.
2. Выберите способ взбивания в зависимости от желаемых результатов. Поместите венчик внутрь устройства на приподнятую поверхность подставки для взбивания.
3. Наполните пенообразователь до одного из двух показателей максимального уровня, в зависимости от используемого венчика. Самый низкий показатель максимального уровня (150 мл) предназначен для приготовления молочной пены. Самый высокий показатель максимального уровня (250 мл) предназначен для приготовления горячего молока/шоколада.
4. Плотно накройте пенообразователь крышкой. Убедитесь, что она надежно прикреплена к корпусу корпуса. Если снять крышку во время рабочего цикла, это может привести к ожогам, травмам или повреждениям.
5. Убедившись, что разъемы и нижняя часть основания блока питания сухие, прикрепите корпус к основанию блока питания.
6. Подключите шнур питания к розетке. Индикаторные лампочки загорятся, а затем погаснут.
7. Нажмите переключатель питания / функций один раз, чтобы включить. Затем снова нажмите кнопку питания / функции, чтобы выбрать нужный режим. Световой индикатор будет перемещаться на один шаг при каждом нажатии кнопки. После выбора вашей функции операция начнется автоматически примерно через 5 секунд. Температура латте – 60 °C; температура горячего шоколада – 55 °C; температура капучино – 50 °C; температура «холодного» – обычная температура.
8. Пенообразователь автоматически остановится после завершения цикла. Однако вы также можете нажать кнопку включения/выключения функции, чтобы при необходимости остановить цикл раньше.
9. Перед выполнением следующего цикла прибор должен остыть. Общее время автоматического охлаждения составляет 1-2 минуты.
10. Для сбора пены используйте только неметаллическую ложку или лопаточку.

## ВЫБОР ВЕНЧИКА

---

- Чтобы взбить и подогреть молоко одновременно, используйте венчик для взбивания пены.
- Если вы разогреваете только молоко или шоколад, пожалуйста, используйте нагревательный венчик.

## ОБЪЕМ МОЛОКА

---

- Всегда проверяйте маркировку весов и следите за тем, чтобы в пенообразователе было налито не менее 125 мл молока (минимальная отметка).
- Для взбивания пены налейте в пенообразователь не более 150 мл молока (максимальная отметка).
- Для подогрева налейте в пенообразователь до 250 мл молока (максимальная отметка).

# ЧИСТКА И УХОД

---

Очищайте устройство после каждого использования. Никогда не оставляйте жидкость в пенообразователе на ночь. Перед чисткой снимите устройство с подставки для питания.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Не погружайте корпус или основание блока питания в воду или любую другую жидкость. Следите за тем, чтобы все электрические разъемы и розетки были сухими.

- Перед чисткой отсоедините блок питания от электрической розетки и дайте ему полностью остыть.
- Снимите крышку, венчик для взбивания и выньте из него пружинку. Очистите его при помощи средства для мытья посуды и ополосните теплой/горячей водой. Не используйте абразивные материалы, которые могут повредить поверхность оборудования.
- Слегка приподнимите внутреннюю часть пенообразователя, не погружая его в воду. Протрите поверхность неабразивной влажной тканью или губкой. Не используйте абразивные материалы или чистящие средства, которые могут повредить поверхность оборудования.
- Другой вариант очистки: с прикрепленным венчиком наполните графин чистой водой до нижней максимальной отметки. Добавьте несколько капель мягкого жидкого мыла для мытья посуды. Включите прибор и дайте мыльной воде очистить графин. Как только цикл завершится, слейте мыльную воду. Налейте свежую чистую воду в графин и вылейте; повторяйте до полного удаления остатков мыла. Протрите влажной тканью.
- Вытрите все детали свежим и чистым полотенцем, тканью или бумагой и снова соберите устройство.
- Никогда не используйте для чистки растворители или абразивные чистящие средства, жесткие щетки, металл или острые предметы.
- Не мойте детали в посудомоечной машине.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

---

**Напряжение:** переменный ток, 120В, 60 Гц

**Мощность:** 550 Вт

# VISTA рекомендует BELMIO

Belmio – это бренд премиального спешелти кофе из Бельгии, который специализируется на производстве кофе в алюминиевых капсулах, которые сохраняют свежесть и аромат кофе надолго.

Belmio – это кофе, который вдохновляет. Попробуйте все, от ароматного фирменного кофе, приносящего радость в вашу жизнь, до классического, который всегда будет согревать ваше сердце

Капсулы Belmio совместимы с кофемашинами Nespresso®\*\* и известны широким ассортиментом классического, органического и ароматизированного кофе. Весь кофе BELMIO сертифицирован RainForest Alliance®.



## DELICATO BLEND

Крепкий и сливочный  
☛ Средняя обжарка



## ORGANIC BLEND

Интенсивный и пряный  
☛ Средняя обжарка




## RISTRETTO BLEND

Крепкий и пряный  
☛ Тёмная обжарка



## VIVA LA VANILLA

Сладкий и захватывающий




☛ Средняя обжарка  
☛ Espresso & Cappuccino  
40ml / 1.35 fl oz



## CARAMEL CARAMBA

Мощный и сильный




☛ Средняя обжарка  
☛ Espresso & Cappuccino  
40ml / 1.35 fl oz



## ARABICA CARDAMOM

Интенсивный и пряный




☛ Средняя обжарка  
☛ Espresso & Cappuccino  
40ml / 1.35 fl oz



## LET'S GO COCONUTZ

Сладкий и нежный




☛ Средняя обжарка  
☛ Espresso & Cappuccino  
40ml / 1.35 fl oz



## DRIVING YOU HAZEL'NUTS

Мощный и сильный



☛ Средняя обжарка  
☛ Espresso & Cappuccino  
40ml / 1.35 fl oz



## NUT'HING BUT ALMOND

Сладкий и нежный



☛ Средняя обжарка  
☛ Espresso & Cappuccino  
40ml / 1.35 fl oz



## IRISH DREAM

Тонкий и сбалансированный




☛ Средняя обжарка  
☛ Espresso & Cappuccino  
40ml / 1.35 fl oz



## MADAME CRÈME BRÛLÉE

Сладкий и захватывающий



☛ Средняя обжарка  
☛ Espresso & Cappuccino  
40ml / 1.35 fl oz



## CHOCOLATE THERAPY

Сладкий и нежный




☛ Средняя обжарка  
☛ Espresso & Cappuccino  
40ml / 1.35 fl oz



## RISTRETTO

Интенсивный и пряный




☛ Тёмная обжарка



## LUNGO FORTISSIMO

Крепкий и сливочный



☛ Тёмная обжарка



## CAPPUCCINO

Нежный и насыщенный



☛ Тёмная обжарка



## LATTE MACCHIATO

Нежный и насыщенный




☛ Средняя обжарка



## CAFE AU LAIT

Крепкий и пряный



☛ Тёмная обжарка



Где купить: <http://belmiocoffee.ru>

\*Данная информация носит рекомендательный характер и не относится напрямую к товару внутри упаковки и ООО «Виста Групп»

\*\* Товарный знак третьей стороны, не связанный с ООО «Виста Групп».