

Attention

CS: Pozor | DA: Bemærk | DE: Achtung | EL: Προσοχή | ES: Atención
FI: Huomio | FR: Attention | HU: Figyelemzés | IT: Attenzione
NL: Let op | NO: Obs | PL Uwaga | PT: Atenção | RU: Внимание
SK: Upozornenie | SL: Pozor | SV: Varning | JP: 注意事項 | KO: 주의
簡中: 注意 | 簡體: 注意

EN

- The product is designed for use with IT equipment only.
- The maximum ambient temperature during use of the appliance must not exceed 35°C.
- Naked flame sources, such as candles, must not be placed on the product.
- The disconnection from line voltage is made by AC plug.
- In case of broken cords or plugs, the product must be disposed of.
- If you want to clean the product, only use a dry cloth or brush.
- The socket-outlet shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.
- The power supply is not intended to be repaired by service personnel in case of failure or component defect (the product can be disposed of).

CS

- Tento výrobek je navržen pouze pro používání s IT zařízeními.
- Maximální okolní teplota během použití zařízení nesmí přesáhnout 35 °C.
- Na produktu neumisťujte zdroje otevřeného plamene, například svíčky.
- Odpojení od napětí se provádí pomocí zástrčky se stejnosměrným proudem.
- V případě zlomených kabelů nebo záseků je nutné výrobek vyhodit.
- Pokud chcete produkt očistit, používejte pouze suchý hadřík nebo kartáč.
- Elektrická zásuvka by měla být poblíž zařízení a snadno přístupná.
- V případě závaty nebo selhání součástí by servisní pracovník neměl opravovat dodávku elektřiny (výrobek lze vyhodit).

DA

- Produktet er designet til kun at bruges sammen med IT-udstyr.
- Den maksimale omgivelsestemperatur, under brug af dette apparat, må ikke overstige 35°C.
- Kilder med åben ild, så som stearinlys, må ikke stilles på produktet.
- Frakobling fra netspænding sker med et AC-netstik.
- I tilfælde af defekte ledninger eller stik skal produktet kasseres.
- Brug kun en tør klud eller en børste ved rengøring af produktet.
- Stikkontakten skal være installeret i nærheden af udstyret, og skal være nem tilgængelig.
- Hvis strømforsyningen fejler, eller har defekte komponenter, er den ikke beregnet til at skulle repareres af en servicetekniker (produktet skal kasseres).

DE

- Das Produkt ist nur für die Verwendung mit IT-Geräten ausgelegt.
- Die maximale Umgebungstemperatur während der Verwendung des Produkts darf 35° C nicht übersteigen.
- Offene Flammen wie z. B. Kerzen dürfen nicht auf das Produkt gestellt werden.
- Die Trennung von der Netzspannung erfolgt durch den Netzstecker.
- Falls Kabel oder Stecker beschädigt sind, muss das Produkt entsorgt werden.
- Zur Reinigung des Produkts ausschließlich ein trockenes Tuch oder einen Pinsel verwenden.
- Die Steckdose muss in der Nähe des Geräts installiert werden und leicht zugänglich sein.
- Bei einem Ausfall oder Komponentendefekt kann das Netzteil nicht von Kundendienstmitarbeitern repariert werden (das Produkt kann entsorgt werden).

EL

- Το προϊόν είναι σχεδιασμένο για να χρησιμοποιείται μόνο σε συνδυασμό με εξοπλισμό πληροφορικής (IT).
- Η μέγιστη θερμοκρασία του περιβάλλοντος κατά τη χρήση της συσκευής δεν πρέπει να είναι υψηλότερη από του 35°C.
- Δεν πρέπει να τοποθετείτε επάνω στο συγκεκριμένο προϊόν πηγές γυμνής φλόγας, π.χ. κερί.
- Πρέπει να αποσυνδέετε το φις AC από την ηλεκτρική πρίζα όπως θέλετε να διακόψετε τη λειτουργία της συσκευής σας.
- Σε περίπτωση που κάποιο καλώδιο ή βύσμα έχει σπάσει, πρέπει να προχωρήτε στην απόρριψη του προϊόντος.
- Αν θέλετε να καθαρίσετε το προϊόν, πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο ένα στεγνό πανί ή βουρτσάκι.

- Πρέπει να συνδυάζετε το φις του εξοπλισμού σε κοινή ηλεκτρική πρίζα και να φροντίζετε να είναι εύκολα προσβάσιμο.
- Αν τυχόν η συσκευή δεν λειτουργεί ή κάποια εξαρτήματά της είναι ελαττωματικά, δεν προβλέπεται η επισκευή του τροποποιητικού της από τεχνικούς συντήρησης (και μπορείτε να προχωρήσετε στην απόρριψή της).

ES

- El producto está diseñado únicamente para su uso con equipos de TI.
- La temperatura ambiente máxima durante el uso del producto no debe superar los 35 °C.
- No se deben colocar sobre el producto fuentes de llama descubierta, como velas.
- La desconexión de la tensión de línea se realiza mediante un enchufe de CA.
- En caso de rotura de los cables o los enchufes, el producto se debe desech.
- Si desea limpiar el producto, utilice únicamente un paño seco o un cepillo.
- La toma de corriente debe estar instalada cerca del equipo y ser fácilmente accesible.
- En caso de avería o defecto de algún componente, no está previsto que el personal del servicio técnico repare la fuente de alimentación (el producto puede desecharse).

FI

- Tuote on tarkoitettu käytettäväksi vain IT-laitteiden kanssa.
- Laitteen käyttöympäristön enimmäislämpötila on 35 °C.
- Tuotteen päälle ei saa laskea avoilekkien lähteitä, kuten kynttilöitä.
- Laitte irrotetaan verkkovirrasta vaihtovirtapistokkeella.
- Jos johto tai pistoke rikkoutuu, tuote on hävitettävä.
- Jos haluat puhdistaa tuotteen, käytä vain suivaa liinaa tai harjaa.
- Pistorasia on asennettava lähelle laitetta siten, että siihen on helppo päästä käsiksi.
- Virtalähde ei ole tarkoitettu huoltohenkilöstön korjattavaksi, jos laite rikkoutuu tai johonkin komponenttiin tulee vika (tuote voidaan hävittää).

FR

- Le produit est conçu pour être utilisé avec du matériel informatique uniquement.
- La température ambiante maximale pendant l'utilisation de l'appareil ne doit pas dépasser 35°C.
- Ne placez pas de sources de flammes nues, telles que des bougies, sur le produit.
- Débranchez la prise secteur pour arrêter l'alimentation.
- En cas de prises ou de cordons endommagés, le produit doit être mis au rebut.
- Pour nettoyer le produit, utilisez uniquement une brosse ou un chiffon sec.
- La prise de courant doit se situer à proximité de l'équipement et être facilement accessible.
- L'alimentation n'est pas destinée à être réparée par le personnel de service en cas de panne ou de défectuosité de composant (le produit peut être mis au rebut).

HU

- A termék kizárólag IT-berendezésekhez való használatra terveztek.
- Az eszköz használatakor a környezeti maximális hőmérséklete ne haladja meg a 35 °C-ot.
- Nyílt láng forrását, például gyertyát, tilos a termékre helyezni.
- A készülék a váltóáramú dugasz használatával áramtalanítható.
- A vezetékek vagy a dugaszok megromlásása esetén a terméket ne használja tovább.
- A termék tisztításához csak száraz rongyot vagy keféet használjon.
- A dugaszolóaljatot a berendezéshez közel kell beszerezni, és fontos, hogy könnyen megközelíthető legyen.
- Meghibásodás vagy valamilyen alkatrészhiba esetén a tápforrás nem próbálja szervizben megjavíttatni (a terméket ne használja tovább).

IT

- Il prodotto è progettato esclusivamente per l'uso con apparecchiature informatiche.
- Il prodotto deve essere utilizzato a una temperatura massima di 35 °C.
- Non collocare sul prodotto sorgenti di fiamme libere, come ad esempio candele accese.
- Per scollegare la tensione di rete, scollegare la presa di corrente CA.
- In caso di spino o cavi danneggiati, è necessario disfarsi del prodotto.
- Utilizzare esclusivamente un pannello asciutto o un pannello per pulire il prodotto.
- La presa deve essere installata vicino all'apparecchio e facilmente accessibile.
- In caso di guasti o componenti difettosi, l'alimentatore non deve essere riparato da tecnici addetti all'assistenza (è consigliabile smaltire il prodotto).

NL

- Het product is uitsluitend ontworpen voor gebruik met IT-apparatuur.
- De maximale omgevingstemperatuur mag tijdens het gebruik van dit apparaat niet hoger zijn dan 35°C.
- Open vuurbronnen, zoals kaarsen, mogen niet op het product worden geplaatst.
- Het product moet van het lichtnet worden losgekoppeld met behulp van de stekker.
- Als de snoeren of stekkers zijn beschadigd, moet het product worden weggegooid.
- Als u het product wil reinigen, gebruik dan alleen een droge doek of borstel.
- Het stopcontact moet in de buurt van de apparatuur worden geïnstalleerd en eenvoudig bereikbaar zijn.
- De voeding is niet bedoeld om gerepareerd te worden door onderhoudspersoneel in geval van storingen of defecten aan onderdelen (het product kan worden weggegooid).

NO

- Produktet er beregnet brukt kun sammen med IT-utstyr.
- Maksimal omgivelsestemperatur under bruk av produktet må ikke overstige 35 °C.
- Kilder med naken flamme, for eksempel stearinlys, må ikke plasseres på produktet.
- Spennning på ledningen kobles fra med bruk av en AC-støpsel.
- Produktet må avhendes hvis det finnes brudd på ledningene eller støpslene.
- Bruk kun en tørr klud eller børste ved rengjøring av produktet.
- Stikkontakten skal monteres i nærheten av utstyret og skal være lett tilgjengelig.
- Strømforsyningen er ikke tiltenkt reparert av servicepersonell hvis den svikter eller ved komponentfeil (produktet kan avhendes).

PL

- Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku ze sprzętem IT.
- Maksymalna dopuszczalna temperatura otoczenia podczas użytkowania produktu nie może przekraczać 35°C.
- Na produkcie nie wolno umieszczać źródeł otwartego ognia, takich jak świece.
- W celu odłączenia od zasilania sieciowego korzystaj z wtyczki AC.
- Jeśli dojdzie do uszkodzenia kabli lub wtyczek, zutylizować produkt.
- Do czyszczenia produktu używaj wyłącznie suchej ściereczki lub szczotki.
- Gniazdo elektryczne musi znajdować się w pobliżu sprzętu i być łatwo dostępne.
- Zasilacz nie jest przeznaczony do naprawy przez personel serwisowy, w sytuacji gdy dojdzie do awarii lub uszkodzenia komponentu (produkt można zutylizować).

PT

- O produto foi concebido para apenas ser utilizado com equipamento de TI.
- A temperatura ambiente máxima durante a utilização do equipamento não deve exceder os 35 °C.
- Chamas desprotegidas, como velas, não devem ser colocadas em cima deste produto.
- A desconexão de tensão de linha é efetuada por uma tomada de CA.
- No caso de cabos ou fichas danificados, o produto deve ser eliminado.
- Se quiser limpar o produto, utilize apenas um pano ou uma escova seca.
- A tomada elétrica deve ser instalada junto ao equipamento e deverá ser de fácil acesso.
- A alimentação elétrica não deve ser reparada por técnicos de manutenção no caso de avaria ou defeito de um componente (o produto pode ser eliminado).

RU

- Устройство предназначено для использования только с ИТ-оборудованием.
- Максимальная температура воздуха во время использования устройства не должна превышать 35°С.
- Не ставьте на устройство источники открытого огня, например свечи.
- Отключайте устройство от электросети, вынимая штекер переменного тока из розетки или отсоединяя кабель питания от устройства.
- В случае повреждения кабелей или штекеров устройство необходимо утилизировать.
- Если вы хотите очистить устройство, используйте только сухую ткань или щетку.
- Розетка должна быть установлена возле оборудования в доступном месте.
- Специалисты сервисного центра не производят ремонт поврежденного источника питания в случае его повреждения или брака одного из компонентов (устройство можно утилизировать).

SK

- Výrobok je určený iba na použitie s IT vybavením.
- Maximálna teplota okolia počas používania výrobku nesmie prekročiť 35 °C.

- Neklade na produkt zdroje otvoreného ohňa, napríklad sviečky.
- Odopájanie od sieťového napätia sa uskutočňuje pomocou zástrčky.
- V prípade poškodenia káblov alebo zástrčiek sa výrobok musí vyhodiť.
- Ak chcete výrobok vyčistiť, používajte iba suchú handru alebo kefk.
- Zásuvka by mala byť umiestnená v blízkosti zariadenia a mala by byť jednoducho dostupná.
- Prívod elektrickej energie nie je vytvorený tak, aby ho v prípade zlyhania alebo chyby súčiastky mohol opravovať servisný personál (produkt je možné zlikvidovať).

SL

- Izdelek je zasnovan samo za uporabo z IT-opremo.
- Najvišja sobna temperatura med uporabo naprave ne sme preseči 35 °C.
- Na izdelek ne smete postavljati virov odprtega plamena, kot so sveče.
- Odklop iz omrežne napetosti se opravi z vtičem na izmenični tok.
- V primeru poškodovanih kablov ali vtičev morate izdelek zavreči.
- Za čiščenje izdelka uporabljajte le suho krpo ali krtačo.
- Vtičnica mora biti nameščena v bližini opreme in mora biti enostavno dostopna.
- Napajanja v primeru okvare oziroma okvare komponente ne sme popravljati servisno osebje (izdelek lahko zavrzete).

SV

- Produkten är endast avsedd för användning med IT-utrustning.
- Produkten får inte användas i högre omgivningstemperatur än 35°C.
- Placera inte öppna lågor, exempelvis tända ljus, ovanpå produkten.
- Frånkoppling från nätspanningen görs med AC-kontakten.
- Produkten måste kasseras om sladdar eller kontakter är trasiga.
- Rengör endast produkten med en torr trasa eller borste.
- Eluttaget ska installeras nära utrustningen och vara lättillgänglig.
- Nätaggregatet är inte avsett att repareras av servicepersonal vid fel eller komponentdefekt (kassera produkten).

JP

- 本製品はデジタル機器との接続向けに設計されています。
- 本製品をご使用の際は、周辺温度を35℃以下に保ってください。
- 本製品を火気の近くに使用・保管しないでください。
- 電源をオフにする場合は、本製品をコンセントから抜いてください。
- コードや電源プラグが破損している場合は、本製品を中止し、カスタマーサポートへご連絡ください。
- お手入れは、乾いた布、もしくはブラシで行ってください。
- 本製品はコンセントの近くに設置し、手の届きやすい状態にしてください。

KO

- 본 제품은 IT 장비와 함께 사용하는 용도로만 설계되었습니다.
- 이 장치 사용 시 최고 주위 온도는 35° C를 초과하지 않습니다.
- 양초와 같은 화염원을 본 제품 위에 놓으면 안 됩니다.
- 전원 전압의 단선은 AC 플러그에 의해 발생합니다.
- 코드나 플러그가 파손된 경우 제품을 반드시 폐기하십시오.
- 제품을 청소할 때는 마른 천이나 브러시로 사용하십시오.
- 스킷 콘센트의 장치가 쉽게 접근할 수 있는 가까운 곳에 설치하십시오.
- 손상이나 부품 결함의 경우 (제품을 폐기해야 하는 경우) 서비스 직원은 전원 공급 장치를 수리하지 않습니다.


簡中

- 本产品仅适用于 IT 设备。
- 设备使用期间的最高环境温度不得超过 35°C。
- 不得在本产品上放置诸如蜡烛之类的明火源。
- 拔插交流电源插头即可断开线路电压。
- 如果电源线或插头损坏，请务必弃置本产品。
- 如要清洁本产品，请勿使用干布或刷子之类的物品清洁。
- 插座应安装在设备附近且便于触及的位置。
- 如果出现故障或部件缺陷（可以丢弃产品），维修人员不得对电源进行修理。

Using Your Product

CS: Používání vašeho výrobku | DA: Sådan bruger du dit produkt
DE: Verwendung Ihres Produkts | EL: Διοδικασία χρήσης του προϊόντος σας
ES: Uso del producto | FI: Tuotteen käyttäminen
FR: Consignes d'utilisation | HU: A termék használat
IT: Utilizzo del prodotto | NL: Uw product gebruiken

NO: Bruk av produkt | PL Korzystanie z produktu
PT: Utilizar o nosso produto | RU: Использование устройства
SK: Používanie produktu | SL: Uporaba izdelka | SV: Använda produkten
JP: 製品の使用方法 | KO: 제품 사용하기 | 簡中: 使用您的产品
استخدام المنتج :AR



For the fastest and safest charge, use an Anker® cable, your device's original cable or another certified cable (such as MFI).

CS: Nejrychlejší a nejbezpečnější nabíjení dosáhnete při použití kabelu Anker®, originálního kabelu určeného pro vaše zařízení nebo jiného certifikovaného kabelu (např. s certifikací MFI).

DA: Du opnår den hurtigste og sikreste opladning ved at bruge et Anker®-kabel, din enheds originale kabel eller et andet certificeret kabel (f.eks. MFI).

DE: Am schnellsten und sichersten ist der Ladevorgang, wenn Sie ein Anker®-Kabel, das Originalkabel des Geräts oder ein anderes zertifiziertes Kabel (z. B. MFI) verwenden.

EL: Για να επιτύχετε την ταχύτερη και ασφαλέστερη δυνατή φόρτιση της συσκευής σας, πρέπει να χρησιμοποιείτε καλώδιο της Anker®, το αρχικό καλώδιο της συσκευής σας ή κάποιο άλλο πιστοποιημένο καλώδιο (π.χ. MFI).

ES: Para cargar de la forma más rápida y segura, utilice un cable Anker®, el cable original del dispositivo o uno certificado (como MFI).

FI: Varmista latauksen turvallisuus käyttämällä Anker®-kaapelia, laitteen alkuperäistä kaapelia tai joltakin muuta sertifioitua kaapelia (kuten MFI).

FR: Pour une charge sûre et rapide, utilisez un câble Anker®, le câble d'origine de votre appareil, ou un autre câble certifié (MFI, par exemple).

HU: Az eszköz gyors és biztonságos feltöltéséhez használjon Anker® vezetékét, az eszközhez biztosított eredeti vezetékét vagy más, hitelesített (pl. MFI-) vezetékét.

IT: Per ricaricare più rapido e sicuro, utilizzare un cavo Anker®, il cavo originale del dispositivo oppure un altro cavo certificato (ad esempio MFI).

NL: Gebruik voor snel en veilig opladen een Anker®-kabel, de originele kabel van uw apparaat of een andere gecertificeerde kabel (zoals MFI).

NO: Den raskeste og tryggste oppladingen får du ved å bruke en Anker®-kabel, den opprinnelige kabelen til enheten din eller en annen sertifisert kabel (for eksempel MFI).

PL: Aby maksymalnie zwiększyć szybkość i bezpieczeństwo ładowania, skorzystaj z kabla Anker®, oryginalnego kabla dołączanego do urządzenia lub innego certyfikowanego kabla (np. MFI).

PT: Para um carregamento mais rápido e seguro, utilize um cabo Anker®, o cabo original do seu dispositivo ou outro cabo certificado (como um MFI).

RU: Для быстрой и безопасной зарядки используйте кабель Anker®, оригинальный кабель вашего устройства или другой сертифицированный кабель (например, MFI).

SK: Ak chcete nabíjať čo najbezpečnejšie a najrychlejšie, použite kábel značky Anker®, pôvodný kábel vášho zariadenia alebo iný certifikovaný kábel (napríklad MFI).

SL: Za najhitrejši in najbolj varno polnjenje uporabljajte kabel Anker®, originalen kabel za napravo oziroma drug certificiran kabel (kot je MFI).

SV: Med originkablén, en Anker®-kabel, eller en annan godkänd kabel (tex. MFI) laddas enheten på snabbaste och säkraste vis.

JP: すばやく安全に充電するため、Anker® ケーブル、お使いの機器の純正ケーブル、または MFI 認証などの認証を得ているケーブルをご使用ください。

KO: 가장 빠르고 안전한 충전을 위해 Anker® 케이블, 장치의 원래 케이블 또는 또 다른 인증된 케이블 (예: MFI)을 사용하십시오.

簡中: 为确保快速安全的充电效果，请使用 Anker® 线材、设备原装线或者通过认证（如 MFI）的线材。

للحصول على أسرع إمكانية شحن وأكثرها أمانًا، استخدم كبل® Anker، أو الكبل الأصلي المرقق بالعلامة، أو كبل آخر معتمد (مثل MFI).

For FAQs and more information, please visit:

anker.com/support



@Anker
@Anker Japan
@Anker Deutschland



@AnkerOfficial
@Anker_JP



@anker_official
@anker_jp

Product Number: A2633
51005002396 V02

Specifications

CS: Specifikace | **DA:** Specifikationer | **DE:** Technische Daten
EL: Προδιαγραφές | **ES:** Especificaciones | **FI:** Tekniset tiedot
FR: Specifications | **HU:** Szekifikációk | **IT:** Specifiche
NL: Specificaties | **NO:** Spesifikasjoner | **PL:** Dane techniczne
PT: Especificações | **RU:** Технические характеристики
SK: Technické údaje | **SL:** Tehnični podatki | **SV:** Specifikationer
JP: 仕様 | **KO:** 사양 | **簡中:** 产品参数

المواصفات :AR	
Input CS: Vstup DA: Input DE: Eingangsleistung EL: Είσοδος ES: Entrada FI: Tulo FR: Entrée HU: Bemenet IT: Ingresso NL: Ingang NO: Inngang PL: Parametry wejściowe PT: Entrada RU: Входной ток SK: Napájanie SL: Vhodna moč SV: Inspänning JP: 入力 KO: 입력 簡中: 輸入 الإحتلال :AR	200-240 V ~ 0.6A 50Hz
USB-C output CS: Výstup USB C DA: USB C-udgang DE: USB C-Ausgang EL: Εξοδος USB-C ES: Salida USB-C FI: USB-C-lähtö FR: Sortie USB-C HU: USB-C-kimenet IT: Uscita USB C NL: USB-C-uitgang NO: USB C-utgang PL: Wyjście USB-C PT: Saída USB C RU: Bxod USB C SK: Výstup USB-C SL: Izhod USB C SV: USB C-utgång JP: USB C出力 KO: USB C 출력 簡中: USB C 输出 :AR مخرج USB من نوع C	5.0 V ≡ 3.0A, 15.0W 9.0 V ≡ 2.22A, 20.0W
Average active efficiency CS: Průměrná aktivní účinnost DE: Gennemsnitlig aktiv effektivitet DE: Durchschnittliche Effizienz im Betrieb EL: Μέση ενεργή απόδοση ES: Eficiencia activa media FI: Keskimääräinen aktiivinen hyötysuhde FR: Efficacité active moyenne HU: Aktiv üzemómódbban mért átlagos hatékonyság IT: Efficienza media in condizione di funzionamento NL: Gemiddelde actieve efficiëntie NO: Gjennomsnittlig aktiv effektivitet PL: Średnia sprawność podczas pracy PT: Eficiência média ativa RU: Средняя рабочая эффективность SK: Priemerná efektívnosť pri aktivite SL: Povprečna aktivna učinkovitost SV: Medelverkningsgrad JP: 平均アクティブ効率 KO: 평균 동작 효율 簡中: 平均工作效率 :AR متوسط الكفاءة النشطة	84.03%
Efficiency at low load (10%) CS: Účinnost při nízké zátěži (10 %) DA: Effektivitet ved lav belastning (10 %) DE: Effizienz unter Last (10 %) EL: Απόδοση σε χαμηλό φόρτο (10%) ES: Eficiencia a carga baja (10 %) FI: Hyötysuhde pienellä kuormituksella (10 %) FR: Efficacité à faible charge (10 %) HU: Hatékonyság alacsony terhelésnél (10%) IT: Efficienza con carico basso (10%) NL: Efficiëntie bij lage belasting (10%) NO: Effektivitet ved lav belastning (10 %) PL: Sprawność przy niskim poziomie naładowania (10%) PT: Eficiência com carga baixa (10%) RU: Эффективность при малой нагрузке (10%) SK: Efektivita pri nizkom zafazení (10 %) SL: Učinkovitost pri nizki obremenitvi (10 %) SV: Verkningsgrad vid låg belastning (10 %) JP: 低負荷時の効率 (10%) KO: 저부하 (10%) 시 효율성 簡中: 低负载时的效率 (10%) :AR الكفاءة عند التحميل المنخفض (10%)	79.30%

No-load power consumption
CS: Spotřeba energie bez zátěže
DE: Stromförlubg unter belastning
DE: Stromverbrauch ohne Last
EL: Κατανάλωση ισχύος σε μηκονό φόρτο
ES: Consumo de energia sin carga
FI: Kuormaton virrankulutus
FR: Consommation électrique sans charge
HU: Készenléti üzemmódban mért energiatelgyasztás
IT: Consumo energetico in condizione di assenza di carico
NL: Energieverbruik zonder belasting
NO: Strömforbruk uten belastning
PL: Pobór mocy, gdy urządzenie nie jest ładowane
PT: Consumo de energia sem carga
RU: Потребляемая мощность без нагрузки
SK: Spotreba energie bez zaťaženia
SL: Poraba energije brez obremenitve
SV: Strömförbrukning utan belastning
JP: 無負荷時の消費電力
KO: 무부하 시 소비전력 | **簡中:** 空载功耗

:AR استهلاك الطاقة بدون حمل

 0.075W |

Declaration of Conformity

CS: Prohlášení o shodě | **DA:** Overensstemmelseserklæring
DE: Konformitätserklärung | **EL:** Δήλωση συμμόρφωσης
ES: Declaración de conformidad | **FI:** Vaatimustenmukaisuusvakuutus
FR: Déclaration de conformité | **HU:** Megfelelőségi nyilatkozat
IT: Dichiarazione di conformità | **NL:** Verklaring van overeenstemming
NO: Samsvarserklæring | **PL:** Deklaracja zgodności
PT: Declaração de Conformidade | **RU:** Декларация о соответствии
SK: Vyhlásenie o zhode | **SL:** Izjava o skladnosti
SV: Försäkran om efterlevnad | **JP:** 適合宣言
KO: 자기 적합성 선언 | **簡中:** 符合性声明

:AR بيان المطابقة

Hereby, **Anker Innovations Limited declares that the product type A2633 is in compliance with Directive 2014/35/EU & 2014/30/EU & 2011/65/EU & 2009/125/EC. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:**
https://www.anker.com

CS: Společnost Anker Innovations Limited tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu A2633 je ve shodě se směrniciemi 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU a 2009/125/ES. Úplné znění prohlášení o shodě pro EU je k dispozici na této internetové adrese: https://www.anker.com

DA: Anker Innovations Limited erklærer hermed, at produkttypen A2633 er i overensstemmelse med direktivene 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU og 2009/125/EC. Den fulde ordlyd af EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende internetadresse: https://www.anker.com

DE: Anker Innovations Limited erklärt hiermit, dass das Produkt des Typs A2633 den Richtlinien 2014/35/EU & 2014/30/EU und 2011/65/EU sowie 2009/125/EG entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist online unter der folgenden Adresse verfügbar: https://www.anker.com

EL: Με το παρόν έγγραφο η εταιρεία Anker Innovations Limited δηλώνει ότι το προϊόν τύπου A2633 συμμορφώνεται προς τις Οδηγίες 2014/35/ΕΕ, 2014/30/ΕΕ, 2011/65/ΕΕ και 2009/125/ΕΚ. Το πλήρες κείμενο της δηλώσης συμμόρφωσης προς τις Οδηγίες της ΕΕ είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: https://www.anker.com

ES: Por la presente, Anker Innovations Limited declara que el producto tipo A2633 cumple con las Directivas 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2011/65/UE y 2009/125/CE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: https://www.anker.com

FI: Anker Innovations Limited ilmoittaa täten, että tuotetyyppi A2633 noudattaa direktiivejä 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU ja 2009/125/EC. EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutus on luettavissa kokonaisuudessaan seuraavassa Internet-osoitteessa: https://www.anker.com

Fr: Par les présentes, Anker Innovations Limited déclare que le produit de type A2633 est conforme aux directives 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU et 2009/125/CE. Le texte complet de la déclaration de conformité à la réglementation européenne est disponible à l'adresse Internet suivante : https://www.anker.com

HU: Az Anker Innovations Limited ezenenl kijelenti, hogy az A2633 típusú termék megfelel a 2014/35/EU, a 2014/30/EU, a 2011/65/EU és a 2009/125/EC irányelv rendelkezéseinek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetcímen érhető el: https://www.anker.com

IT: Con la presente, Anker Innovations Limited dichiara che il prodotto di tipo A2633 è conforme alle Direttive 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2011/65/UE e 2009/125/CE. Il testo integrale della dichiarazione di conformità UE è disponibile all'indirizzo Internet seguente: https://www.anker.com

NL: Hierbij verklaart Anker Innovations Limited dat het producttype A2633 in overeenstemming is met de richtlijnen 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU en 2009/125/EG. De volledige tekst van de EU-verklaring van overeenstemming is beschikbaar op het volgende internetadres: https://www.anker.com

NO: Anker Innovations Limited erklærer at produkttypen A2633 er i samsvar med direktiv 2014/35/EU og 2014/30/EU og 2011/65/EU og 2009/125/EF. Hele teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende Internett-adresse: https://www.anker.com

PL: Niniejszym firma Anker Innovations Limited oświadcza, iż produkt o numerze A2633 jest zgodny z dyrektywami 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2011/65/UE i 2009/125/WE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: https://www.anker.com

PT: A Anker Innovations Limited declara nesta Declaração que o produto do tipo A2633 cumpre as Diretivas 2014/35/UE e 2014/30/UE e 2011/65/UE e 2009/125/CE. O texto integral da Declaração de Conformidade da UE está disponível no seguinte endereço da Internet: https://www.anker.com

RU: Настоящим Anker Innovations Limited заявляет, что продукт типа A2633 соответствует требованиям директив 2014/35/ЕВ и 2014/30/ЕВ и 2011/65/ЕВ и 2009/125/ЕС. Полный текст декларации о соответствии образца ЕС доступен при переходе по следующей ссылке: https://www.anker.com

SK: Spoločnosť Anker Innovations Limited týmto vyhlasuje, že produkt typu A2633 je v súlade so smernicami 2014/35/EÚ, 2014/30/EÚ, 2011/65/EÚ a 2009/125/ES. Celotno besedilo izjave EÚ o skladnosti je na voljo na naslednej internetovej adrese: https://www.anker.com

SL: Družba Anker Innovations Limited izjavlja, da je izdelek vrste A2633 skladen z direktivami 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU in 2009/125/ES. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: https://www.anker.com

SV: Härmed försäkrar Anker Innovations Limited att produkttyp A2633 uppfyller kraven i direktiv 2014/35/EU och 2014/30/EU och 2011/65/EU och 2009/125/EG. EU:s försäkran om efterlevnad finns att läsa i sin helhet på följande webbadress: https://www.anker.com

JP: Anker Innovations Limitedは、製品タイプ A2633 が指令 2014/35/EU、2014/30/EU、2011/65/EU、2009/125/EC に適合していることをここに宣言します。
EU 適合宣言書の全文は、次のインターネットアドレスから参照できます：
https://www.anker.com

KO: Anker Innovations Limited는 제품 유형 A2633 이 2014/35/EU & 2014/30/EU & 2011/65/EU & 2009/125/EC 규격을 준수함을 선언합니다 .
EU 자기 적합성 선언은 다음 인터넷 주소에서 확인할 수 있습니다 .
https://www.anker.com

簡中: 特此声明，Anker Innovations Limited 的产品类型 A2633 符合指令 2014/35/UE、2014/30/UE、2011/65/UE 及 2009/125/EC 的规定。欧盟符合性声明的全文可在以下网址获取：
https://www.anker.com

:AR بموجب هذه الوثيقة، تعلن شركة **Anker Innovations Limited** أن المنتج من نوع **A2633** متوافق مع أمر التوجيه **2014/35/الاتحاد الأوروبي** و **2014/30/الاتحاد الأوروبي** و **2011/65/الاتحاد الأوروبي** و **EC/2009/125**، التالي:
https://www.anker.com

Indoor use only

CS: Používání pouze uvnitř budov | **DA:** Kun til indendørsbrug
DE: Verwendung nur in Innenbereichen
EL: Χρήση μόνο σε εσωτερικούς χώρους
ES: Solo para su uso en interiores | **FI:** Vain sisäkäyttöön
FR: Utilisation en intérieur uniquement | **HU:** Csak beltéri használatra
IT: Solo per uso in ambienti interni
NL: Alleen voor gebruik binnenshuis | **NO:** Kun til innendørs bruk
PL: Wyłącznie do użytku w pomieszczeniach
PT: Apenas para utilização em espaços interiores
RU: Использование только в помещениях
SK: Použitie len v interiéri | **SL:** Uporaba samo v zaprtih prostorih
SV: Endast för inomhusbruk | **JP:** 屋内使用限定
KO: 실내 전용 | **簡中:** 仅限室内使用

:AR للاستخدام الداخلي فقط

This symbol indicates that this product shall not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment.

CS: Tento spotřebič byste neměli vyhazovat společně s normálním odpadem. Je nutné jej recyklovat. Tento symbol značí, že s tímto výrobkem by nemělo být nakládáno jako s odpadem z domácnosti. Místo toho je nutné jej zanést do příslušného sběrného místa pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení.

DA: Apparatet må ikke bortskaftes sammen med almindeligt affald. Det skal sendes til genbrug. Dette symbol indikerer, at dette produkt ikke må behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet for afleveres på genbrugsplads, der genindvinder elektrisk og elektronisk affald.

DE: Das Gerät darf nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden. Es muss der Wiederverwertung zugeführt werden. Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht als Hausmüll entsorgt werden darf. Stattdessen ist es an der jeweiligen Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten abzugeben.

EL: Η απόρριψη της συσκευής δεν πρέπει να γίνεται σε σημείο συλλογής κανονικών αποβλήτων. Η συσκευή πρέπει να ανακυκλώνεται. Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι το συγκεκριμένο προϊόν δεν πρέπει να θεωρείται οικιακό απόβλητο. Αντίθετως, πρέπει να παραδίδεται στο κατά τόπους καθορισμένο σημείο συλλογής για ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

ES: El producto no se debe desechar junto con los residuos normales. Se debe reciclar. Este símbolo indica que el producto no puede tratarse como residuos domésticos. En su lugar, se debe entregar a un punto de recogida adecuado para el reciclaje de los componentes electrónicos y eléctricos del equipo.

FI: Laitettä ei saa hävittää tavallisen jätteen kanssa. Se on kierrätettävä. Tämä symboli tarkoittaa, että tätä tuotetta ei saa kohdella kotitalousjätteenä. Se on sen sijaan luovutettava soveltuvaan keräyspisteeseen elektroniikka- ja sähkölaitteiden kierrätystä varten.

FR: L'appareil ne doit pas être mis au rebut avec les déchets normaux. Il doit être recyclé. Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager. Il doit plutôt être remis au point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques.

HU: A készüléket nem szabad a normál hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Újra kell hasznosítani. Ez a szimbólum azt jelzi, hogy ezt a terméket nem szabad háztartási hulladékként kezelni. Ehelyett azt el kell vinni a megfelelő gyűjtőhelyre az elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítása céljából.

IT: Il dispositivo non deve essere smaltito insieme ai rifiuti ordinari ma deve essere riciclato. Questo simbolo indica che questo prodotto non deve essere trattato come rifiuto domestico. Deve invece essere consegnato al punto di raccolta applicabile per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

NL: Het apparaat mag niet samen met het normale afval worden weggegooid. Het moet worden gerecycled. Dit symbool geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. In plaats daarvan moet het worden ingeleverd bij het daarvoor bestemde inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur.

NO: Produktet skal ikke avhendes sammen med vanlig avfall. Det må resikluleres. Dette symbolet indikerer at dette produktet skal ikke håndteres som husholdningsavfall. Det skal istedet overleveres til et aktuelt innsamlingspunkt der elektrisk og elektronisk utstyr resikluleres.

PL: Urządzenia nie wolno wyrzucać z pozostałymi odpadami z gospodarstwa domowego. Należy oddać je do recyklingu. Ten symbol wskazuje, że niniejszy produkt nie jest odpadem z gospodarstwa domowego. Należy oddać go do odpowiedniego punktu zbiórki w celu poddania recyklingowi w sposób odpowiedni dla urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

PT: O aparelho não deve ser eliminado juntamente com lixo doméstico. Tem de ser reciclado. Este símbolo indica que este produto não deve ser tratado como lixo doméstico. Em vez disso, deve ser entregue no ponto de recolha adequado para reciclagem de equipamentos elétricos e eletrónicos.

RU: Изделие нельзя выбрасывать вместе с обычными отходами. Его необходимо утилизировать. Этот символ означает, что устройство нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. Вместо этого его необходимо передать в соответствующий пункт сбора для переработки электрического и электронного оборудования.

SK: Spotrebič sa nesmie likvidovať spoločne s bežným odpadom. Musí sa recyklovať. Tento symbol označuje, že s týmto produktom sa nesmie zaošchádzať ako s komunálnym odpadom. Namiesto toho sa musí odovzdať na príslušnom zbernom mieste za účelom recyklácie elektrických a elektronických zariadení.

SL: Naprave ne smete zavreči med običajne gospodinjске odpadke. Treba jo je reciklirati. Ta simbol prikazuje, da tega izdelka ne smete obravnavati kot gospodinjstki odpadke. Namesto tega ga odnesite na ustrezno zbirno mesto za recikliranje električne in elektronske opreme.

SV: Produkten får inte slängas tillsammans med vanligt avfall. Den måste återvinnas. Den här symbolen indikerar att den här produkten inte ska behandlas som hushållsaffall. Den ska istället lämnas över till tillämplig insamlingspunkt för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning.

JP: このアブライアンスは、家庭用ごみとともに廃棄することはできません。リサイクルする必要があります。この記号は、この製品を家庭ごみとして扱ってはならないことを示します。代わりに、電気および電子機器のリサイクルのために、該当する回収拠点に持ち込む必要があります。

KO: 이 가전제품은 일반 폐기물과 함께 처리해서는 안 됩니다. 재활용으로 처리해야 합니다 . 이 표시는 본 제품이 생활폐기물로 처리되지 않음을 의미합니다 . 본 제품은 전기전자제품 재활용 수집소에서 처리됩니다 .

簡中: 设备不得与普通废弃物一起处理。其必须回收利用。此符号表明本产品不得作为生活垃圾处理，而应将本产品交至相应的废品收集站，进行电子电气设备回收利用。

:AR يجب عدم التخلص من الجهاز مع النفايات العادية بل يجب إعادة تدويره. يشير هذا الرمز إلى أنه لا يجب التعامل مع هذا على أنه نفايات منزلية. بدلاً من ذلك، سيتم تسليمه إلى نقطة التجميع المناسبة لإعادة تدوير الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.

PL: Laitettä ei saa hävittää tavallisen jätteen kanssa. Se on kierrätettävä. Tämä symboli tarkoittaa, että tätä tuotetta ei saa kohdella kotitalousjätteenä. Se on sen sijaan luovutettava soveltuvaan keräyspisteeseen elektroniikka- ja sähkölaitteiden kierrätystä varten.

FR: L'appareil ne doit pas être mis au rebut avec les déchets normaux. Il doit être recyclé. Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager. Il doit plutôt être remis au point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques.

HU: A készüléket nem szabad a normál hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Újra kell hasznosítani. Ez a szimbólum azt jelzi, hogy ezt a terméket nem szabad háztartási hulladékként kezelni.

Ehelyett azt el kell vinni a megfelelő gyűjtőhelyre az elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítása céljából.

IT: Il dispositivo non deve essere smaltito insieme ai rifiuti ordinari ma deve essere riciclato. Questo simbolo indica che questo prodotto non deve essere trattato come rifiuto domestico. Deve invece essere consegnato al punto di raccolta applicabile per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

NL: Het apparaat mag niet samen met het normale afval worden weggegooid. Het moet worden gerecycled. Dit symbool geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. In plaats daarvan moet het worden ingeleverd bij het daarvoor bestemde inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur.

NO: Produktet skal ikke avhendes sammen med vanlig avfall. Det må resikluleres. Dette symbolet indikerer at dette produktet skal ikke håndteres som husholdningsavfall. Det skal istedet overleveres til et aktuelt innsamlingspunkt der elektrisk og elektronisk utstyr resikluleres.

Customer Service

CS: Zákaznické služby | **DA:** Kundeservice | **DE:** Kundendienst
EL: Εξυπηρέτηση πελατών | **ES:** Servicio de atención al cliente
FI: Asiakaspalvelu | **FR:** Service clientèle | **HU:** Ügyfélszolgálat
IT: Servizio clienti | **NL:** Klantenservice | **NO:** Kundeservice
PL: Obsługa klienta | **PT:** Serviço de apoio ao cliente
RU: Обслуживание клиентов | **SK:** Služby pre zákazníkov
SL: Podpora uporabnikom | **SV:** Kundenservice
JP: カスタマーサービス | **KO:** 고객센터 | **簡中:** 客户服务

:AR خدمة العملاء

24-month limited warranty*
CS: 24měsíční omezená záruka
DA: 24 måneders begrænset garanti
DE: 24 Monate eingeschränkte Garantie*
EL: 24μηνη περιορισμένη εγγύηση
ES: Garantía limitada de 24 meses*
FI: 24 kuukauden rajoitettu takuu
FR: Garantie limitée de 24 mois*
HU: 24 hónapos korlátozott szavatosság
IT: garanzia limitata di 24 mesi*
NL: 24 maanden beperkte garantie
NO: 24-måneders begrenset garanti
PL: 24-miesięczna ograniczona gwarancja
PT: 24 meses de garantia limitada
RU: Ограниченная гарантия на 24 месяцев
SK: 24-mesačná obmedzená záruka
SL: 24-mesečna omejena garancija
SV: 24 månaders begränsad garanti
JP: 通常保証 18 ヶ月 (延長あり)
KO: 24 개월 제한 보증 | **簡中:** 有限保修期为 24 个月

:AR ضمان محدود لمدة 24 شهرا

Lifetime technical support
CS: Doživotní technická podpora
DA: Teknisk support i driftslevelid
DE: Lebenslanger technischer Support
EL: Τεχνική υποστήριξη καθ' όλη τη διάρκεια ζωής του προϊόντος
ES: Asistencia técnica de por vida
FI: Elinikäinen tekninen tuki
FR: Assistance technique pour toute la durée de vie du produit
HU: Élethosszig tartó műszaki támogatás
IT: Supporto tecnico durante l'intero ciclo di vita
NL: Levenslange technische ondersteuning
NO: Teknisk støtte med livstidsgaranti
PL: Dożywotnie wsparcie techniczne
PT: Suporte técnico ao longo da vida útil do produto
RU: Техническая поддержка на весь срок эксплуатации
SK: Doživotná technická podpora
SL: Tehnična podpora skozi celotno življenjsko dobo izdelka
SV: Livstids teknisk support | **JP:** 無期限テクニカルサポート
KO: 평생 기술 지원 | **簡中:** 终身技术支持

:AR دعم تقني دائم

 support@anker.com

 (US) +1 (800) 988 7973 Mon - Fri 9:00am - 5:00pm (PT)
(UK) +44 (0) 1604 936200 Mon - Fri 6:00 - 11:00 (GMT)
(DE) +49 (0) 69 9579 7960 Mo - Fr 6:00 - 11:00
(日本) 03 4455 7823 月 - 金 9:00 - 17:00
(中国) +86 400 0550 036 周一至周五 9:00 - 17:30

*** EN:** Please note that your rights under applicable law governing the sale of consumer goods remain unaffected by the warranties given in this Limited Warranty.

DE: Die gesetzlichen Gewährleistungspflichten bleiben von der beschränkten Herstellergarantie unberührt.

ES: Tenga en cuenta que los derechos que le conceden las leyes aplicables que rigen la venta de bienes de consumo no se ven afectados por las garantías que proporciona esta garantía limitada.

FR: Notez que vos droits dans le cadre de la législation régissant la vente de biens de consommation ne sont pas affectés par les garanties accordées dans cette garantie limitée.

IT: Si prega di notare che i diritti del cliente ai sensi della legge applicabile in materia di vendita di beni di consumo non sono influenzati dalle garanzie concesse dalla presente Garanzia limitata.