



БЕСПРОВОДНЫЕ НАУШНИКИ

NIFTY

BLACK/
WHITE



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Запрещается подвергать какие-либо части этого устройства воздействию жидкости, влаги, острых предметов или экстремальных температур, так как это может привести к его повреждению и аннулированию гарантии.
- Не пытайтесь каким-либо образом модифицировать или разбирать наушники.

ЗАРЯДКА УСТРОЙСТВА

Используйте прилагаемый зарядный кабель, подключайте его к порту на правой чашке наушников.

1. Вставьте другой конец провода в любой USB-порт для зарядки.
2. Во время зарядки светодиодный индикатор рядом с USB-входом загорится красным. Как только зарядка будет полностью завершена, светодиод погаснет

ПРИМЕЧАНИЕ. Во избежание повреждений рекомендуется использовать прилагаемый зарядный кабель.

ВКЛЮЧИТЬ/ВЫКЛЮЧИТЬ

Зажмите кнопку питания наушников на 3 секунды, чтобы включить их или выключить.

СОЕДИНЕНИЕ С УСТРОЙСТВОМ

1. Полностью зарядите наушники, затем нажмите и удерживайте кнопку питания, пока светодиод не начнет мигать зеленым и синим цветом.
2. Режим сопряжения продлится 2 минуты. В режиме сопряжения включите соединение Bluetooth на вашем устройстве, выполните сканирование/поиск и выберите ELFY NIFTY.

Функции во время прослушивания музыки

▶	Нажмите, чтобы поставить на паузу или продолжить воспроизведение
+	Зажмите и удерживайте в течение 2 секунд, чтобы увеличить громкость
	Нажмите для перехода к следующему треку
—	Зажмите и удерживайте в течение 2 секунд, чтобы уменьшить громкость
	Нажмите для возврата к предыдущему треку

Кнопка питания

⏻	Зажмите и удерживайте в течение 3 секунд, чтобы включить или выключить наушники
---	---

Функции для разговора

▶	Нажмите, чтобы ответить на звонок
	Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд, чтобы отклонить звонок
	Нажмите дважды, чтобы перезвонить

Переключение режимов

⏻	Нажмите, чтобы переключиться на: FM радио, музыку, прослушивание музыки с карты памяти
---	--

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ КНОПОК

1. Увеличить громкость
2. Воспроизведение/Пауза
3. Уменьшить громкость
4. Мультифункциональная кнопка
5. AUX порт
6. Зарядный порт
7. Слот для карты памяти



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Модель: EPA-NIFTY-BL-M/
EPA-NIFTY-WH-M**

**Артикул: ELFY BLUETOOTH OVERHEAD NIFTY BLACK/
ELFY BLUETOOTH OVERHEAD NIFTY WHITE**

Подключение:	Bluetooth 5.2
Беспроводной стандарт:	IEEE 802.15.1, 2.402ГГц – 2.480ГГц
Поддержка профилей:	HSP, HFP, A2DP, AVRCP
Поддерживаемые кодеки:	SBC
Диапазон частот:	20 Гц – 20000 Гц
Чувствительность:	102 дБ
Динамики наушников:	40 мм, 32 Ом
Управление:	механическое
Порт зарядки:	TYPE-C, 5V/1A
Вход 3.5 mm jack:	да
Защита:	IP54
Емкость аккумулятора наушников:	400 мАч
Время работы наушников:	10 ч
Время зарядки:	1,5 ч
Время ожидания:	140 ч
Беспроводное покрытие:	10 м
Рабочая температура:	0 +50 °C
Цвет:	черный /белый

КОМПЛЕКТАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Наушники, кабель AUX, зарядный кабель TYPE-C, инструкция

Изготовитель и его адрес: СКВ Менеджмент Лимитед Сьют 2241, этаж 22, башня Ян, 25-27, Вонг Чук Ханг Род, Вонг Чук Ханг, Гонконг. Импортёр: ООО «ЭЛФИ». Адрес компании: 119121, г. Москва, 1-й Неопапимовский переулок, д.10, этаж -1, помещение I, комната 9.

Претензии по продукции принимает импортёр.

Срок гарантии 1 год. Срок службы 2 года.

Продукция изготовлена в соответствии с Директивой 2014/30/EU

Код ТН ВЭД ЕАЭС 8518309500

Соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 и ТР ЕАЭС 037/2016

Сертификат соответствия ЕАЭС N RU Д-CN.PA03.B.85548/23

Срок действия: 15.05.2023 по 14.05.2028 включительно.

©2023 All rights reserved. All registered trademarks are the property of their respective owners.

Address: Warranty: 1 year. Lifetime period: 2 years. Assembled in P.R.C.

