

ИНСТРУКЦИЯ

Благодарим за выбор данного продукта. Перед использованием, пожалуйста, внимательно и полностью прочитайте эту инструкцию.

ВНИМАНИЕ!

- Это радиоуправляемая модель!
- Данный продукт не подходит для детей в возрасте младше трех лет! Пожалуйста, при использовании продукта помните о безопасности.
- Дети должны использовать продукт под присмотром взрослых. Предупреждение! Пожалуйста, не разбирайте и не модифицируйте этот продукт, иначе из-за изменений он может работать неправильно.

Предупреждение! Не рекомендуется детям младше 3 лет!

- Мелкие детали могут попасть в дыхательные пути и стать причиной удушья. Не оставляйте детей за игрой без присмотра.

Хранить в недоступном для детей месте.



ВНИМАНИЕ!

1. Для пульта управления требуется источник питания (см. на упаковке).
2. Для питания модели используется аккумулятор.
3. При установке батареек и подключении аккумулятора строго соблюдайте полярность.
4. Не пытайтесь заряжать не перезаряжаемые батарейки.
5. Не допускайте короткого замыкания контактов элементов питания.
6. Дети могут заряжать аккумулятор только под присмотром взрослых.
7. Регулярно проверяйте провода, разъемы, выключатель питания, корпус и другие детали на предмет отсутствия повреждений. При обнаружении неисправности не используйте продукт.
8. Если модель не будет использоваться в ближайшее время, пожалуйста, установите выключатель питания в положение «OFF» и извлеките элементы питания из модели и пульта управления.
9. Этот продукт изготовлен из пластика и металла, и содержит электронные компоненты. Оберегайте его от воздействия влаги, не погружайте изделие в воду.
10. Изображения в данной инструкции могут слегка отличаться от фактического продукта.
11. Упаковка и инструкция содержат важную информацию, пожалуйста, храните их на протяжении всего срока использования изделия.

Инициализация радиосвязи 2.4ГГц

- Соблюдая полярность, вставьте батарейки в пульт управления, индикатор пульта управления начнет мигать. Установите аккумулятор в модель и включите ее. Как только радиосвязь пульта с автомобилем будет установлена, индикатор пульта управления погаснет. Внимание! Если радиосвязь инициализировать не удалось, повторите операцию, описанную выше.
- Один пульт может работать только с одним автомобилем. После инициализации радиосвязи автомобиль будет ездить без помех.

Внимание! Нельзя инициализировать связь с несколькими моделями одновременно.

- При совпадении радиосигнала с другим пультом управления такого же типа или с аналогичным автомобилем, пожалуйста, выключите свой пульт управления и автомобиль.

Зарядка аккумулятора

1. Перед использованием новый аккумулятор необходимо зарядить.
2. Соблюдая полярность, вставьте разъем аккумулятора в соответствующий разъем USB кабеля для зарядки, противоположный разъем USB кабеля вставьте в USB порт компьютера.
3. Спецификация аккумулятора:
 - Тип: Li-Po (литий полимерный)
 - Напряжение: 3.7-7.4 В*
 - Емкость: 600-1200 мАч*
 - Время заряда: около 120 минут *Точные характеристики зависят от конкретной модели.
4. Регулярно проверяйте автомобиль, аккумулятор, USB зарядный кабель, разъемы и другие детали на предмет отсутствия повреждений.

Управление

1. Включите автомобиль, установив ее выключатель в положение «ON».
2. Перемещайте соответствующие ручки пульта управления, чтобы заставить автомобиль двигаться вперед/назад или поворачивать влево/вправо.
3. Если автомобиль не используется, отключите его питание.
4. Когда вы закончите запускать автомобиль, выключите его питание и пульт.

Советы по эксплуатации

- Перед использованием, пожалуйста, установите выключатель питания автомобиля в положение «ON». Когда выключатель питания находится в положении «OFF», питание выключено, и автомобиль не будет работать.
- Когда батарея разряжена, снижается скорость движения автомобиля и дальность действия управления.
- Эффективная дальность действия управления Р/У автомобиля примерно 40 метров. Если автомобиль выйдет за пределы этого диапазона, он перестанет работать или выйдет из-под контроля.

УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ

Пульт управления

1. Снимите крышку батарейного отсека пульта управления и, соблюдая полярность, как указано в батарейном отсеке, установите в пульт батареи.
2. Установите крышку батарейного отсека.

Р/У автомобиль

1. Снимите крышку аккумуляторного отсека в нижней части автомобиля и, соблюдая полярность, подключите разъем аккумулятора к разъему автомобиля и вставьте аккумулятор в аккумуляторный отсек.
2. Установите крышку аккумуляторного отсека на место и закрутите фиксирующие винты.

Комплектность: См. на упаковке

Совет

Регулярно осматривайте зарядное устройство из комплекта модели на предмет отсутствия повреждения кабеля и других частей. В случае обнаружения повреждений не используйте изделие, пока неисправность не будет устранена.

Безопасность и условия хранения

1. Оберегайте продукт от влаги, огня, высокой температуры и прямых солнечных лучей. Влажность или высокая температура может привести к короткому замыканию или к повреждению модели.
2. Чтобы исключить повреждение продукта, перед транспортировкой или хранением всегда извлекайте аккумулятор из автомобиля и батарейки из пульта управления, поместите автомобиль и пульт в упаковку.
3. Для чистки автомобиля используйте сухую и мягкую ткань.

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Проблема	Причина	Решение
Автомобиль не реагирует на команды пульта управления	1. Не удается инициализировать связь пульта с машиной или выключатель питания автомобиля находится в положении «OFF». 2. Неправильно установлены батарейки пульта или аккумулятор автомобиля. 3. Разряжен аккумулятор автомобиля.	1. Установите выключатель питания автомобиля в положение «ON» и повторите процесс инициализации связи. 2. Установите элементы питания с соблюдением полярности. 3. Полностью зарядите аккумулятор.
Автомобиль теряет контроль или снизилась дальность управления	1. Разряжены элементы питания пульта управления или автомобиля. 2. Рядом находится источник радиопомех.	1. Замените батарейки пульта на новые и зарядите аккумулятор автомобиля. 2. Найдите площадку, где нет радиопомех.
Сработала защита от перегрузки	Движение автомобиля ограничено внешними силами или произошло замыкание электронных схем.	Чтобы снять защиту, выключите и вновь включите питание автомобиля.

Безопасность и условия хранения

1. Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить мебель или стеклянные предметы при запуске автомобиля в помещении.
2. Запускайте модель в безопасном месте, не запускайте Р/У автомобиль на дороге или там, где ходят люди.
3. Не запускайте модель на улице во время грозы.
4. Не допускайте соприкосновение волос и одежды с вращающимися колесами. Во избежание травм не прикасайтесь к вращающимся колесам.
5. Не направляйте движущуюся Р/У машину навстречу людям.
6. Автомобиль состоит из сложных электронных схем и компонентов, не разбирайте и не модифицируйте электронику модели.
7. Если автомобиль испачкался, протрите его сухой и мягкой тканью.
8. Не погружайте модель или пульт в воду, в противном случае электронные компоненты будут повреждены. Оберегайте модель и пульт от воздействия влаги

ВНИМАНИЕ

- Во избежание травм, пожалуйста, после включения питания и при движении автомобиля не трогайте его колеса.
- Не запускайте модель на автодорогах или в опасных местах.
- Не запускайте модель по лужам, рыхлому песку или грязи.
- Условия хранения: сухое, проветриваемое помещение.
- Произведено: см. на упаковке
- Срок службы: 5 лет.
- Изготовитель: Carrera Toys GmbH. Адрес: Rennbahn Allee 1 5412 Puch / Salzburg Austria
- Произведено: Huizhou Chilford Electronics Co., Ltd.; No.18, Chilford Road, Longhu Development Area, Shuikou, Huicheng District, Huizhou City
- Страна происхождения: Китай.
- Сохраняйте вкладыш и/или упаковку с данными предприятия-изготовителя.
- Поставщик/Импортёр и уполномоченная организация по претензиям к изготовителю от потребителей по качеству продукции: ООО "КОНИК", 194100, Россия, С.-Петербург, Лесной пр. 63. E-mail: info@konik.ru
- Товар соответствует требованиям ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек».

Перед началом работы изучите входящую в набор инструкцию по эксплуатации, представленную в иллюстрированном виде. Дополнительную детальную инструкцию по эксплуатации можно найти на сайте www.konik.ru в соответствующей карточке товара.