

Rocket说明书——俄罗斯版


尺寸:85*85mm

材质:80g哑粉纸+过哑油

印刷:单黑+一专

装订方式:折页

字体:中文:思源黑体;英文:Gilroy



1 Enter pairing mode
Press and hold 3 seconds for pairing.

2 Connect earphones

- Connect Android phone
Turn on the Bluetooth on the phone. Open the charging case and take out the earbuds. Then follow the Google Fast Pair pop-up instructions on the screen to operate.
- Connect Non-Android phone
Turn on the Bluetooth on the phone. Open the charging case and take out the earbuds. Then enter Bluetooth settings of mobile phone, search and connect: realme Buds Air 5.
- Restore factory settings
Put the earbuds in the charging box and open the box. Press and hold the function key for 10 seconds until the indicator light flashes alternately in white and green, then remove the earbuds from the box.
- How to take the earbuds out
Press your thumb against the earphone head, then press your index finger against the earphone rod, and then take out the earphone upward with a little force with both fingers.
- Take out the earbuds after connecting bluetooth
Take out the earbuds after connecting bluetooth.

3 Wear earphones
You can choose the most appropriate ear tips size.
(M installed by default)

4 Touch controls

5 realme Link

6 Overview and packing list

7 Basic Parameters

| | |
|----------------------------------|--|
| Product name | realme Buds Air 5 |
| Product model | RM2301 |
| Bluetooth version | Bluetooth 5.3 |
| Bluetooth protocol | HFP/A2DP/AVRCP |
| Bluetooth code | SBC, AAC |
| Charging interface | Type-C |
| music battery life (normal mode) | About 7h (earbuds) About 38h (use with charging case) |
| Machine charging time | About 2h |
| Bluetooth communication distance | ≤10m |
| Working frequency | 2402~2480 MHz |
| Max power rate | <15dBm |

Temperature Description

1. This product contains a battery. If it is not used for a long time, please store it in the environment of 0°C~35°C, and charge the product at least every 3 months to prevent the battery performance from deteriorating.
2. Please use the earphones or charge it in a normal environment (ambient temperature 0°C~45°C, humidity 45%~85%). The earphones can be charged quickly at 15°C~35°C. If the product temperature is not within the safe temperature range, it may cause damage to the earphones and battery performance.

1 Переход в режим сопряжения
Нажмите и удерживайте 3 секунды для сопряжения.

2 Подключение наушников

- Подключение к телефону с ОС Android
Включите Bluetooth на телефоне. Откройте зарядное устройство и поднесите его к телефону. Затем следуйте инструкциям на экране смартфона для быстрого сопряжения.
- Подключение к телефону без ОС Android
Включите Bluetooth на телефоне. Откройте зарядное устройство и поднесите его к телефону. Затем войдите в настройки Bluetooth мобильного телефона, выполните поиск и подключение: realme Buds Air 5.
- Восстановление заводских настроек
Поместите наушники в зарядное устройство и держите зарядное устройство функциональную кнопку в течение 10 секунд, пока индикатор не начнет мигать зеленым и красным цветом. Настройки будут восстановлены заводскими настройками.
- Как извлечь наушники
Прижмите большой палец к головке наушника, затем прижмите указательный палец к корпусу наушника, и, приподняв оба конца, извлеките наушники из зарядного устройства.
- Извлеките наушники после подключения Bluetooth
Извлеките наушники после подключения Bluetooth.

3 Ношение наушников
Выбирайте наиболее подходящий размер амбушюра.
(По умолчанию установлен размер M)

4 Управление касаниями

5 realme Link

6 Обзор и комплект поставки

7 Основные характеристики

| | |
|---|--|
| Название устройства | realme Buds Air 5 |
| Модель устройства | RM2301 |
| Версия Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Протокол Bluetooth | HFP/A2DP/AVRCP |
| Код Bluetooth | SBC, AAC |
| Интерфейс зарядки | Type-C |
| работа от аккумулятора при воспроизведении музыки (стандартный режим) | Прибл. 7 ч (без амбушюров) Прибл. 38 ч (с амбушюрами) |
| Время зарядки аппарата | прибл. 2 ч |
| Расстояние связи по Bluetooth | ≤10 м |
| Рабочая частота | 2402~2480 МГц |
| Максимальная мощность | <15dBm |

Информация о температуре

1. Это изделие содержит аккумулятор. Если оно не используется в течение продолжительного периода времени, храните изделие при температуре от 0°C до 35°C и заряжайте его хотя бы раз в 3 месяца, чтобы предотвратить снижение производительности аккумулятора.
2. Заряжайте устройство в нормальном температурном диапазоне (около 15°C~35°C). Аккумулятор может работать от 0°C до 45°C, влажность 45%~85%. Быстрая зарядка наушников возможна при температуре от 15 до 35°C. Если температура изделия находится вне диапазона безопасной температуры, это может привести к повреждению наушников и снижению производительности аккумулятора.

Dare to Leap.