

Сделано в Китае.



HIPER

Руководство пользователя

БЕСПРОВОДНАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ МЫШЬ



МОДЕЛЬ: НОМW-154

Изготовитель и его адрес: «ХАЙПЕР Технолджи Лимитед» 3905 Ту Эксчендж скуэр, 8 Конноут плейс, Гонконг, Китай. Филиал изготовителя: «ШЭНЬЧЖЭНЬ ХАЙПЕР ТЕХНОЛОДЖИ ЛИМИТЕД», адрес (юридический адрес): Эт. 3, эд. 1, шоссе Хуан У 11, промпарк Ин Тао Чжи, р-н Лунган, г. Шэньчжэнь, пров. Гуандун, 518100, Китай. Срок гарантии 1 год. Срок службы 2 года.
Импортер: ООО «АСБИС» 125445, Россия, г. Москва, муниципальный округ Ховрино вн. тер.г., Смольная ул. д. 24Д. Тел.: +7 495 775 06 41. Претензии принимает ИМПОРТЕР.
Срок гарантии: 1 год (с даты продажи). Срок службы: 2 года (с даты производства).
Гарантию осуществляет продавец.
©2023 HIPER Technology Ltd. Все права защищены. Все торговые марки являются собственностью их владельцев. Address: 3905 Two Exchange Square, 8 Connaught Place, Hong Kong. Сделано в P.R.C.

Назначение

Данное устройство предназначено для ввода информации в компьютер.
Конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях совершенствования продукта без предварительного уведомления.

Подключение и установка

1. Извлеките устройство из упаковки
2. Убедитесь в отсутствии видимых повреждений корпуса, которые могли возникнуть при транспортировке. Если изделие повреждено и не функционирует - обратитесь к продавцу.
3. Вставьте батарейки в устройство
4. Вставьте USB-ресивер в свободный USB в ПК или ноутбука.

Условия хранения и транспортировки

Устройство требуется хранить при температуре от +5 до +40 С° при относительной влажности не более 85%, избегать попадания прямых солнечных лучей. Рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

Реализация устройства

Изделие предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

Меры предосторожности

1. Оберегайте изделие от повышенной влажности, пыли и воздействия высоких температур.
2. Не используйте для протирки бензин, спирты и другие агрессивные жидкости, т.к. они могут повредить поверхность. Для чистки используйте мягкую сухую ткань.
3. Не допускайте механического воздействия на изделие.
4. Не вскрывайте изделие и не производите ремонт самостоятельно.

Технические характеристики.

Тип подключения:	беспроводной
Тип сенсора мыши:	оптический светодиодный
Размер:	100 x 58 x 38 мм
Количество кнопок:	3
Ресурс нажатий:	3 000 000
Интерфейс:	usb
Вес нетто:	51 г
Разрешение сенсора:	1600 DPI
Радиус действия:	10 м
Питание:	1*AA
Цвет:	мятный

Примечание

Справочные материалы и технические характеристики, приведенные в таблице, не могут служить основанием для претензий.
В связи с тем, что продукция ТМ HIPER постоянно совершенствуется, технические характеристики могут быть изменены без уведомления.

Совместимость

Совместимость с ОС Windows и macOS.
Наличие свободного USB порта.

Комплектация

Беспроводная компьютерная мышь HIPER
НОМW-154
Руководство пользователя, USB-ресивер,
Батарейка 1*AA

Решение возможных проблем

Проблема: устройство не работает
Решение: убедитесь, что устройство подключено правильно

Убедитесь, что USB-порт вашего ПК или ноутбука работает. Попробуйте воспользоваться другим USB-портом.