

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Тип устройства/модель

Умные часы Aimoto Run

Экран

0,96"

Водонепроницаемость

IP65

Емкость батареи

50 mAh

Совместимость

IOS 10.0+ или Android 5.0+

Производитель: SHENZHEN MOTTO ELECTRONICS., LTD, KHP

Импортер: ООО "Центр тревожная кнопка". 125040, РФ,
г. Москва, ул. Скаковая, дом 36, пом. 110

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Гарантийный срок, установленный производителем, 12 месяцев с даты продажи. Срок службы 3 года.

Серийный номер

Дата продажи

Продавец

Подпись продавца

Руководство пользователя

Умные часы Aimoto Run

ЗАРЯДКА ЧАСОВ

Перед первым использованием полностью зарядите часы*.

Для зарядки приложите круглое зарядное устройство к задней части корпуса часов.

* При использовании устройства после длительного пребывания в разряженном состоянии, заряжайте часы не менее двух часов.

Используйте зарядное устройство с выходным напряжением/током 5В/500мА или 1А.

Не используйте зарядные устройства с большей силой тока.

УСТАНОВКА ПРИЛОЖЕНИЯ FitPro*



* Совместимо с iOS 10.0+ и Android 5.0+

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЧАСОВ К FitPro

- Если ваши часы ранее были подключены к другому смартфону, то обязательно отвяжите их от этого смартфона.
- Включите Bluetooth на вашем смартфоне.
- Откройте приложение FitPro на вашем смартфоне и выберите из списка ваши часы.
- Подключите часы.

ОТВЯЗКА ЧАСОВ ОТ ПРИЛОЖЕНИЯ

- Нажмите кнопку "Удалить устройство" в приложении.
- Затем зайдите в раздел "Bluetooth" настроек вашего смартфона и удалите ваше устройство.

2

ФУНКЦИИ ЧАСОВ

> Шаги, пульс, расстояние

Часы фиксируют количество шагов, расстояние, калории и пульс и передают их в приложение FitPro при синхронизации.

> Контроль тренировок

Часы имеют предустановленные настройки для контроля тренировок по различным видам спорта. Выберите необходимый вид спортивной активности и подсчитывайте Ваши достижения.

> Сон

Часы записывают общее время сна, продолжительность фаз легкого и глубокого сна.

> Управление плеером

Часы могут управлять воспроизведением музыки на вашем смартфоне.

> Напоминание о разминке

Часы могут периодически напоминать о необходимости размяться.

> Уведомления из выбранных приложений

Часы будут показывать несколько последних сообщений из популярных мессенджеров. Откройте к ним доступ в настройках часов.

> Сменные циферблаты

Выведите свои собственные фотографии на циферблат часов или выберите любой из десятков готовых дизайнерских циферблатов.

3