



print info

Print area: 444*210mm
 Fold size: 148*210 mm
 Paper: 128 g / uncoated paper

front cover



rombica

myScreen Delta

PCAI-0034
 PCAI-0035

МОНОБЛОК

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Благодарим Вас за покупку изделия Rombica. Перед эксплуатацией устройства прочтите это руководство и сохраните его для использования в дальнейшем.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Процессор: Intel Core i3-1215U
 Видеокарта: UHD Graphics for 12th Gen Intel Processors
 Экран: 23.8" (PCAI-0034), 27" (PCAI-0035)
 Тип матрицы: IPS
 Разрешение: 1920 × 1080 (Full HD)
 Оперативная память: 8 Гб (PCAI-0034); 16 Гб (PCAI-0035)
 Жесткий диск: 256 Гб (PCAI-0034); 512 Гб (PCAI-0035)
 Интерфейсы: HD Video; VGA; RJ45; USB3.2 gen1-2; USB2.0x4; 3.5 мм аудиовыход (наушники); 3.5 мм аудиовыход (микрофон)
 Камера: 5.0 Мр
 Wi-Fi: 2.4 ГГц и 5 ГГц (802.11 a/b/g/n/ac)
 Версия BT: 5.0
 Динамик: 2 × 2 Вт
 Питание: 19В / 4.74 А
 Входное напряжение (блок питания): 100 – 240 В ~ 50 – 60 Гц
 Операционная Система: Windows 11
 Регулировка по высоте: нет
 Крепление Vesa: нет
 Клавиатура/мышь: нет
 Комплектация: устройство, блок питания, инструкция по эксплуатации

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- | | |
|---|--|
| 1. Микрофон | 10. Порт HD Video (подключение внешних мониторов и проекторов) |
| 2. Камера | 11. DC IN |
| 3. Микрофон | 12. Кнопка питания |
| 4. Аудиовыход 3.5 мм (наушники/колонки) | 13. Порт USB Type-A (2 шт.) |
| 5. Аудиовыход 3.5 мм (микрофон) | |
| 6. Порт USB Type-A (2 шт.) | |
| 7. Порт RJ45 | |
| 8. Порт USB Type-A (2 шт.) | |
| 9. Порт VGA | |



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Подключите клавиатуру и мышь (в комплект не входят) к USB портам устройства (6, 8, 13). Подсоедините разъем комплексного блока питания к порту DC IN (11), затем вставьте вилку блока питания в розетку с соответствующим характеристикам блока питания напряжением. Включите устройство нажатием кнопки питания (12).

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Включение изделия осуществляется коротким нажатием на кнопку питания (12).

Внимание: при нажатии и удерживании кнопки питания при включенном устройстве, устройство будет выключено вне зависимости от текущей активности! Все данные текущей сессии могут быть утеряны.

БЕСПРОВОДНОЕ СОЕДИНЕНИЕ

Устройство поддерживает работу в двух диапазонах WiFi 2.4 ГГц и 5 ГГц, а также работу по протоколу BT 5.0 для связи с беспроводной периферией (например мышь, планшет, клавиатура и принтер), беспроводной акустикой и наушниками, телефонами и т.д.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Храните в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. Храните устройство в недоступном для детей месте.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Используйте только комплектный блок питания устройства.
- При отключении кабеля питания и вилки блока питания из розетки никогда не тяните за шнур, держитесь за штекер/вилку.
- Не храните, не работайте и не заряжайте устройство рядом с источниками тепла и легковоспламеняющимися предметами, при повышенной или пониженной температуре и влажности. Рекомендуется использовать устройство при температуре от 5 до 35 °C и относительной влажности от 30 до 60% (без конденсации).
- Устройство следует защищать от сырости, дождя, пыли и грязи. Не допускайте попадания влаги в устройство, не погружайте его в жидкость.
- Не подвергайте устройство ударам и механическим воздействиям. Не пытайтесь самостоятельно разбирать, ремонтировать и модифицировать устройство. Любые изменения в его конструкции влекут за собой прекращение действия гарантии производителя. Если устройству требуется обслуживание, обратитесь в сервисный центр.
- Нельзя подвергать устройство продолжительному воздействию прямых солнечных лучей (на приборной панели автомобиля, на подоконнике и т.д.).
- Не курите и не обливайте устройство, это может привести к повреждению или взрыву устройства. Данное устройство не должно использоваться маленькими детьми или лицами с ограниченными возможностями без наблюдения ответственного лица, гарантирующего безопасное использование устройства. Следите за маленькими детьми, чтобы они не играли с устройством.
- Не вставляйте посторонние предметы в разъемы устройства, не допускайте их соприкосновения с металлическими предметами, это может вызвать замыкание контактов и привести к нарушению работы устройства.
- Используйте для очистки сухую мягкую безворсовую ткань. Запрещается использовать для этой цели какие-либо моющие или чистящие жидкости.
- Не рекомендуется зарядка внешних устройств через порты USB при подключенном питании.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
- Чтобы гарантировать достаточную вентиляцию и нормальную работу устройства, никогда не накрывайте работающее устройство тканью или другим материалом, так как недостаточная вентиляция может вызвать перегрев и/или сокращение срока службы изделия. Работайте с устройством только на твердой поверхности, а также убедитесь, что ничто не препятствует работе системы охлаждения.

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Используя данное устройство пользователь подтверждает согласие с данными условиями. Необходимо соблюдать нормы, установленные законодательством страны, в которой используется устройство, касательно громкости воспроизведения аудио в жилых и общественных зонах, а также правила и нормы показа лицензионного контента в общественных местах. Любое программное обеспечение предоставляется «как есть» и является собственностью третьей стороны. Производитель не предоставляет гарантии от изменения, приостановки, отмены, завершения соответствующих сервисов и/или предоставляемого ими контента, и не несет ответственности за последствия и не несет обязательства по возмещению убытков, которые возникают в связи с их использованием. Контент и сервисы передаются по сетям и каналам третьих сторон, и производитель не отвечает за их поддержку и не обязан предоставлять такую поддержку. Любой контент и любые сервисы, доступные через данное устройство, являются собственностью их владельцев и защищаются законами об авторском праве, соответствующих патентов, торговых знаков и другими нормативами. Запрещается нелегально изменять, копировать, публиковать, загружать, распространять и продавать продукты на их основе без предварительного разрешения поставщика сервиса и владельца контента.

ВНИМАНИЕ! Некоторые функции доступны не для всех выпусков и версий операционных систем. Для того чтобы обеспечить поддержку операционной системой всех возможностей, может потребоваться обновленное и (или) дополнительно приобретенное аппаратное и программное обеспечение, драйверы или обновление BIOS.

ВНИМАНИЕ! Для того чтобы снизить вероятность ожогов и перегрева устройства при работе, не закрывайте вентиляционные отверстия. Используйте устройство только на твердой ровной поверхности. Не допускайте перекрытия воздушного потока твердыми поверхностями, такими как корпус стоящего рядом принтера, или мягкими предметами, например подушками, коврами или одеждой. Кроме того, при работе не допускайте соприкосновения блока питания с кожей или мягкими предметами, такими как подушки, ковры или одежда. Устройство и блок питания отвечают требованиям к максимально допустимой температуре поверхностей, доступных пользователю, в соответствии с применимыми стандартами безопасности.

Назначение товара: персональный компьютер (моноблок).

Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях. Используется для выполнения множественных арифметических и логических операций на основе заданной программы и данных.
 Изделие сертифицировано и соответствует требованиям: TP TC 004/2011, TP TC 020/2011 и TP EAЭС 037/2016. Полную информацию об обязательном подтверждении соответствия запрашивайте у продавца.
 Товарный знак / торговая марка: rombica. Адрес производства: «Гуандонг Майфан Технолджи Ко., Лтд», ЮФ А9 Билдинг, Синхуосионг индустриал парк, Гуанминг дистрикт, Шеньчэн, Китай.
 Импортёр: ООО «Элко Рус», адрес: 143441, Московская область, Красногорский район, пло Путилково, улица 69 км МКАД, стр. 7, офис 506. Претензии от покупателей принимает ИМПОРТЕР.
 Разработка и дизайн: Сингапур. Произведено: Китай. Уполномоченное изготовителем лицом: ООО «Ромбика». Адрес: Россия, 115054, г. Москва, Пятницкая ул., д. 71/5, строение 2, этаж 5, офис 500. info@rombica.ru
 Техническая поддержка – support@rombica.ru



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

- Гарантийные обязательства распространяются на изделия, приобретенные в РФ.
- Гарантийные обязательства не распространяются на принадлежность, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия: элементы питания, кабели, переходники, адаптеры, клавиатуры, мыши, чехлы, ремни, документация.
- Изготовитель не несет гарантийные обязательства в следующих случаях: если изделие использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а так же в иных целях, не соответствующих его прямому назначению; нарушения правил и условий эксплуатации, установки изделия, изложенных в Руководстве Пользователя и другой документации; если изделие имеет следы попытки некачественного ремонта; если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных изготовителем; если обнаружены механические повреждения, возникшие после передачи изделия потребителю; повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких или низких температур, коррозии, ожогами, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных.
- Производитель не несет ответственность за возможный вред изделия, прямо или косвенно нанесенный людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умшленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) и/или третьих лиц. Также, не несет ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием соответствующего назначения, в результате потери, повреждения или изменения данных и информации.

ОБЛАСТЬ ДЕЯСТВИЯ ГАРАНТИИ – РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СРОК ГАРАНТИИ – 12 МЕСЯЦЕВ С ДАТЫ ПРОДАЖИ

СРОК СЛУЖБЫ – 24 МЕСЯЦА

При невозможности достоверно установить дату продажи, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия и составляет 18 месяцев. Дата производства товара определяется по серийному номеру товара, четвертая и пятая цифры серийного номера обозначают месяц производства, шестая и седьмая цифры серийного номера обозначают год производства, соответственно. Серийный номер нанесен на упаковку и устройство. Информацию о работе технической службы и гарантийным вопросам можно узнать по электронной почте: support@rombica.ru
 Полный список адресов технических центров производителя, уполномоченных осуществлять сервисное обслуживание, представлен на сайте: www.rombica.ru

Изделие

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Печать продавца

Настоящим утверждаю проверку работоспособности и покупку полностью исправного изделия, указанного выше, в полной комплектации с инструкцией по эксплуатации на русском языке. Изделие осмотрено и проверено в моем присутствии, видимых повреждений не имеет. Со всеми техническими характеристиками, функциональными возможностями и правилами эксплуатации ознакомлен(а). С нижеизложенными условиями гарантии согласен(а).

ФИО Покупателя, подпись

СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТАХ

№	дата	код ремонта	сервис	мастер	клиент