


print info

Print area: 592*210mm
 Fold size: 148*210 mm
 Paper: 128 g / uncoated paper



rombica

**Наклонно-поворотный
кронштейн для ТВ**

TV Clip WM-R20A

**РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

Благодарим Вас за покупку изделия Rombica. Перед эксплуатацией устройства прочтите это руководство и сохраните его для использования в дальнейшем. Правильное использование кронштейна значительно продлит срок его службы.

Прежде чем приступить к установке и сборке прочтите внимательно инструкцию. Если у Вас возникли какие-либо вопросы относительно инструкции или предупреждений, просьба связаться с местным дистрибутором для консультации. Монтаж и демонтаж кронштейна и телевизора должен производиться только соответствующим специалистом с помощью необходимого вспомогательного оборудования.

ТРЕБОВАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Кронштейн должен быть установлен только как указано в инструкции. Неправильная установка может привести к травмам и порче имущества.
- Перед установкой убедитесь, что опорная поверхность способна выдержать кронштейн и все монтируемое на него оборудование.
- Размещайте кронштейн только на крепкой и твердой стене, например монолитной бетонной или кирпичной, способной выдержать многократно превышающую нагрузку чем сам кронштейн.
- Для деревянных стен допускается установка только в стены из цельного деревянного массива.
- Запрещается устанавливать кронштейн в фанерные, гипсокартонные и прочие стены с низкой прочностью, а также в полые, поврежденные или болтающиеся стены.
- Прежде чем установить телевизор на кронштейн убедитесь, что все винты и прочие подвижные элементы закручены окончательно и не допускают шатания конструкции. Для того, чтобы убедиться, что все винты закручены окончательно используйте гаечный ключ.
- Следите за тем, чтобы винты не были сильно перетянты, это может деформировать их и привести к снижению прочности всей конструкции.
- Не допускается начинать демонтаж каких-либо элементов кронштейна предварительно не сняв телевизор.
- Комплектация кронштейна содержит мелкие детали, которые могут стать причиной удушья при проглатывании. Храните комплект в недоступном для детей месте.
- Данное устройство не должно использоваться маленькими детьми или лицами ограниченными возможностями без наблюдения ответственного лица, гарантирующего безопасное использование устройства.
- Кронштейн предназначен для использования только в помещении.
- Необходимо регулярно, раз в 3 месяца, проверять кронштейн на предмет прочной фиксации всех его элементов и безопасности использования.
- Храните в сухом, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.

Меры безопасности и инструкции, содержащиеся в данном руководстве, не охватывают все возможные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации прибора. При работе с устройством, пользователь должен руководствоваться здравым смыслом, быть осторожным и внимательным. Внешнее изображение устройства в данном руководстве может отличаться от реального внешнего вида.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Макс. совместимость VESA: 200x200
 Размер телевизора: 17"-43" / 43 см -109 см
 Регулируемый угол наклона: -15°
 Максимальная нагрузка: 15 кг
 Расстояние телевизора до стены: 30 – 350 мм

ИНСТРУМЕНТЫ

КОМПЛЕКТАЦИЯ

A x3 6x50	B x3 10x50	C x4 M6x20	D x4 M4x20	E x4 D6	F x4 5mm
------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	----------------------	-----------------------

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ВНЕШНИЙ ВИД И КОМПЛЕКТАЦИЯ ПРОДУКТА МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ

УСТАНОВКА КРОНШТЕЙНА

КРЕПЛЕНИЕ К СТЕНЕ

ВНИМАНИЕ! Не используйте кронштейн с оборудованием, вес которого выше указанного в технической спецификации продукта – это может привести к серьезной травме и порче имущества.

Выберите из набора подходящие по диаметру к вашему телевизору шурупы и шайбы. Если нет подходящих – то необходимо приобрести их отдельно.

СБОРКА И УСТАНОВКА

РЕГУЛИРОВКА УГЛА НАКЛОНА

Товарный знак / торговая марка: **rombica**. Продукт не подлежит обязательной сертификации. Адрес производства: «ГЕНИИТЕЧ КО., ЛТД», Флаг Б 390Ф ТOWER 1, Ма Он Шан Центр, 1 Чун Стрэт Ша Тин НТ, Китай. Срок службы не ограничен. Срок гарантии: 12 месяцев. Произведено: Китай. info@rombica.ru Техническая поддержка – support@rombica.ru Импортёр: ООО «Элко Рус», адрес: 143441, Московская область, Красногорский район, п/о Путилково, ул. 69 км МКАД, стр. 7, офис 506. Претензии от покупателей принимает ИМПОРТЕР. Уполномоченное изготовителем лицо: ООО "Ромбика". Адрес: Россия, 115054, г. Москва, ул., Пятницкая, д. 71/5, строение 2, этаж 5, офис 500.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

- Гарантийные обязательства распространяются на изделия, приобретенные в РФ.
- Гарантийные обязательства не распространяются на естественный износ изделия.
- Гарантийные обязательства не распространяются на детали, входящие в комплектность товара такие как саморезы, дюбели, шурупы, шайбы и прочие крепежи.
- Изготовитель не несет гарантийные обязательства в следующих случаях: если изделие использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а так же в иных целях, не соответствующих его прямому назначению; нарушения правил и условий эксплуатации, установки изделия, изложенных в Руководстве Пользователя и другой документации, если изделие имеет следы попыток неквалифицированного ремонта; если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, не предусмотренных изготовителем; если обнаружены механические повреждения, возникшие после передачи изделия потребителю; повреждения, вызванные воздействием веса выше указанного в руководстве, влаги, высоких или низких температур, коррозией, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных.
- Производитель не несет ответственность за возможный вред изделия, прямо или косвенного нанесенный людям, домашним животным, информационным данным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) и/или третьих лиц.

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИИ – РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ.
 СРОК ГАРАНТИИ – 12 МЕСЯЦЕВ С ДАТЫ ПРОДАЖИ.
 СРОК СЛУЖБЫ – НЕ ОГРАНИЧЕН.

Информацию по работе технической службы и гарантийным вопросам можно узнать по электронной почте: support@rombica.ru. Полный список адресов технических центров Производителя, уполномоченных осуществлять сервисное обслуживание, представлен на сайте: www.rombica.ru.

Изделие _____
 Модель _____
 Дата продажи _____

Печать продавца

Настоящим подтверждаю проверку работоспособности и покупку полностью исправного изделия, указанного выше, в полной комплектации с инструкцией по эксплуатации на русском языке. Изделие осмотрено и проверено в моем присутствии, видимых повреждений не имеет. Со всеми техническими характеристиками, функциональными возможностями и правилами эксплуатации ознакомлен(а). С нижеизложенными условиями гарантии согласен(а).

ФИО Покупателя, подпись