



Извлеките изделие из упаковки, проверьте на наличие механических повреждений. Вставьте батарейки в батарейный блок и включите гирлянду с помощью кнопки On/Off. Своевременно меняйте батарейки. При замене батареек соблюдайте полярность. Если гирлянда не работает – проверьте работоспособность батареек.

Меры безопасности:

Изделие не предназначено для прямого контакта с детьми. Не погружайте изделие в воду. Изделие предназначено для использования в помещении. Не используйте изделие, если оно повреждено или имеет признаки неисправности.

Не пытайтесь разбирать, диагностировать или ремонтировать изделие самостоятельно. Ремонт и обслуживание должны осуществлять только квалифицированные специалисты!

Транспортировка изделия допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающей предохранение товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.

Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.