

风琴折

成型尺寸90*65mm

材质：128g双铜双面印刷，单色印刷

封面

	Подключение: двойной режим 2,4 ГГц + Bluetooth: 5,0 Беспроводное расстояние: 10 м Размер: 108*69*34 мм Количество кнопок: 6 DPI: 1200-2000-3200 Срок службы кнопок: 3 000 000 нажатий Источник питания: 1*AA (рекомендуются щелочные батарейки)	Обзор: 1. Левая кнопка 2. Правая кнопка 3. Колесо прокрутки 4. DPI 5. Кнопка «Вперед» 6. Кнопка «Назад» 7. Индикатор 8. Выключатель 9. Кнопка переключения режимов	Настройка беспроводной мыши - 2,4 ГГц 1. Откройте крышку батарейного отсека и включите источник питания. 2. Установите аккумулятор (соблюдайте правильную полярность). 3. Вставьте приемник 2,4G. 4. Вставьте в USB-интерфейс компьютера.	Настройка беспроводной мыши - Bluetooth Система Windows (возьмем Windows 8 в качестве примера) 1. Сначала нажмите нижнюю кнопку переключения режима, чтобы переключиться в режим Bluetooth, индикатор загорится синим цветом. Затем нажмите и удерживайте 3 секунды. Индикатора синего цвета медленно мигает, мышь перешла в состояние сопряжения. 2. Нажмите «Устройство Bluetooth» на компьютере. 3. Нажмите «Добавление или удаление устройств Bluetooth».	
--	--	--	---	--	--

封底

产品名称：	MS61WB说明书
材 质：	128g双铜
折 法：	风琴折
尺 寸：	90*65(mm)
设 计 人：	设计部——陈辉
定稿日期：	2023.9.13

4. Bluetooth выполнит поиск и найдет «MS61WB», нажмите «Сопряжение». 5. «MS61WB» «подключена» и готова к использованию. Система Mac OS 1. Перед сопоставлением выполните шаги установки режима Bluetooth ® и ®. 2. Нажмите «Настройки системы» на компьютере Mac.	3. Нажмите «Bluetooth» в «Настройках системы». 4. Bluetooth выполнит поиск и найдет «MS61WB», нажмите «Сопряжение». После чего мышь будет готова к использованию.	Двойное переключение режимов. Нажмите нижнюю кнопку переключения режима, когда индикатор станет синим, мышь перейдет в режим Bluetooth. Нажмите нижнюю кнопку переключения режима, когда индикатор загорится зеленым, мышь перейдет в беспроводной режим 2,4 ГГц.	Если соединение не удалось, попробуйте выполнить следующие действия: 1. Убедитесь, что мышь и устройство включены; 2. Убедитесь, что используемая батарея заряжена; 3. Перезагрузите устройство и используйте кнопку переключения режимов в нижней части мыши, чтобы войти в правильный режим; 4. Определите расстояние между мышью и устройством; 5. Попробуйте использовать эту мышь на разных устройствах; 6. Проконсультируйтесь с продавцом или производителем. Советы: Если беспроводная мышь не используется в течение длительного времени, она автоматически перейдет в спящий режим. При повторном использовании нажмите левую кнопку, чтобы активировать ее. Комплект: Мышь - 1 шт. Инструкция - 1 шт. Импортер: ООО «Орион» 143002, Россия, Московская область, город Одинцово, Можайское шоссе, дом 606, 2 этаж, комната 2136	Изготовитель: Guangzhou Havit Technology Company Limited Район Хайчжоу Гуанчжоу, Нью-Харбор Ист-роуд, 100 Всемирный торговый центр Поли II (C Dong), комната 1305-1308, провинция Гуандун, Китай. Гарантийный срок: 1 год Претензии и любые другие запросы havi01@havitcom.cn	
--	---	--	---	--	--