

HIPER




 **5.1**

TWS
FLAP
BLACK


ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Модель: HTW-KTX11
Артикул: HIPER TWS FLAP BLACK

КОМПЛЕКТАЦИЯ




Кейс для зарядки
и хранения



L

R

Беспроводные
наушники HTW-KTX11



Инструкция
по эксплуатации



Micro-USB



Сменные
амбушюры

Пожалуйста, внимательно прочитайте руководство пользователя и сохраните его для дальнейшего использования.

ВНИМАНИЕ

Прежде чем приступить к использованию наушников, внимательно прочтите приведенную ниже информацию. Храните данное руководство вместе с упаковкой продукта.

Чтобы снизить риск получения травмы:

- Храните наушники и кейс в недоступном для детей месте.
- Не нагревайте и не бросайте наушники и кейс в огонь.
- Не подвергайте наушники и кейс чрезмерному нагреву.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Подключение:	Bluetooth 5.1
Беспроводной стандарт:	IEEE 802.15.1, 2.402 ГГц – 2.480 ГГц
Поддержка профилей:	HSP, HFP, A2DP, AVRCP
Поддерживаемые кодеки:	SBC
Диапазон частот:	20 – 20000 Гц
Чувствительность:	100 дБ
Сопротивление:	32 Ом
Управление:	механическое
Порт зарядки:	Micro-USB
Защита:	IP54
Емкость аккумулятора наушников:	80 (2 x 40) мАч
Емкость аккумулятора кейса:	300 мАч
Время работы наушников:	4 ч
Время зарядки:	1,5 ч
Динамики наушников:	10 мм
Время работы от аккумулятора в кейсе:	20 ч
Время ожидания:	180 ч
Беспроводное покрытие:	10 м
Рабочая температура:	от 0 до + 50 °C
Цвет:	черный

Кейс можно использовать как портативное зарядное устройство.

СОЕДИНЕНИЕ С УСТРОЙСТВОМ

Откройте зарядный кейс и достаньте из него наушники, они автоматически установят связь между собой. Перейдите в список Bluetooth-устройств на Вашем смартфоне и выберите «HTW-KTX1 1». Нажмите «Подключить устройство». После успешного подключения соединение установлено.

СОЕДИНЕНИЕ С УСТРОЙСТВОМ

1: Включить/выключить.

Откройте зарядный кейс и достаньте наушники, они автоматически включатся. Уберите наушники в зарядный кейс и закройте, они автоматически выключатся.

В случае, если наушники не включаются/выключаются автоматически, нажмите на механическую кнопку и удерживайте ее в течение 3 секунд для включения. Для выключения унажмите и удерживайте кнопку в течение 5 секунд.

2: Воспроизведение/пауза.

Дважды нажмите на кнопку на любом наушнике, чтобы поставить на паузу или продолжить воспроизведение музыки.

3:Предыдущий/следующий трек.

Нажмите кнопку на левом наушнике и удерживайте ее в течение 2 секунд, чтобы перейти на предыдущий трек.

Нажмите кнопку на правом наушнике и удерживайте ее в течение 2 секунд, чтобы перейти на следующий трек.

4: Уменьшить/увеличить громкость.

Нажмите на кнопку на левом наушнике, чтобы уменьшить громкость.

Нажмите на кнопку на правом наушнике, чтобы увеличить громкость.

5: Ответить на звонок/закончить разговор.

Нажмите на кнопку на любом из наушников, чтобы принять входящий звонок. Повторите действие, чтобы прекратить разговор.

6: Отклонить входящий вызов.

Нажмите на кнопку на любом из наушников и удерживайте в течение 2 секунд, чтобы отклонить входящий вызов.

7: Голосовой помощник

Нажмите 3 раза на кнопку на любом из наушников, чтобы вызвать голосового помощника.



ИНФОРМАЦИЯ О ГАРАНТИИ

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

1. Гарантийные обязательства Изготовителя распространяются только на модели изделий, предназначенные HIPER Technology Ltd для поставок и реализации на территории Российской Федерации, приобретенные в Российской Федерации и прошедшие сертификацию на соответствие стандартам страны.

2. Под Гарантийными обязательствами понимается дополнительное обязательство Изготовителя по устранению недостатков (дефектов) изделия, возникших по вине Изготовителя, без взимания платы с покупателя (потребителя).

3. Данный вид изделия не подлежит ремонту и в случае поломки или технических проблем подлежит замене в точке продажи, при наличии заполненного гарантийного талона.

4. Замена изделия в период гарантийного срока (1 год) не ведет к установлению нового гарантийного срока.

5. Изготовитель не несет гарантийные обязательства в следующих случаях:

- а) Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению;
- б) В случае нарушения правил и условий эксплуатации изделий, изложенных в кратком руководстве и другой документации, передаваемой потребителю;
- в) Если изделие имеет следы попыток ремонта;
- г) Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия,

подключением внешних устройств, не предусмотренных Изготовителем;
д) Если дефект вызван действием непреодолимых сил, несчастными случаями, умышленными или неосторожными действиями потребителя или третьих лиц;

е) Если обнаружены повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких или низких температур, коррозией, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных.

6. HIPER Technology Ltd снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный продукцией HIPER людям, домашним животным, имуществу, в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия, умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц.

Также HIPER Technology Ltd снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделиями HIPER соответствующего назначения, в результате изменения и повреждения, утраты данных и информации.

Изготовитель и его адрес: «ХАЙПЕР Технолоджи Лимитед», 3905 Ту Эксчендж скуэр, 8 Конноут плэйс, Гонконг, Китай. Филиал изготовителя: «ХАЙПЕР ТЕХНОЛОДЖИ ЛИМИТЕД», адрес (юридический адрес): эт. 3, зд. 1, шоссе Хуан У 11, промпарк Ин Тао Чжи, р-н Лунган, г. Шэньчжэнь, пров. Гуандун, 518100, Китай.

Импортер: ООО «АСБИС». Адрес компании: 125504, Москва, Дмитровское шоссе, д.85, этаж 3, помещение 1А. Претензии по продукции принимает импортер.

Срок гарантии 1 год. Срок службы 2 года. Дата производства зашифрована в первых четырех цифрах партийного номера: первая, вторая - год; третья, четвертая - месяц.

Продукция изготовлена в соответствии с Директивой 2014/30/EU. Код ТН ВЭД ЕАЭС 8518309500.

Соответствует требованиям ТР ТС 020/2011.

Сертификат соответствия ЕАЭС N RU Д-НК.АД65.В.16352/20.

Срок действия: 17.09.2020 по 16.09.2025 включительно.

Соответствует требованиям ТР ЕАЭС 037/2016.

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-НК.НВ11.В.19504/20.

Срок действия: 17.09.2020 по 16.09.2025 включительно.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Модель: _____

Дата и место приобретения: _____

ВНИМАНИЕ!

гарантийный талон недействителен без печати продавца.

Штамп магазина/продавца:

©2022 HIPER Technology Ltd, Все права защищены.

Все торговые марки являются собственностью их владельцев.

Address: 3905 Two Exchange Square, 8 Connaught Place, Hong Kong.

Сделано в Китае.