

Наименование товара	
Модель (артикул производителя)	
Место продажи	
Дата продажи	
Печать и подпись продавца	
Подпись покупателя	

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения покупателем условий эксплуатации, транспортировки, хранения и мер безопасности, указанных в инструкции к товару. Замена изделий происходит только после предварительного тестирования.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ В СЛУЧАЕ:

- Отсутствия правильно заполненного гарантийного талона, чека и упаковки изделия в товарном виде.
- Видимых физических повреждений и/или следов самостоятельного ремонта изделия.
- Неработоспособности ввиду обстоятельств непреодолимой силы: стихийные, военные действия и пр.

Изготовитель: «Нинбо джиа ши трейдинг Ко., ЛТД», 5-5, билдинг 009, Шубо роад No 9, Иньжоу дистрикт, Нинбо сити, Чжецзян провинц, Китай / «Ningbo jia she trading Co.,Ltd», 5-5, bulding 009, Shubo road no 9, Yinzhou district, Ningbo city, Zhejiang province, China.
Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС», 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3.

Дату изготовления см. на упаковке и/или изделия.
Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в продукцию без предварительного уведомления с целью улучшения потребительских свойств товара.



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
**ДЕКОРАТИВНЫЙ ФОНАРЬ
С ЭФФЕКТОМ СНЕГОПАДА И ПОДСВЕТКОЙ**



Благодарим за выбор продукции торговой марки NEON-NIGHT! Перед началом использования изделия, пожалуйста, ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией. Сохраняйте инструкцию на протяжении всего срока эксплуатации изделия.

ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ

Декоративный фонарь – это оригинальное решение для украшения интерьера, который помогает создать атмосферу праздника и уюта в доме. Автономное питание от батареек позволяет разместить светильник в любом удобном месте. Может использоваться как дополнительный источник света или ночник.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Декоративный фонарь – 1 шт.
- USB-кабель питания – 1 шт. (кроме моделей без USB)
- Руководство пользователя – 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания	5 В
Режим свечения	Эффект снегопада/конфетти
Температурный режим использования	+1...+35 °С
Климатическое исполнение	УХЛ4
Степень защиты	IP20 (только для использования в помещении)
Срок службы	5 лет
Класс защиты от поражения электрическим током	III

ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛЕЙ

Артикул	Наименование	Цвет свечения		Размер, см	Источник света	Питание *	USB
501-060	«Сияние»	Теплый белый	2700 К	10,6×10,6×24,4	18 LED	4 × AAA	Да
501-061	«Снеговики»	Белый	6000 К	14×11×20	2 LED	3 × AA	Да
501-062	«Дед Мороз»	Теплый белый	2700 К	10,5×10,5×27	2 LED	4 × AAA	Да
501-063	«Паровозик»	Теплый белый	2700 К	29×9×17	4 LED	3 × AA	Да
501-064	«Столик»	Теплый белый	2700 К	21,5×12×25	6 LED	3 × AA	Нет
501-065	«Рождество»	Белый	6000 К	10,5×10,5×24	2 LED	4 × AAA	Да
501-066	«Санта Клаус»	Теплый белый	2700 К	15,4×10,8×23,5	2 LED	4 × AAA	Да
501-067	«Телевизор»	Теплый белый	2700 К	17,5×6,7×21,9	4 LED	3 × AA	Да
501-068	«Колокольчик»	Белый	6000 К	19,7×7,3×20,7	4 LED	3 × AA	Да
501-069	«Звезда»	Белый	6000 К	19,7×7,3×20,7	4 LED	3 × AA	Да
501-161	«Новый год»	Теплый белый	2700 К	10,5×10,5×27	2 LED	3 × AA	Да
501-162	«Часы»	Теплый белый	2700 К	14×8,5×19	2 LED	3 × AA	Да
501-163	«Картина»	Теплый белый	2700 К	22,5×4,5×19,5	2 LED	4 × AA	Да
501-164	«Подсвечник»	Теплый белый	2700 К	22,5×8,2×25	9 LED	3 × AA	Да
501-165	«Рождественский Лес»	Теплый белый	2700 К	19,2×7×30,5	4 LED	3 × AA	Да
501-166	«Паровоз»	Теплый белый	2700 К	18,2×7,8×16	3 LED	3 × AA	Да
501-168	«Санта Клаус»	Теплый белый	2700 К	15×8×25,5	2 LED	3 × AA	Да
501-171	«Маяк синий»	Теплый белый	2700 К	12×12×32	2 LED	3 × AA	Да
501-172	«Маяк красный»	Теплый белый	2700 К	12×12×32	2 LED	3 × AA	Да
501-173	«Дельфины»	Теплый белый	2700 К	10,5×10,5×28	2 LED	3 × AA	Да

501-174	«Балерина»	Теплый белый	2700 К	10,5×10,5×28	2 LED	3 × AA	Да
501-175	«Влюбленный медведь»	Теплый белый	2700 К	10,5×10,5×27	2 LED	4 × AAA	Да
501-176	«Влюбленная медведица»	Теплый белый	2700 К	10,5×10,5×27	2 LED	4 × AAA	Да

* батарейки в комплект не входят

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

- Устройство предназначено для использования только внутри помещений, запрещается использовать изделие в местах повышенной влажности (ванные комнаты и др.).
- Не допускайте попадания жидкостей на устройство.
- Обеспечьте достаточную вентиляцию изделия, не оборачивайте его и не помещайте в скрытые полости.
- Данное изделие не является игрушкой, не допускайте детей к использованию.
- Не пользуйтесь устройством, если оно повреждено или имеет признаки неисправности.
- Не пытайтесь разбирать, диагностировать или ремонтировать изделие самостоятельно. Ремонт должен осуществляться только квалифицированным специалистом!

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Распакуйте светильник и проведите наружный осмотр изделия. При наличии механических повреждений обратитесь к продавцу товара.
- Установите устройство на ровную устойчивую поверхность.
- Для включения фонаря переключите кнопку on/off на корпусе.
- Светильники также можно использовать, подключив к USB-разъему какого-либо устройства или адаптеру питания 5 В. Для этого используйте USB-кабель питания с разъемом 3.5×1.1 мм, входящий в комплект (кроме моделей без USB).
- Если устройство не работает, проверьте USB-кабель питания или работоспособность батареек. При необходимости замените батарейки на новые.
- Если снег/конфетти кружится недостаточно активно – встряхните изделие. Мелкие элементы могут забиваться в компрессор и препятствовать нормальному потоку.
- Легкий шум компрессора допускается и не является неисправностью.

ЗАМЕНА БАТАРЕЕК

1. Откройте крышку батарейного отсека.
2. Извлеките старые батарейки и вставьте новые, соблюдая полярность.
3. Используемый тип батареек смотрите в разделе «Характеристики» (в комплект не входят).
4. Закройте крышку батарейного отсека.

ОЧИСТКА И УХОД

- Перед началом очистки выключите устройство.
- Для очистки фигуры используйте мягкую сухую ткань или салфетку. Не используйте для чистки химически активные и агрессивные чистящие средства.
- В качестве источника света установлены светодиоды, не подлежащие замене.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Транспортировка изделия допускается в упаковке изготовителя любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.
- Храните изделие в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре 0...+40 °С. На время хранения извлеките батарейки из фигуры.
- Утилизация изделия производится в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.