



Инструкция по эксплуатации изделий LP® Thermoproducts

Термосы, кувшины-термосы и термосы с помпой из высококачественной нержавеющей стали.

Уважаемый Покупатель!

Вы приняли решение в пользу приобретения изделия нашей фирмы, мы благодарим Вас и желаем насладиться его использованием для горячих и холодных напитков. Вся продукция торговой марки LP® Thermoproducts изготовлена с соблюдением высочайших стандартов качества. Для максимального эффективного использования, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

Использование и уход:

- В интересах безопасности и гигиены следует перед первым употреблением вымыть изделие теплой водой с добавлением средства для мытья посуды.
- Для достижения оптимальных результатов сохранения температуры напитков, Вам следует на несколько минут заполнить изделие горячей водой перед использованием с горячими напитками и холодной водой перед использованием с охлажденными напитками.
- Если Вы не пользовались Вашим изделием в течение длительного времени, промойте его теплой водой для устранения посторонних запахов.
- Строго запрещается нагревать изделие в микроволновой печи или в духовке.
- Следует всегда заполнять Ваше изделие лишь настолько, чтобы можно было без проблем завинтить пробку.
- После заполнения всегда заботьтесь о том, чтобы пробка была прочно завинчена.

Очистка:

- После каждого использования промывайте изделие теплой водой с добавлением средства для мытья посуды, удалив из него все остатки пищи. Не следует погружать изделие в воду. После того, как стекла вода, основательно просушите изделие. Протрите изделие мягкой тканью, чтобы удалить потеки. Во время хранения необходимо оставить изделие с открытой пробкой или нашкой.
- Не мойте изделие в посудомоечной машине.
- Для устранения сильных внутренних отложений и запахов (от кофе, чая, сока и т.д.) мы рекомендуем Вам пользоваться нашим средством для очистки термосов марки LP® Thermoproducts. Вы также можете заполнить изделие горячей водой и добавить одну чайную ложку двууглекислой соды, дать отстояться в ночное время при закрытой крышке. Перед повторным использованием обязательно промойте изделие.

Осторожно!

- Во избежание ожогов всегда наливайте горячее содержимое в чашку, не пейте прямо из термоса, кроме моделей со специальной пробкой для питья теплых и охлажденных напитков.
- Не пользуйтесь абразивными средствами для очистки, растворителями или отбеливающими средствами.
- Не подвергайте изделие прямому воздействию тепла и не размещайте вблизи источников нагрева, чтобы не повредить пластиковые части.
- Не используйте изделие для хранения сухого льда и газированных напитков.
- Запрещается использование этого изделия для молочных продуктов или для хранения детского питания, во избежание развития бактериальной среды.
- Не следует хранить пищу и напитки в термосе длительное время, значительно превышающее режим, установленный производителем, т.к. это может привести к порче продуктов.
- Строго запрещается размещать заполненный термос в морозильной камере или в микроволновой печи.

Гарантия:

- Срок службы изделия при условии правильной эксплуатации не менее 5 лет с момента начала использования.
- На настоящий продукт распространяется 5-летний гарантийный срок с момента продажи.
- Гарантийное обязательство действует при условии правильной эксплуатации изделия и возникает в случае нарушения заявленных производителем температурных характеристик (гарантия на изолирующее действие).
- Гарантия не распространяется на комплектующие изделия (пробки, крышки).

Условия гарантии:

- Замена изделия производится в случае несохранения температуры помещенной в него жидкости или пищи, в соответствии с характеристиками, заявленными производителем.
- В случае наличия механических повреждений или дефектов, возникших в ходе неправильной эксплуатации, изделие не подлежит замене.
- Гарантия действует при наличии данного гарантийного талона с печатью торговой организации, осуществившей продажу изделия и датой продажи.