

ГРЕБНИ-НАСАДКИ

Насадка №1 оставляет длину волос 3мм, №2-6мм, №3-9мм, №4-12мм. Каждая имеет соответствующую маркировку.

Чтобы установить насадку, поверните машинку зубьями вверх, насадите на стригущие ножи насадку до упора. Чтобы снять насадку просто стяните ее с ножей.

Для ровной стрижки проводите насадку-гребень сквозь волосы, не спеша, навстречу росту волос. Для начала рекомендуем испытать машинку на небольшом участке головы, чтобы привыкнуть к каждому типу насадок.

Поставьте переключатель в позицию «I-ON» и начинайте работать.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.

Смазка ножей осуществляется на предприятии-изготовителе. Однако если ножи снимались для чистки или замены, их нужно вновь смазать перед эксплуатацией, просто капните масла на ножи, включите машинку на несколько секунд, выключите.

Смазывайте ножи регулярно после нескольких стрижек. Используйте только специальное масло.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ.

Машинку храните при комнатной температуре и нормальной влажности.

Наденьте на режущий аппарат защитный колпачок и положите машинку в коробку или подвесьте за петлю.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

Изготовитель гарантирует исправную работу машинки в течение одного года со дня продажи в розничной сети при соблюдении владельцем правил эксплуатации. При отсутствии штампа о продаже гарантийный срок исчисляется от даты изготовления. Гарантия недействительна, если неисправность была вызвана повреждением, вследствие использования не по назначению, а также, если обнаружатся следы вскрытия и самостоятельного ремонта.

При обнаружении дефекта в течение срока гарантии вышлите прибор на предприятие для ремонта. Срок хранения машинки до ввода в эксплуатацию не более 3-х лет с момента ее изготовления.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ

Электромашинка для стрижки волос БЕРДСК 5102С
соответствует, ГОСТ 9043-93,

ГОСТ ИЕС60335-2-8-2012, ТРТС 004/2011, ТРТС 020/2011
принята ОТК и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска

Продана

Наименование предприятия торговли

« » 201 г

Штамп магазина

Продавец

Подпись продавца

ООО «Бердский завод бытовой техники»
633010, Новосибирская область,
г. Бердск, ул. Ленина, 89/15 - 501
e-mail: bzbtd01@mail.ru

Электромашинка
для стрижки волос
модель
«Бердск-5102 С»



® Trim's

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Электромашинка для стрижки волос Бердск 5102 С (далее - машинка) предназначена для использования в домашних условиях. Перед использованием внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации.

Машинка предназначена для стрижки только сухих волос и позволяет стричь волосы различной длины. Машинка не рассчитана для стрижки животных.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Машинка соответствует II классу защиты от поражения электрическим током по ГОСТ ИЕС60335-2-8-2012, ТРТС 004/2011.

Номинальное напряжение 220 В ~.

Частота 50 Гц.

Потребляемая мощность 10 Вт.


Режим работы кратковременный.

Рабочий цикл 20 минут

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

1. Нож неподвижный.
2. Нож подвижный.
3. Рычаг для регулировки длины среза волос.
4. Корпус.
5. Кнопка включения/выключения.
6. Шнур сетевой.

Аксессуары



КОМПЛЕКТНОСТЬ

- | | | | |
|--------------------------------|-------|----------------------------------|-------|
| 1. Машинка. | 1 шт. | 6. Масло для смазки. | 1 шт. |
| 2. Насадка для стрижки (3мм). | 1 шт. | 7. Кисточка. | 1 шт. |
| 3. Насадка для стрижки (6мм). | 1 шт. | 8. Коробочка защитная. | 1 шт. |
| 4. Насадка для стрижки (9мм). | 1 шт. | 9. Коробочка для хранения. | 1 шт. |
| 5. Насадка для стрижки (12мм). | 1 шт. | 10. Руководство по эксплуатации. | 1 шт. |

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Машинка не предназначена для использования лицами с ограниченными физическими, сенсорными и умственными способностями и лицами с недостаточным опытом и знаниями,

кроме как под контролем со стороны лиц ответственных за их безопасность.

2. Не допускается использование машинки детьми. Хранить машинку следует в недоступном для детей месте.

3. При чистке машинка должна быть отключена от сети.
4. Берегите машинку от ударов, падения.
5. Попадание воды внутрь машинки недопустимо.
6. Не пользуйтесь машинкой рядом с умывальником или ванной, не берите ее мокрыми руками.
7. Не оставляйте включенной машинку без присмотра.
8. Не пользуйтесь машинкой с поврежденным шнуром или вилкой.

9. Не пользуйтесь машинкой, если на ножах сломаны зубья.
10. Берегите шнур от прикасания к нагретым поверхностям.

11. При отключении от электросети беритесь за вилку. Тянуть за шнур запрещается.

12. Не скручивайте шнур, не наматывайте его на машинку.

13. Не кладите работающую машинку на какую-либо поверхность.

14. Перед стрижкой убедитесь, что ножки подогнаны правильно.

15. При поломке не пытайтесь отремонтировать машинку самостоятельно.

16. В комплект входит минеральное масло для смазки машинки, его попадание в рот или на слизистую может причинить вред здоровью.

17. Срок службы машинки 5 лет.

ПОДГОТОВКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. Установите переключатель в позицию 0 - «OFF». Размотайте шнур и подсоедините его к сети (220 В).
2. Перед началом стрижки убедитесь, что между кромками зубьев режущего аппарата нет масла. Лишнее масло уберите. Включите машинку для лучшего распределения масла и убедитесь, что она работает ровно.
3. Во время стрижки избегайте скручивания шнура.
4. Перед стрижкой, необходимо вымыть и высушить волосы, расчесать их.
5. Защитите шею и плечи от срезаемых волос полотенцем.

ПОМНИТЕ:

5. Стричь нужно, не напрягаясь и не торопясь, короткими проходами, захватывая немного волос за один прием.
6. Чтобы контролировать качество стрижки, убирайте с головы срезанные волосы расческой.

7. Не следует смачивать волосы перед стрижкой, т.к. сухие волосы легче срезаются.

8. Стрижка машинкой требует навыка, поэтому для начала оставьте длину волос немного больше желаемой на исправление возможных погрешностей стрижки.

9. С левой стороны машинки находится рычаг, расположенный прямо под большим пальцем правой руки. Он позволяет менять длину срезаемых волос без помощи гребня-насадки. Нижнее положение рычага соответствует максимальной длине, верхнее - минимальной, равной толщине неподвижного ножа. Если нож чистый, а машинка не стрижет, то причина в их загибании. Нужно сменить нож.