






KENWOOD



AT312



См. иллюстрации на передней странице

Данный прибор предназначен для выжимания сока из цитрусовых, например, из апельсинов, лимонов, грейпфрутов.

перед тем, как использовать приспособления Kenwood

- Внимательно прочтите и сохраните эту инструкцию.
- Распакуйте изделие и снимите все упаковочные ярлыки.

Меры безопасности

- Не позволяйте детям и инвалидам пользоваться прибором без присмотра.
- Не позволяйте детям пользоваться или играть с прибором.
- Этот бытовой электроприбор разрешается использовать только по его прямому назначению. Компания Kenwood не несет ответственности, если прибор используется не по назначению или не в соответствии с данной инструкцией.

перед первым использованием

Вымойте конус, сетчатый фильтр и чашу.

Обозначения

- ① конус
- ② сетчатый фильтр
- ③ чаша
- ④ соединитель

Как пользоваться соковыжималкой для цитрусовых

- 1 Снимите крышку высокоскоростного привода ①.
- 2 Установите соединитель в гнездо привода таким образом, чтобы треугольник ▽ был обращен к вам, и поворачивайте соединитель по часовой стрелке до фиксации.
- 3 Установите на соединитель чашу.
- 4 Поместите сетчатый фильтр в чашу.
- 5 Установите конус.
- 6 Разрежьте фрукт на две половинки. Установите скорость 2-3, надавите фруктом на конус и удерживайте фрукт в этом положении.
- 7 Выключите соковыжималку. Снимите конус и сетчатый фильтр, а также чашу, а затем слейте из нее сок.
- 8 После использования электроприбора отсоедините сетевой шнур от электрической розетки.

ОЧИСТКА

Вымойте ручную конус, сетчатый фильтр и чашу, а затем тщательно высушите эти детали. Можно также вымыть эти детали в посудомоечной машине (только на верхней полке).
Никогда не погружайте в воду соединитель, протрите его влажной тканью.



Kenwood Limited, New Lane, Havant, Hampshire PO9 2NH, UK
www.kenwoodworld.com

57469/1