

back
cover

Two rows of four trapezoidal blocks, each labeled with a number from 1 to 8. The top row contains blocks labeled 1, 2, 3, and 4. The bottom row contains blocks labeled 5, 6, 7, and 8.

4


USB Type-C адаптер

TC-00263

Благодарим Вас за покупку. Перед эксплуатацией устройства прочтите это руководство и сохраните его для использования в дальнейшем.

Rombica не несет ответственности за любую травму или порчу имущества вызванную несоблюдением инструкций техники безопасности.

1. Коннектор для подключения к компьютеру
2. LAN порт
3. Картридер SDXC и microSDXC
4. Порт USB 2.0
5. Порт USB 3.0
6. Порт HDMI
7. Порты USB Type-C



В устройство встроено программное обеспечение LAN порта для операционных систем Windows 8.1/10 и macOS 10.10 и выше. Оно будет автоматически установлено в момент

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ
БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ

-  Не утилизируйте электрические устройства в неосортированные городские отходы, используйте отдельные пункты сбора отходов. Обратитесь к местным органам власти за информацией, касающейся доступных систем сбора отходов. Если электронные устройства выбрасываются на городскую свалку, вредные вещества могут попасть в подземные воды и в пищевую цепь, нанося вред здоровью и благополучию.

EAC

Дата производства товара определяется по серийному номеру товара: четвертый и пятый символы серийного номера обозначают месяц производства, шестой и седьмой символы — год производства соответственно. Серийный номер нанесен на упаковку. Соответствует требованиям: TP TC 020/2011, TP EAЭС 037/2016.

Информацию о работе технической службы и гарантийным вопросам можно узнать по электронной почте: support@rombica.ru. Полный список адресов технических центров производителя, уполномоченных осуществлять сервисное обслуживание, представлен на сайте: www.rombica.ru

1. При подключении адаптера никогда не тяните за шнур, держитесь за штекер.
2. Не вставляйте посторонние предметы в разъемы адаптера.
3. Адаптер следует защищать от сырости, дождя, пыли и грязи. Не допускайте попадания влаги в устройство, не погружайте его в жидкость.
4. Используйте для очистки сухую мягкую безворсовую ткань. Запрещается использовать для этой цели какие-либо моющие или чистящие жидкости.
5. После окончания использования адаптера отключайте его от порта компьютера.

Печать продавца

Настоящим подтверждаю проверку работоспособности и покупку полностью исправного изделия указанного выше, в полной комплектации с инструкцией по эксплуатации на русском языке. Изделие осмотрено и проверено в моем присутствии, видимых повреждений не имеет. Со всеми техническими характеристиками, функциональными возможностями и правилами эксплуатации ознакомлен(а). С нижеизложенными условиями гарантии согласен(а).

ФИО Покупателя, подпись

[illegible]

8