




Quick Guide



售后客服

Руль MOZA CS V2


Держитесь крепче, испытайте настоящие гонки



01 Описание продукции

- 13-дюймовый стандартный гоночный руль
- Корпус из авиационного алюминиевого сплава
- Кованая фотоэлектрическая магнитная лопатка из углеродного волокна
- RGB подсветка последовательного сдвига
- Программируемые механические кнопки
- Индивидуальный быстрый выпуск из реальных гонок
- Беспроводные или проводные источники питания и коммуникационные технологии

02 Руководство по Quick Release





1. Совместите 6 стальных шарикоподшипников на внутренней быстроразъемной головке руля с 6 пазами на быстроразъемной наружной головке основания
2. Нажмите кнопку быстрого разблокирования в направлении руля
3. Быстроразъемное устройство автоматически вернется в исходное положение и зафиксируется, если нет, вы можете попробовать слегка повернуть руль или снять его, а затем установить на место.
4. Если вам нужно снять руль, нажмите на черную часть обеими руками и одновременно вытяните руль

03 Конфигурация руля

Вы можете быстро и легко настроить руль CSV 2 с помощью ПО MOZA Pit House.




- Режим джойстика: кнопки или перекрестные клавиши
- Режим переключения индикатора: состояние индикатора имеет три режима, которые соответствуют скорости вращения, выключен и всегда включен.
- Режим отображения индикаторов: режим 1 и режим 2. Подробные пояснения будут появляться при нажатии на каждый параметр.
- Быстрая настройка скорости вращения: существует четыре режима в соответствии с временным соотношением между скоростью вращения и световой индикацией переключения передач: расширенный, стандартный, экстремальный и пользовательский режим.
- Регулировка яркости: отрегулируйте яркость индикатора переключения.
- Настройка цвета индикатора: перетащите понравившийся вам цветовой блок на индикатор, чтобы изменить цвет.
- Калибровка рычага переключения передач: при обнаружении отклонений в работе рычага переключения передач нажмите здесь для калибровки.



(Для получения подробной информации о настройках и функциях рулевого колеса, пожалуйста, посетите официальный веб-сайт MOZA Racing)




04 Установка усилительного блока для магнитного лепестка

Положите руль на плоскую поверхность лицевой стороной вниз, с помощью шестигранного ключа открутите винт сбоку спускового рычага переключателя передач, а затем с помощью гаечного ключа поднимите защелку сбоку магнитного переключателя и потяните спусковой рычаг переключателя передач наружу, чтобы получить наилучшее место для разборки и сборки лепестков; с помощью шестигранного ключа открутите винты на лепестках переключения передач, наденьте усилительный блок и затяните длинными винтами, и, наконец, установите защелку на место и закрепите винты. Увеличивающий блок может помочь сократить расстояние между магнитными рычагами переключения передач и стрелками на 8 мм.



05 Установка заглушающей накладки для магнитного лепестка

Положите руль на ровную поверхность лицевой стороной вниз. С помощью шестигранного ключа открутите винт сбоку от спускового рычага, затем с помощью гаечного ключа поднимите защелку со стороны магнитного лепестка (ПРИМЕЧАНИЕ: вам не нужно выдвигать ее полностью. Отделите спусковой рычаг, и защелка будет в порядке). Приложите накладку глушителя к обратной стороне магнитного отверстия и квадратному отверстию на рычаге переключения передач (если он не поддается управлению, вы можете полностью поднять защелку). Не накладывайте накладку глушителя на квадратное отверстие, поскольку это область фотоэлектрического срабатывания. Наконец верните защелку на место и затяните винты.



06 Комплектация

1. Руль CS V2
2. Набор инструментов: Шестигранный ключ / алюминиевый усилительный блок 8 мм x 2 / Накладка глушителя x 4

07 Параметры продукта

Материал руля: кожа из микрофибры
Материал корпуса: алюминий
Материал лицевой панели: алюминий
Материал магнитного лепестка : кованое углеродное волокно
Размер: 13 дюймов
Магнитные лепестки: 2 шт.
Механические клавиши: 6
Передние ручки: 2 шт (20-сегментные встроенные стальные шариковые)
Универсальный джойстик: 2 шт (нажимаемый)

Подсвеченные светодиодные RGB-бусины: 10шт.
Цвет светодиода: 7 цветов для настройки
Интеллектуальная телеметрия: да
Регулировка освещения в доме MOZA Pit House: да
Быстрое высвобождение: да
Способ питания: беспроводной и проводной
Способ передачи сигнала: беспроводной
Магнитный лепестковый датчик: бесконтактный фотоэлектрический датчик