




**ECHIPS**

## Руководство пользователя

**1** Включите блок питания в розетку



**2** Подключите блок питания, клавиатуру и мышь к моноблоку






**3** Нажмите кнопку включения



**4** Соблюдайте инструкции на экране, чтобы завершить настройку системы

- 1** Кнопка питания
- 2** Экран
- 3** Динамики
- 4** Разъем питания
- 5** HDMI
- 6** VGA разъем
- 7** USB 2.0
- 8** Сетевой порт RJ45
- 9** Аудиовыход
- 10** Выход микрофона
- 11** Замок Kensington
- 12** USB 3.0



#### Внимание!

Внешний вид товара, а также разъемы могут незначительно отличаться от представленных. Используйте только оригинальные зарядные устройства Echips. Использование неоригинального зарядного устройства может повредить моноблок. Такая неисправность не является гарантийным обязательством.

Центр поддержки: +7 (922) 698-13-04 (Telegram, Whatsapp, Viber) [www.echips.ru](http://www.echips.ru)

## Комплектность

- |                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| <b>1</b> Моноблок     | <b>3</b> Руководство пользователя |
| <b>2</b> Блок питания | <b>4</b> Гарантийный талон        |