




ECHIPS

Руководство пользователя

- 1 Включите блок питания в розетку**
- 2 Подключите блок питания, клавиатуру и мышь к моноблоку**
- 3 Нажмите кнопку включения**
- 4 Соблюдайте инструкции на экране, чтобы завершить настройку системы**

- 1** Кнопка питания
- 2** Экран
- 3** Динамики
- 4** Разъем питания
- 5** HDMI
- 6** VGA разъем
- 7** USB 2.0
- 8** Сетевой порт RJ45
- 9** Аудиовыход
- 10** Выход микрофона
- 11** Замок Kensington
- 12** USB 3.0



Внимание!

Внешний вид товара, а также разъемы могут незначительно отличаться от представленных. Используйте только оригинальные зарядные устройства Echips. Использование неоригинального зарядного устройства может повредить моноблок. Такая неисправность не является гарантийным обязательством.

Центр поддержки: +7 (922) 698-13-04 (Telegram, Whatsapp, Viber) www.echips.ru

Комплектность

- | | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| 1 Моноблок | 3 Руководство пользователя |
| 2 Блок питания | 4 Гарантийный талон |