



**ECHIPS**

## Руководство пользователя

**1** Включите блок питания в розетку



**2** Подключите блок питания к ноутбуку



**3** Нажмите кнопку включения






**4** Соблюдайте инструкции на экране, чтобы завершить настройку системы

#### Внимание!

Внешний вид товара, а также разъемы могут незначительно отличаться от представленных. Используйте только оригинальные зарядные устройства Echips. Использование неоригинального зарядного устройства может повредить ноутбук. Такая неисправность не является гарантийным обязательством.

Центр поддержки: +7 (922) 698-13-04 (Telegram, Whatsapp, Viber) [www.echips.ru](http://www.echips.ru)

- 1** Кнопка питания
- 2** Тачпад
- 3** Динамики
- 4** Камера
- 5** Экран
- 6** USB3.0
- 7** Разъем питания
- 8** HDMI
- 9** Разъем Type-C
- 10** Замок Kensington
- 11** Сетевой порт RJ45
- 12** Аудиовыход
- 13** MicroSD



## Комплектность

- 1** Ноутбук
- 2** Блок питания
- 3** Руководство пользователя
- 4** Гарантийный талон