

Project 0



EXB-6
Magsafe wireless and fast charge
power bank 20W
5000 mAh
PD 20W

Технические характеристики

Внешний аккумулятор Magsafe с функцией беспроводной и быстрой зарядки 20Вт

Модель: EXB-6

Емкость: 5000mAh (3.7В/18.5Вч) (Литий-полимерная батарея)

Вход TYPE-C: 5В-3А/9В-2А (18Вт)

Выход TYPE-C: 5В-3А/9В-2.22А/12В-1.67А (20Вт)

Беспроводная зарядка: 15Вт (Макс.)

Размер: 105*66*8.9 мм

Вес: 120 г

Материал корпуса: алюминий, пластик

Комплект поставки: внешний аккумулятор, кабель USB-C, руководство пользователя

Приведенные выше данные измерены лабораторией Project 0, фактическое использование будет немного отличаться в зависимости от конкретных обстоятельств.

Схема продукта

1. Индикатор заряда аккумулятора
2. Вход/выход Type-C
3. Кнопка вкл./выкл.
4. Модуль беспроводной зарядки с магнитным креплением




Инструкции по зарядке устройств от аккумулятора

EXB-6 внешний аккумулятор Magsafe с функцией беспроводной и быстрой зарядки смартфонов и iPhone.

1. Проверьте, соответствует ли зарядное напряжение вашего устройства выходному напряжению внешнего аккумулятора EXB-6.

2. Используйте для зарядки комплектный зарядный кабель или оригинальный кабель Вашего заряжаемого устройства. Беспроводная зарядка: 15Вт (Макс.) Один конец должен быть подключен к Вашему заряжаемому устройству, а другой конец подключен к выходному порту внешнего аккумулятора. Зарядка от внешнего аккумулятора начнется автоматически. Если зарядка не началась, нажмите на кнопку включения, которая находится на корпусе аккумулятора.


3. Аккумулятор оснащен встроенными магнитами и беспроводной зарядкой и специально был разработан для iPhone и совместим Magsafe.



Зарядка внешнего аккумулятора от сетевого зарядного устройства

1. Подключите кабель Type-C к сетевому зарядному устройству, а потом к внешнему аккумулятору. Зарядка начнется автоматически. Если зарядка устройства не началась, нажмите на кнопку "Вкл/Выкл." на корпусе аккумулятора.

2. Светодиодный индикатор начнет мигать и показывать уровень заряда батареи. Аккумулятор будет полностью заряжен, когда 4 светодиодных индикатора будут гореть.



— Этот внешний аккумулятор с беспроводной зарядкой не совместим с чехлами для телефонов, отличными от MagSafe. Мы рекомендуем использовать оригинальные чехлы Apple. Сила магнитов, используемых в чехлах других производителей, может быть меньше.

— Защитный чехол для телефона и положение вашего устройства на беспроводном зарядном устройстве будут влиять на скорость зарядки. Чем дальше оно расположено от центра беспроводного зарядного устройства, тем медленнее будет скорость зарядки.

— Не используйте адаптер с выходной мощностью 5В/1А (5 Вт) или менее.

— Беспроводные зарядные устройства делают зарядку более удобной, чем проводные, но ограничиваются. При использовании современных беспроводных технологий скорость зарядки у них ниже, чем у проводных зарядных устройств.

— Высокие температуры снижают скорость зарядки и ограничивают мощность. Это происходит со всеми беспроводными зарядными устройствами. Рекомендуется заряжать устройство в средах с температурой ниже 25°C.

Информация об использовании и меры безопасности

Информация об утилизации и переработке отходов электрического и электронного оборудования

После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.

Меры безопасности

Перед использованием внешнего аккумулятора внимательно прочитайте и неукоснительно соблюдайте настоящую инструкцию. Следствием неправильного обращения могут быть взрывы, возгорание, выделение дыма и опасность отравления. Кроме того, несоблюдение инструкций и предостережений может повлечь за собой потерю рабочих качеств и другие недостатки. При правильном использовании внешние аккумуляторы представляют собой достаточно безопасный и надежный источник энергии.

1. Полностью зарядите аккумулятор перед первым использованием. Новый аккумулятор требует 2-3 цикла полного заряда-разряда для достижения максимальной емкости.

2. Перед подзарядкой аккумулятора убедитесь, что напряжение адаптера питания соответствует рекомендованному. Напряжение и сила тока указана в разделе технические характеристики.

3. Не заряжайте при помощи аккумулятора устройства, не предназначенные для зарядки от USB-порта и не подходящие по характеристикам.

4. При зарядке внешнего аккумулятора не оставляйте его без присмотра на долгое время. Перед выходом отключите его от источника питания.

5. Рекомендуемая рабочая температура при использовании от +1 до +25 °C.

6. Следите за уровнем заряда внешнего аккумулятора при хранении и эксплуатации. Если устройство не используется в течение длительного времени, заряжайте его как минимум 1 раз в месяц и держите уровень заряда батареи в пределах 25%-50%. Если аккумулятор не используется в течение длительного времени, может произойти утечка электролита, что вызовет причинение ущерба оборудованию и/или может привести к возгоранию.

7. Если корпус внешнего аккумулятора деформировался, вздулся, протекает или его емкость значительно снизилась, немедленно прекратите его использовать и утилизируйте надлежащим образом.

8. Стандартный ресурс аккумулятора составляет 500 циклов зарядки-разрядки. Емкость аккумуляторов уменьшается с каждой зарядкой-разрядкой. Хранение при слишком высоких или слишком низких температурах также может привести к постепенному снижению их емкости. Рекомендуемая температура хранения от +1 до +40 °C.

9. Не храните и не заряжайте аккумулятор рядом с источниками тепла и легковоспламеняющимися предметами, при повышенной или пониженной температуре. Не оставляйте внешний аккумулятор на открытом солнечном свете. Не заряжайте и не разряжайте внешний аккумулятор в местах с затрудненным отводом тепла (например, в кармане брюк, в закрытой сумке, на кровати или диване). Во время зарядки убедитесь, что внешний аккумулятор не накрыт одеждой, подушками, одеялом или другими вещами. При использовании внешнего аккумулятора для зарядки устройств, в том числе телефонов, в течение длительного времени, не складывайте их вместе, чтобы обеспечить лучшее рассеивание тепла.

10. Не прокалывайте, не подвергайте аккумулятор ударам и механическим воздействиям. Не пытайтесь самостоятельно разбирать, ремонтировать и модифицировать устройство. Любые изменения в его конструкции влекут за собой прекращение действия гарантии производителя и могут повлечь взрыв или возгорание устройства.

11. Аккумулятор следует защищать от сырости, дождя, пыли и грязи. Не допускайте попадания влаги в устройство, не погружайте его в жидкость. Металлический литий при контакте с водой может приводить к выделению газообразного водорода, что вызовет возгорание, взрыв и/или может привести к травмам.

12. Храните устройство в недоступном для детей месте. Не кусайте и не оближайте устройство, это может привести к повреждению или взрыву устройства. Данное устройство не должно использоваться маленькими детьми или лицами с ограниченными возможностями без наблюдения ответственного лица, гарантирующего безопасное использование устройства.

13. Не вставляйте посторонние предметы в USB разъемы, не допускайте соприкосновения аккумулятора с металлическими

предметами, это может вызвать замыкание контактов аккумулятора и привести к нарушению его работы.

14. Используйте для очистки сухую мягкую безворсовую ткань. Запрещается использовать для этой цели какие-либо моющие или чистящие жидкости.

15. При возникновении короткого замыкания аккумулятор автоматически отключится. Отсоедините от аккумулятора все устройства и подключите повторно.

16. Аккумулятор не предназначен для использования в коммерческих целях.

Design by Project 0

www.projectzero.pro

Производитель: ДУНГУАНЬ БЕСКИ ИНДАСТРИАЛ КО., ЛТД (DONGGUAN BESKY INDUSTRIAL CO., LTD)

Адрес: Гаунчжоу Групп 8, Минтиан Вилладж, Шатан Таун, Дунгуань Сити, Китай (No. 8, Guanzhou Group, Mintian Village, Shatian Town, Dongguan City, China).

Импортер и организация, принимающая претензии от покупателей в РФ: ООО «ТФН», 108811, г. Москва, поселение Московский, деревня Говорово, 47 км МКАД.

В Республике Беларусь: ООО «ТФН-БИВАЙ», 220123, г. Минск, ул. Кропоткина, 93А, пом. 11. Тел. +375 17 388 70 83

Срок гарантии: 12 месяцев

Срок эксплуатации: 24 месяца

Товар сертифицирован и соответствует требованиям ГОСТ РФ.

EXB-6
Magsafe wireless and fast charge
power bank 20W
5000 mAh
PD 20W



Specifications

Magsafe wireless and fast charge power bank 20W

Model: EXB-6

Capacity: 5000mAh (3.7V/18.5Wh) (Li-polymer battery)

TYPE-C input: 5V-3A/9V-2A (18W)

TYPE-C output: 5V-3A/9V-2.22A/12V-1.67A (20W)

Wireless charging output: 15W (Max)

Size: 105*66*8.9 mm

Weight: 120 g


Material: aluminum, ABS plastic

Delivery set: power bank, USB-C cable, user manual

The above data are measured by the Project 0 laboratory, the actual use will be slightly different depending on the specific circumstances.

Product Diagram

1. Led battery indication
2. Type-C Input/Output
3. Power button
4. Wireless charge with magnetic function




Charging operation instructions

EXB-6 magnetic fast charging power bank for iPhone with wireless charge function.

1. Check whether the charging voltage of the digital product matches the output voltage of the EXB-6 high-power fast charging power bank.


2. Select the original charging cable of the digital product, one end is connected with the digital product, and the other end is connected with the output port of the EXB-6 magnetic fast charging power bank. The EXB-6 power bank will automatically turn on to charge the digital product, and the power indicator is always on.



Charging the EXB-6 magnetic wireless power bank with charger

1. Select the charging line of type-C interface to connect with the input port of type-C of EXB-6 high-power fast charging power bank.

2. Connect the charging cable to the charger, and the LED indicator starts to flash, indicating that the EXB-6 is charging, when all 4 LED indicators is always on – power bank is fully charged.



– This wireless charge power bank is not compatible with non-MagSafe phone cases. We recommend using original Apple cases. The strength of the magnets used in cases from other manufacturers may be less.

– Both the protective phone case and the position of your device on the wireless charger will affect the charging speed. The farther it is placed from the center of the wireless charger, the slower the charging speed will be.

– Do not use an adapter with an output of 5V/1A (5W) or less.

– Wireless chargers make charging more convenient than wired chargers, but confined by current wireless technology, their charging speed is slower than that of wired chargers.

– High temperatures will reduce charging speed and restrict power, which is something that happens to all wireless chargers. It is recommended that you charge your device in environments with temperatures below 25°C.

Use environment

Use ambient temperature: non-tropical area below 0°C to 35 °C. Storage ambient temperatures: 0 °C to 40 °C degrees Celsius. Electronic products contain toxic and harmful substances such as lead, mercury and cadmium. The overdue use of these products may lead to leakage or mutation of these toxic and harmful substances, and cause environment pollution or serious damage to people and property. The term of "environment-friendly use period" means that all electronic products shall be used within this validity period. We are free of any responsibility against safety issues caused by using the product beyond its safe service life.

Safety warning instructions

Please read all instructions and warnings before using this product. Non-standard use will damage the product or personal safety.

1. Due to the existence of conversion efficiency, so rated output capacity is less than battery capacity.
2. When you need to check the power, press the power button once and the LCD display indicator lights up to show the current power. In the connectionless state, the power will automatically sleep after about 30 seconds.
3. Please charge your power bank periodically (at least one time with 5 months recommended) in order to maintain its long service life.
4. Improper use of the product can easily cause damage to the product or may endanger personal and property safety.
5. Consumer shall be liable for any personal and property damage resulted from their improper use against the user manual or ignoring the warning, to which our company will not bear any legal liability.
6. Disintegration of this product by non-professionals is strictly prohibited.
7. Use of household appliances or loads in excess of the output current of this product shall be avoided (no output due to circuit protection).
8. Intense physical actions including knocking, throwing, trampling on and squeezing, etc. shall be avoided.