



ECHIPS

Руководство пользователя

Центр поддержки: +7 (922) 698-13-04 (Telegram, Whatsapp, Viber) www.echips.ru



1 Включите блок питания в розетку



2 Подключите блок питания к ноутбуку



3 Нажмите кнопку включения




4 Соблюдайте инструкции на экране, чтобы завершить настройку системы

Внимание!

Внешний вид товара, а также разъемы могут незначительно отличаться от представленных. Используйте только оригинальные зарядные устройства Echips. Использование неоригинального зарядного устройства может повредить ноутбук. Такая неисправность не является гарантийным обязательством.

Центр поддержки: +7 (922) 698-13-04 (Telegram, Whatsapp, Viber) www.echips.ru

- 1 Кнопка питания
- 2 Тачпад
- 3 Динамики
- 4 Камера
- 5 Экран
- 6 Шторка камеры
- 7 Разъем питания
- 8 HDMI
- 9 Аудиовыход
- 10 USB Type-C
- 11 USB 3.0
- 12 MicroSD
- 13 Сетевой порт RJ-45
- 14 Замок Kensington



Комплектность

- 1 Ноутбук
- 2 Блок питания
- 3 Руководство пользователя
- 4 Гарантийный талон