

BOROFONE

BC34

HELLO



User Manual

Thank you for purchasing Borofone product. Hope you will have fun using it!
Please read this User Manual thoroughly before using, and keep it properly.

Dare to change

BC34

PRODUCT MANUAL



- ① MFB [Multiple Function Button]
- ② Micro USB charging interface
- ③ LED indicator

BC34

EN

BT version: BT 5.0

Support agreement: Headset Hands-free A2DP AVRCP

Transmission range: 10 meters

Transmission frequency: 2.4GHz

Speaker: 8mm

Charging time: about 1h

Battery capacity: 40mAh

Product size: 28×15×24mm

Product net weight: 3g

Talk/music time: 4h

Standby time 120h

Impedance: 32Ω±15%

Frequency response: 20~20000Hz

Sensitivity: 98db±3db

Charging voltage: DC5V

How to use

1. Long press [MFB] until the LED red and blue lights flash alternately.
2. Turn on the Wireless function of the mobile device
3. Search and select "Borofone BC34".

Headset Controls

Function	Operation
Power On / Power Off	Press and hold [MFB] for 3 seconds
Chinese and English switching	Double click [MFB] when not paired
Play / Pause	Press [MFB]
Answer / Hang Up	Press [MFB]
Reject	Press and hold [MFB] for 2 seconds
Redial	Double press [MFB]

BC34

ES

Versión BT: BT 5.0
Alcance de soporte: Headset Hands-free A2DP AVRCP
Frecuencia de transmisión: 2.4 GHz
Altavoz: 8 mm
Impedancia: 32 Ω $\pm$ 15%
Respuesta de frecuencia: 20 ~ 20000Hz
Sensibilidad: 98db $\pm$ 3db
Voltaje de carga: DCSV

Tiempo de carga: aproximadamente 1h
Capacidad de la batería: 40 mAh
Tamaño del producto: 28 x 15 x 24 mm
Peso neto del producto: 3g
Tiempo de conversación / música: 4h
Tiempo en espera 120h

Cómo utilizar

1. Mantenga presionado **[MFB]** hasta que las luces LED roja y azul parpaddeen alternativamente.
2. Active la función Wireless del dispositivo móvil
3. Busque y seleccione "Borofone BC34".

Controles de auriculares

Función	Operación
Bata / Cierre:	Pulsación larga [MFB] 3 segundos
Cambio de chino e inglés	Haga doble clic en [MFB] cuando no esté emparejado
Reproducción de música / pausa	prensa [MFB]
Contesta la llamada / Cuelga la llamada	prensa [MFB]
Negar a llamar	Pulsación larga [MFB] 2 segundos
Llamar de vuelta	Pulse dos veces [MFB]

BC34

CN

无线版本：无线5.0
支持范围：Headset Hands-free A2DP AVRCP
传输速率：10米
喇叭：8mm
阻抗：32 Ω $\pm$ 15%
频率范围：20~20000Hz
灵敏度：98db $\pm$ 3db
充电电压：DC5V

充电时间：约1h
电池容量：40mAh
产品尺寸：28x15x24mm
产品重量：3g
通话/音乐时间：4h
待机时间120h

如何使用

1. 长按 **[MFB]**，直到LED红蓝指示灯闪烁。
2. 打開移動設備的藍牙功能。
3. 搜索並選擇"Borofone BC34".

耳機控制

功能	操作方法
開機 / 關機	長按 [MFB] 3秒
中英文切換	未配對時双击 [MFB]
播放/暫停	单击 [MFB]
接聽 / 掛斷	单击 [MFB]
拒接	長按 [MFB] 2秒
重撥	快速按兩次 [MFB]

BC34

PL

Wersja BT: BT 5.0
Umowa serwisowa: Headset Hands-free A2DP AVRCP
Zasięg transmisji: 10 metrów
Częstotliwość transmisji: 2,4 GHz
Głośnik: 8 mm
Impedancja: 32 Ω $\pm$ 15%
Pasmo przenoszenia: 20 ~ 20000 Hz
Czułość: 98db $\pm$ 3db
Napięcie ładowania: DC5V

Czas ładowania: około 1 godz
Pojemność baterii: 40 mAh
Rozmiar produktu: 28 x 15 x 24 mm
Waga netto produktu: 3G
Czas rozmów / muzyki: 4 godz
Czas czuwania 120h

Jak używać

1. Długo naciśnij **[MFB]**, aż czerwona i niebieska dioda LED zacznie migać naprzemiennie.
2. Włącz funkcję Wireless w urządzeniu mobilnym.
3. Wyszukaj i wybierz "Borofone BC34".

Sterowanie słuchawkami

funkcje	Metoda operacji
Zasilanie włącz / wyłącz	Naciśnij i przytrzymaj [MFB] przez 3 sekundy
Przełączenie języka bieżącego i angielskiego	Kilknij dwukrotnie [MFB] , gdy nie jest sparowany
Odtwórz / wstrzymaj	Naciśnij [MFB]
Odwołaj / rozłącz się	Naciśnij [MFB]
Odrzuć	Naciśnij i przytrzymaj [MFB] przez 2 sekundy
Wybierz ponownie	Naciśnij szybko dwukrotnie [MFB]

BC34

IT

Versione BT: BT 5.0
Contratto di supporto: Headset Hands-free A2DP AVRCP
Gamma di trasmissione: 10 metri
Frequenza di trasmissione: 2.4 GHz
Altoparlante: 8 mm
Impedenza: 32Ω ± 15%
Risposta in frequenza: 20 - 20000Hz
Sensibilità: 98db ± 3db
Tensione di carica: DC5V
Tempo di ricarica: circa 1 ora
Capacità della batteria: 40 mAh
Dimensioni del prodotto: 26 × 15 × 24 mm
Peso netto del prodotto: 3g
Tempo di conversazione / musica: 4 ore
Tempo di standby 120 ore

Come usare

1. Appuyez longuement sur [MFB] jusqu'à ce que les voyants LED rouge et bleu clignotent alternativement.
2. Activez la fonction Wireless de l'appareil mobile
3. Recherchez et sélectionnez "Borofone BC34".

Controlli dell'auricolare

Funzione	Chirurgia
Accensione / spegnimento	Premere [MFB] per 3 secondi
Commutazione di lingua in inglese	Fare doppio clic su [MFB] quando non è accoppiato
Gioca a break	Premere [MFB]
Rispondi / Riaggancia	Premere [MFB]
Rifiuta chiamate	Premere secondi [MFB] per 2 secondi
Chiamate di selezione	Premere [MFB] due volte

BC34

AR

BT 5.0 : BT
نسخة الدعم : Headset Hands-free A2DP AVRCP
مدى الإرسال: 10 m
تردد الإرسال: 2.4GHz
مكبر الصوت: 8mm
معاوقة: 32Ω±15%
الاستجابة الترددية: 20-20000Hz
حساسية: 98db±3db
جهد الشحن: DC5V
وقت الشحن: 1h
قدرة البطارية: 40mAh
حجم المنتج: 26×15×24mm
وزن المنتج الصافي: 3g
الحدوث / وقت الموسيقى: 4h
وقت الاستعداد: 120h

كيف تستخدم

1. بطاقتي الأحمر والأزرق بالتتابع LED حتى تومض أضواء MFB
2. لم يتم تشغيل الوظيفة اللاسلكية للجهاز المحمول
3. البحث وحد "Borofone BC34"

التحكم في سماعة الرأس

التحكم في سماعة الرأس	التحكم في سماعة الرأس
تشغيل / إيقاف	اضغط على
التحويل بين الصينية / الإنجليزية	اضغط على
تشغيل / إيقاف	اضغط على
الرد / قطع الاتصال	اضغط على
رفض الرد على المكالمة	اضغط على
معاودة الاتصال	اضغط على

Warning

1. Do not expose the product to high temperatures, corrosive or high-pressure environment.
2. Do not attempt to disassemble the headset, or to replace any electronic components in it.
3. If the internal devices have fluid leakage, please stop use.

警告

1. 不要將產品暴露在高溫、腐蝕或者高壓環境中。
2. 不要試圖拆卸耳機，也不要試圖更換耳機中的任何電子組件。
3. 如發現內部器件出現液體泄漏，請停止使用。

低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。



WEBSITE

Email: sales@borofone.com
Facebook: @borofoneglobal
Website: www.borofone.com

BC34

RU

Версия BT: BT 5.0
Поддержка протокола: Headset Hands-free A2DP AVRCP
Дальность передачи: 10 метров
Частота передачи: 2.4 ГГц
Спикер: 8 мм
Импеданс: 32Ω ± 15%
Частотный диапазон: 20 ~ 20000 Гц
Чувствительность: 98 dB ± 3 dB
Напряжение зарядки: DCSV
Время зарядки: около 1 часа
Емкость аккумулятора: 40 mAh
Размер продукта: 26 × 15 × 24 мм
Вес нетто продукта: 3 г
Время разговора / музыки: 4 часа
Время ожидания: 120ч

Как пользоваться

1. Длительно нажмите **[MFB]**, пока красный и синий индикаторы не начнут попеременно мигать.
2. Включите функцию Wireless на мобильном устройстве.
3. Найдите и выберите «Borofone BC34».

Управление гарнитурой

Функция	Операция
Включение / Выключение	Долгое нажатие [MFB] 3 секунды
Переключение ответа и ответа на звонок	Дважды-нажатие [MFB] , когда нет сопряжения
Пропуск / Пауза	Нажмите [MFB]
Открыть на звонок / Закрыть звонок	Нажмите [MFB]
Отклонить звонок	Долгое нажатие [MFB] 2 секунды
Перезвонить	Двойное нажатие [MFB]

BC34

DE

BT-Version: BT 5.0
Supportvereinbarung: Headset Hands-free A2DP AVRCP
Übertragungsreichweite: 10 Meter
Übertragungsfrequenz: 2.4 GHz
Sprecher: 8mm
Impedanz: 32 Ω ± 15%
Frequenzgang: 20 ~ 20000Hz
Empfindlichkeit: 98 dB ± 3 dB
Ladespannung: DCSV
Ladezeit: ca. 1h
Batteriekapazität: 40mAh
Produktgröße: 26 × 15 × 24 mm
Produkt Nettogewicht: 3g
Gesprächs- / Musikzeit: 4h
Standby-Zeit: 120h

Wie benutzt man

1. Drücken Sie lange auf **[MFB]**, bis die roten und blauen LED-Anzeigen abwechselnd blinken.
2. Schalten Sie die Wireless-Funktion des Mobilgeräts ein.
3. Suchen Sie und wählen Sie "Borofone BC34".

Headset-Bedienenelemente

Funktion	Operation
Ein- / Ausschalten	Drücken Sie 3 Sekunden lang [MFB]
Chinesisch und Englisch wechseln	Doppelklicken Sie auf [MFB] , wenn es nicht gekoppelt ist
Spieldauer	Drücken Sie [MFB]
Antwort / Auflegen	Drücken Sie [MFB]
Anrufe ablehnen	Drücken Sie 2 Sekunden lang [MFB] Sekunden
Anrufe erneut wählen	Drücken Sie zweimal [MFB]

BC34

FR

Version BT: BT 5.0
Contrat d'assistance: Headset Hands-free A2DP AVRCP
Portée de transmission: 10 mètres
Fréquence de transmission: 2.4 GHz
Haut-parleur: 8mm
Impédance: 32Ω ± 15%
Réponse en fréquence: 20 ~ 20000Hz
Sensibilité: 98dB ± 3db
Tension de charge: DCSV
Temps de charge: environ 1h
Capacité de la batterie: 40mAh
Taille du produit: 26 × 15 × 24 mm
Poids net du produit: 3g
Temps de conversation / musique: 4h
Autonomie en veille: 120h

Comment utiliser

1. Appuyez longuement sur **[MFB]** jusqu'à ce que les voyants LED rouge et bleu clignotent alternativement.
2. Activez la fonction Wireless de l'appareil mobile.
3. Recherchez et sélectionnez "Borofone BC34".

Commandes du casque

Une fonction	Opération
Démarrage / Arrêt	Appui long [MFB] 3 secondes
Changement de chinois et d'anglais	Double-clic sur [MFB] lorsqu'il n'est pas couplé
Musique jouer / pause	presse [MFB]
Refuser l'appel / Raccrocher	presse [MFB]
Refuser d'appeler	Appui long [MFB] 2 secondes
Rappeler	Appuyez deux fois sur [MFB]

BOROFONE

PRODUCT WARRANTY CARD

Dare to change
www.borofone.com

Hi, dear customers

Thanks a lot for your trust and support to us. Your satisfaction is our motivation to provide better products to you in the future. Please feel free to contact us if you have any question about the product.

Any problems will be handled immediately with our easy-to-reach 7/24 customer service support

Customer Service
30-day money-back guarantee for quality reason.

Free User Support
Contact us if you are not sure how to get products work properly.

Email: Sales@borofone.com
www.borofone.com
Facebook: @borofoneglobal
Instagram: @borofoneheadphone

Product Model: _____ Date of Purchase: _____
Product Code: _____
User Name: _____ Phone Number: _____
Contact Address: _____

Product Repair Record

Date of Repair	Repair No.	Repair Record	Repairman Signature

*This card is valid only when it is stamped by Borofone authorized dealer.

Product Warranty Voucher

Under the precondition of compliance with the following terms & conditions, for quality problem due to raw material or caused during manufacturing process, Borofone will provide three guarantee services.

1. This provision applies to all Borofone products sold in all different channels by Borofone.
2. This provision applies only to consumer (hereinafter referred to as "consumer") who owns Borofone product through purchasing or other legal approaches for the purpose of life consumption use.
3. Before use, consumer shall carefully read the instruction manual of the product.
4. Warranty service is only limited to failure due to quality problem, instead of human factors under normal use conditions during warranty period (while date of purchase cannot be confirmed, the date of manufacture shall be used), services below will be provided based on invoice and the warranty card.
 - 4.1 Within seven days from the date of purchase, consumer is entitled to services of product return, replacement or repair free of charge at the original place of purchase.
 - 4.2 Within 15 days from the date of purchase, consumer is entitled to services of product replacement or repair free of charge at the original place of purchase.
 - 4.3 Within one year from the date of purchase, consumer is entitled to warranty repair service free of charge at repair point designated by this Company.
5. Following conditions are beyond the scope of three-guarantee services:
 - 5.1 Any damage due to human factors, including fault or damage due to use under non-normal

environment, failure to use in accordance with the instruction manual or failure to use in environment described in the instruction manual.

5.2 User arbitrarily disassemble, repair or modify the product without agreement by the Company;

5.3 Product natural wear and periodic check, maintenance, repair or replacement of the product due to natural wear.

5.4 If content on the invoice or warranty card is inconsistent with actual product or is altered.

5.5 Barcode on the product is damaged.

5.6 Damage due to force majeure.

6. After the expiration of the three-guarantee services, or for conditions occurred within the warranty period but not belonging to the scope of warranty, the company can provide charged repair service.

7. If the content in the warranty statement of this product is inconsistent with the provisions of the national three-guarantee services, the national provisions will prevail.

Warranty

Borofone warrants workmanship and all parts of this product against material or workmanship defects for a period of 1 year from the date of original purchase for use.

This warranty should be effective only if the warranty card is fully completed and mailed to the authorized dealers for registration.

Consumers return the defective product to the authorized dealers in your country for repair or

replacement after getting a response to the completed warranty card from the authorized dealers. This warranty is null and void if the unit and/or its components therein have been damaged or tampered with by improper handling use or unauthorized repair.

In all cases of damage during shipment for repair, a claim must be filed with the shipping carrier by the purchaser and not with Borofone in all events the manufacturer agrees to repair or replace the defective parts but never to exceed the purchase price as said.

As this is a limited warranty.

Borofone's liability for consequential and incidental damages is expressly disclaimed and shall not exceed the purchase price paid.

Dare to change

www.borofone.com