

# Беспроводные наушники с активным шумоподавлением H630BT PRO Руководство пользователя

## Продукт и аксессуары:

Наушники \* 1

Двойной 3,5 мм аудиокабель \* 1

Зарядный кабель Type-C \* 1

## Конфигурация

1. Кнопка выбора режима
2. Громкость -
3. Громкость +
4. Многофункциональная кнопка
5. Вход AUX
6. Светодиодный индикатор
7. Порт зарядки
8. Индикатор зарядки



## Включение и выключение беспроводных наушников

1. Включение гарнитуры: нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку, чтобы включить;
2. Выключение гарнитуры: нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку, чтобы выключить;

## Беспроводное соединение

Следуйте инструкциям (убедитесь, что в вашем телефоне есть встроенная функция беспроводного соединения)

1. Включите наушники, светодиодный индикатор мигает синим цветом. Светодиодный индикатор попеременно мигает синим и красным, что означает переход в режим сопряжения. (Примечание. Наушники могут автоматически войти в режим сопряжения после включения питания, если не было повторного подключения. Наушники могут автоматически подключаться к ранее сопряженным устройствам. Для повторного подключения их просто нужно включить).
2. Активируйте функцию беспроводного подключения и найдите «HAVIT H630BT PRO», следуя инструкциям вашего телефона. Нажмите «HAVIT H630BT PRO», чтобы подключиться.

#### **Подключение двух устройств.**

Убедитесь, что функция беспроводного подключения двух устройств активна.

1. Включите функцию беспроводного сопряжения на устройстве А и найдите «HAVIT H630BT PRO» для сопряжения и подключения. Отключите функцию беспроводного подключения после успешного подключения. (Не удаляйте имя сопряжения на вашем устройстве).
2. Подключите наушники к устройству В, затем включите функцию беспроводного сопряжения на устройстве А, чтобы подключить наушники.

#### **Воспроизведение музыки**

1. Воспроизведение/пауза: нажмите многофункциональную кнопку (короткое нажатие)
  2. ПРЕДЫДУЩИЙ ТРЕК: Долгое нажатие - для выбора предыдущего трека
  3. СЛЕДУЮЩИЙ ТРЕК: Долгое нажатие + для выбора следующего трека
  4. ГРОМКОСТЬ +: Короткое нажатие + для увеличения громкости
  5. ГРОМКОСТЬ -: Короткое нажатие - для уменьшения громкости
- (Примечание: Поскольку некоторые мобильные телефоны по умолчанию не синхронизируют громкость с наушниками, пожалуйста, обратитесь к инструкциям вашего телефона и настройте нужные параметры на своем телефоне).

#### **Переключение режима активного шумоподавления**

Нажмите кнопку выбора режима, чтобы включить/выключить режим активного шумоподавления.

#### **Проводной режим: двойной 3,5 мм аудиокабель для подключения к аудио входу**

1. Plug and play (Подключи и пользуйся): подключив наушники к музыкальному плееру с помощью прилагаемого двойного аудиокабеля 3,5 мм, наушники можно использовать в качестве проводных наушников.
2. В этом режиме вы не можете использовать какие-либо функции наушников, включая воспроизведение/паузу музыки, регулировку громкости, микрофон и т. д.

#### **Ответ на входящий вызов**

Для ответа на входящий вызов нажмите многофункциональную кнопку (короткое нажатие) (Примечание. Поскольку некоторые мобильные телефоны по умолчанию отвечают на звонки через свой собственный приемник, пожалуйста, обратитесь к инструкциям вашего телефона, чтобы настроить параметры приема входящих звонков).

#### **Завершение текущего вызова**

Нажмите многофункциональную кнопку (короткое нажатие), чтобы завершить текущий звонок.

#### **Отклонение входящего вызова**

Нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку, чтобы отклонить входящий вызов.

### **Повторный набор последнего номера**

Дважды нажмите многофункциональную кнопку, чтобы повторно набрать последний исходящий вызов.

### **Зарядка наушников**

1. Поскольку наушники оснащены встроенным несъемным перезаряжаемым аккумулятором, для зарядки используйте прилагаемый кабель;
2. Полностью зарядите гарнитуру перед первым использованием;
3. Светодиодный индикатор горит красным при зарядке. При полной зарядке индикатор будет гореть синим.

### **Примечания**

- а. Используйте зарядное устройство от сертифицированного производителя.
- б. Емкость и производительность аккумулятора могут уменьшаться по мере их химического старения. Это нормальное явление для всех аккумуляторов.

### **Характеристики:**

Версия беспроводного подключения: V5.3

Аккумулятор: 500 мАч

Время проигрывания: около 50 часов (при 50% громкости)/44 часов (при 50% громкости с включенным шумоподавлением)

Время зарядки: около 2,5 часов

Размер динамика: Ø 40 мм

USB-порт: Type-C

Глубина активного шумоподавления: -20±3дБ

Входное напряжение/ток: 5 В/1 А

### **Предупреждения**

1. Следуйте инструкции по эксплуатации
2. Входная мощность при зарядке наушников должна быть ниже 5 В/1А, чтобы не допустить перегрева аккумулятора;
3. Рекомендуется хранить и использовать наушники при комнатной температуре.
4. Держите наушники вдали от источников тепла, таких как радиаторы, регуляторы горячего воздуха, плиты или другие приборы, генерирующие тепло. Эксплуатация наушников при очень высокой температуре не рекомендуется.
5. Регулярно очищайте порты гарнитуры: порт зарядного устройства, светодиодный порт, порт микрофона и т.д.
6. Не рекомендуется устанавливать громкость на максимальный уровень на длительное время - это позволит защитить ваш слух и продлить срок службы динамиков гарнитуры.