

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ КАМЕРЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

Камера видеонаблюдения предназначена для бытового использования.

Камеру видеонаблюдения необходимо устанавливать (ограничивать угол её обзора) таким образом, чтобы в поле её наблюдения не попадали квартиры (внутренние помещения), жилые дома и участки третьих лиц.

Если невозможно исключить попадание в обзор камеры третьих лиц, то камеру видеонаблюдения необходимо устанавливать таким образом, чтобы информация о лицах, попадающих в обзор камеры не выходила за пределы того, что может быть доступно обычному наблюдателю.

Для лиц, находящихся в помещении, где находится камера, должно быть очевидно, что в помещении осуществляется видеонаблюдение. В связи с чем целесообразно устанавливать предупреждающую наклейку о проведении видеонаблюдения.

Не осуществлять камуфлирование камеры (не маскировать под другие вещи), не прятать в незаметном месте.

Получить согласие находящихся рядом соседей на установку камер.

Камеру видеонаблюдения необходимо устанавливать таким образом, чтобы она не отслеживала перемещение или действия конкретных лиц.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Это устройство – не игрушка. Пожалуйста, не допускайте к нему детей.
2. Данное устройство предназначено только для использования внутри помещений. Не используйте его на открытом воздухе или во влажной среде.
3. Оберегайте прибор от воздействия влаги, не допускайте попадания воды или других жидкостей на устройство.
4. Не размещайте устройство вблизи источников тепла.
5. Не помещайте устройство в закрытый корпус, если там нет хорошей вентиляции.
6. Не пытайтесь отремонтировать устройство самостоятельно. Все ремонтные работы должны выполняться специалистом.

Если пользователь нарушает инструкцию по использованию устройства, производитель не несет ответственности за риски и повреждения имущества.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	IPC-C22EP-S2
Разрешение	2 Мпикс (1920×1080)
Тип камеры	Фиксированная
Объектив	2,8 мм
Место установки	Помещение
Материал	Пластик
Ночное видение	До 10 м
Угол обзора	112° (Г), 58° (В), 131° (Д)
Встроенный микрофон и динамик	Есть
Электропитание	5 В, 1 А, постоянный ток
Потребляемая мощность	< 3,1 Вт
Wi-Fi подключение	2,4 ГГц
Условия эксплуатации	От -10°C до +45°C, вл. <95%
Габариты камеры	66×33×109 мм
Вес	99 г

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Изготовитель: Hangzhou Huacheng Network Technology CO. LTD.  
No.2930, Nanhuan Road, Binjiang District, Hangzhou, P.R. China

Ханчжоу Хуачэнь Нетворк Технологии Лтд. № 2930, Наньхуань роад, район Биньцзян, Ханчжоу, Китайская Народная Республика

Импортер: ООО «МТС УМНЫЙ ДОМ», 109147, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 5, стр. 2

Модель: IPC-C22EP-S2      Серийный номер \_\_\_\_\_  
Ф.И.О. / подпись продавца \_\_\_\_\_  
Дата продажи \_\_\_\_\_  
Ф.И.О. покупателя \_\_\_\_\_  
Подпись покупателя \_\_\_\_\_  
Фирма-продавец \_\_\_\_\_  
Печать продавца \_\_\_\_\_  
Адрес магазина \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

## ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует работоспособность устройства при соблюдении правил установки, эксплуатации, хранения и транспортировки.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи устройства конечному пользователю.

В случае возникновения неисправностей обратитесь в техническую поддержку по номеру телефона **8-800-555-99-99**. Информацию о продукте смотрите на сайте: [support.mts.ru](http://support.mts.ru).

## УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ

1. Гарантийные обязательства действуют в рамках законодательства о защите прав потребителей и регулируются действующим законодательством Российской Федерации;
2. Срок гарантии составляет 12 месяцев со дня продажи устройства конечному пользователю;
3. Данная гарантия распространяется только на дефекты и поломки, произошедшие по вине изготовителя;
4. Право на гарантийное обслуживание утрачивается в случае, если неисправность возникла из-за нарушений клиентом правил пользования устройством (например, в результате механических повреждений или попадания влаги);
5. В случае обнаружения недостатков в приобретенном товаре потребитель вправе предъявить требования, перечень и порядок предъявления которых установлен законом РФ «О защите прав потребителей»;
6. Перед началом использования устройства изучите прилагаемую инструкцию по эксплуатации и строго следуйте ей;
7. По вопросам гарантийного обслуживания потребитель может обратиться по месту приобретения устройства или в магазин МТС. Адрес ближайшего магазина МТС можно уточнить на сайте: [www.mts.ru](http://www.mts.ru)

Сделано в Китае




## УМНАЯ КАМЕРА


IPC-C22EP-S2




## КОМПЛЕКТАЦИЯ




Камера × 1




USB-кабель × 1




Адаптер питания × 1




Инструкция по эксплуатации × 1  
Гарантийный талон × 1




Двусторонний скотч × 1



Шаблон для разметки × 1





Монтажная пластина × 1



Комплект крепежа × 1

\*Внешний вид приобретенной вами камеры может отличаться от схематического рисунка, приведенного здесь.

## ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ



## НАИМЕНОВАНИЕ

LED-индикатор

Кнопка СБРОС

## ОПИСАНИЕ

Выключен:  
• Питание не подается;  
• Перегрузка после сброса;

Постоянно светится красным:  
• Загрузка;  
• Неисправность устройства;

Мигает зеленым:  
• Ожидает подключения к Wi-Fi сети;

Постоянно светится зеленым:  
• Работает корректно;

Мигает красным:  
• Ошибка подключения к Wi-Fi сети;


Зеленый и красный свет мигает попеременно:  
• Обновление внутреннего ПО камеры.

Удержание кнопки СБРОС более 10 секунд восстанавливает заводские настройки.

## НАСТРОЙКА

Шаг 1

Подключите кабель питания к камере и к сетевому адаптеру, а затем вставьте адаптер в розетку электросети, как показано на рисунке ниже.



Шаг 2

Установите мобильное приложение МТС Умный дом, отсканировав QR-код на упаковке или выполнив поиск приложения в Google Play или App Store.

Шаг 3

Зарегистрируйтесь в приложении МТС Умный дом, нажмите кнопку «+» и следуйте инструкциям в мобильном приложении.

## УСТАНОВКА

Шаг 1

**Установка металлической пластины**


Выберите чистую и ровную поверхность и прикрепите в нужном месте металлическую пластину, используя двусторонний скотч или шурупы.

\*В основании камеры находится магнит. Этот шаг можно пропустить, если имеется металлическая поверхность.

Шаг 2

**Установка камеры**

Установите камеру магнитным креплением на металлическую пластину или на любую металлическую поверхность.



Шаг 3

**Завершение установки**

Отрегулируйте угол наклона камеры, как требуется.