


передняя
сторона

HAVIT



БЕСПРОВОДНЫЕ СТЕРЕО
НАУШНИКИ TW967

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

обратная
сторона

Кнопка для голосового помощника
Нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку на любом наушнике, чтобы активировать голосовой помощник.

Воспроизведение музыки
1. Воспроизведение/пауза: нажмите многофункциональную кнопку на любом наушнике один раз
2. Дважды нажмите многофункциональную кнопку на левом наушнике, чтобы переключиться на предыдущий трек
3. Дважды нажмите многофункциональную кнопку на правом наушнике, чтобы переключиться на следующий трек
4. Трижды нажмите многофункциональную кнопку на левом наушнике, чтобы уменьшить громкость
5. Трижды нажмите многофункциональную кнопку на правом наушнике, чтобы увеличить громкость

Зарядка

Чехол
Зарядите чехол с помощью кабеля Type-C, подключенного к компьютеру или сетевому зарядному устройству. Во время зарядки индикатор на чехле мигает красным.

- Наушники-вкладыши
Положите наушники обратно в зарядный чехол. Во время зарядки индикатор горит красным.

Моно-режим (выньте любой наушник и используйте как односторонний Bluetooth-наушник)
(Примечание: в одноканальном режиме

5

Продукт и аксессуары




2 пары сменных
амбушор (размер L/S,
размер M на наушниках)



Зарядный кабель *1

Описание конфигурации



- Светодиодный индикатор наушников
- Многофункциональная кнопка (сенсор)
- Порт зарядки
- Индикатор заряда аккумулятора

Способ ношения

Аккуратно вставьте наушники в ушную раковину и отрегулируйте их положение.



2

Основная функция

01 Включение гарнитуры, подключение через Bluetooth

Следуйте инструкциям (убедитесь, что в вашем телефоне есть встроенный Bluetooth)

1 Включение гарнитуры

а) Способ 1: При открытии чехла для зарядки наушники включаются автоматически.

б) Способ 2. Если наушники выключены и находятся вне чехла, нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку в течение 3 секунд на обоих наушниках, чтобы включить их.

После того, как индикаторы одного наушника попеременно мигают красным и зеленым, а индикатор другого наушника не мигает, гарнитура готова к использованию.

2. Включите Bluetooth на вашем смартфоне и выберите «HAVIT TW967», следуя инструкциям вашего телефона.

3. Режим сопряжения может длиться до 180 секунд. Если вы пропустите время сопряжения, вам необходимо перезагрузить устройство и выполнить шаги, описанные выше.

*Примечание:

а). Наушники HAVIT TW967 запоминают ранее подключенные устройства. При включении наушники пытаются повторно подключиться к ранее подключенным устройствам.

б). Соединение с HAVIT TW967 будет потеряно при выходе за пределы диапазона действия Bluetooth. Наушники автоматически подключаются повторно, если вы вернетесь в зону действия в течение 3 минут.

Выключение гарнитуры

Способ 1: Поместите наушники в чехол для зарядки и закройте крышку, наушники автоматически отключатся.

Способ 2. Нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку в течение 5 секунд. Индикатор мигнет красным 3 раза, и наушники выключатся.

Ответ на входящий вызов

Для ответа на входящий вызов нажмите многофункциональную кнопку на любом наушнике.

Завершение вызова

Нажмите многофункциональную кнопку на любом наушнике, чтобы завершить текущий звонок.

Отклонение входящего вызова

Нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку на любом наушнике в течение 2 секунд, чтобы отклонить вызов.

4

Характеристики

Версия Bluetooth: V5.1
Аккумулятор наушников: 40 мАч * 2
Время зарядки: до 300 мАч
Время проигрывания: до 5 часов (при средней громкости)
Время разговора: до 4 часов (при средней громкости)
Время зарядки: около 1,5 часа (наушники) / 2 часа (чехол). Поддерживаемые профили: HFP, HSC, A2DP, AVRCP AAC.
Динамик: Ø 10мм
Частота динамика: 20 Гц-20 кГц
Аудиокодек: AAC/SBC
Входное напряжение/ток: 5 В постоянного тока/1A

Предупреждения

- Следуйте инструкциям по эксплуатации.
- Входная мощность при зарядке наушников должна быть ниже 5 В/300 мА, чтобы не допустить перегрева аккумулятора;
- Рекомендуется хранить и использовать наушники при комнатной температуре.
- Старайтесь не использовать наушники в дождь, во влажных условиях, рядом с водой. Не погружайте наушники в воду, избегайте контакта с водой.
- Держите наушники вдали от источников тепла, таких как радиаторы, регуляторы горячего воздуха, плиты или другие приборы, генерирующие тепло.

6

Эксплуатация наушников при очень высокой температуре не рекомендуется.

6. Регулярно очищайте порты гарнитуры: порт зарядного устройства, светодиодный порт, порт микрофона и т.д.

7. Не рекомендуется устанавливать громкость на максимальный уровень на длительное время - это позволит защитить ваш слух и продлить срок службы динамиков гарнитуры.

8. При возникновении любых повреждений гарнитуры просьба обратиться в службу послепродажного обслуживания. Не пытайтесь ремонтировать ее самостоятельно.

В противном случае гарантия послепродажного обслуживания аннулируется.



www.havit-rus.ru

7

8

Бумага: двойная матовая цветная 128 г. + двусторонняя печать, фальцовка «гармошкой»

Номер цвета: C:0 M:0 Y:0 K:70

Размер: 55x77 мм.