


# PLANTA

## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ГРУМИНГ НАБОР PL-GK05



Мы на YouTube:



Посетите наш сайт:



[www.planta-russia.ru](http://www.planta-russia.ru)

## **ВНИМАНИЕ! СОХРАНИТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ!**

### **ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГРУМИНГ НАБОРА PL-GK05**

Благодарим Вас за выбор продукции компании PLANTA!

Груминг – важная составляющая в уходе за Вашим домашним животным. Ухоженная шерсть позволяет не допустить заболеваний кожи, появления блох, вшей, клещей, подкожного клеща и других паразитов. При помощи груминга Вы улучшите кровоснабжение кожи, что повлияет на рост новой здоровой шерсти.

Кроме того, груминг – отличная профилактика кожных заболеваний и проблем с лапами.

Помимо ухода за Вашими питомцами, груминг набор ухаживает и за Вашим домом: Вы можете собирать шерсть с обивки мягкой мебели, одежды, пола и других поверхностей.

Модель PLANTA PL-GK05 уникальна тем, что помимо стандартного груминг набора, в нее так же встроен фен с подогревом воздуха, благодаря которому Вы с легкостью и комфортом высушите шерсть Вашего питомца. За счет длинного шланга источник шума при этом будет находиться в отдалении от животного и не будет его пугать. Процедура сушки перестанет быть травмирующей для психики животного.

Также портативный триммер, входящий в комплект набора, можно использовать без насадок для регулирования длины шерсти. Вы можете состричь шерсть практически «под 0», не травмируя при этом кожу животного. Зубчики на насадках для триммера расположены значительно ближе друг к другу, по сравнению с другими моделями. Процедура стрижки шерсти станет намного более эффективней.

Использование груминг набора не вызывает никакого дискомфорта и труда: его конструкция и управление максимально простые. Вы с легкостью сможете присоединить любую из насадок и опустошить резервуар для шерсти.

Эргономичный дизайн не займет в квартире много места, а благодаря стильному внешнему виду без лишних деталей груминг набор впишется в любой интерьер и будет радовать Вас не только своим функционалом, но и внешним видом.

Для получения дополнительной информации посетите сайт: [www.planta-russia.ru](http://www.planta-russia.ru)

## ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ




**Для наибольшей эффективности и безопасности необходимо прочитать все руководство по эксплуатации перед использованием прибора. Сохраните это руководство по эксплуатации для обращения к нему в дальнейшем.**

- Данный прибор предназначен только для бытового использования и не может быть использован в промышленных или коммерческих целях.
- Устройство можно использовать только по его прямому назначению и в соответствие с правилами, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
- Перед подключением прибора к электрической сети, убедитесь, что параметры ее электропитания совпадают с параметрами устройства.
- Прибор можно использовать только внутри сухих помещений.
- Не позволяйте шнуру питания касаться нагретых поверхностей.
- Во избежание поражения электрическим током не погружайте прибор или его отдельные части в воду или другие жидкости. Не допускайте попадание воды на шнур питания и вилку.
- Не храните и не оставляйте устройство рядом с нагретыми поверхностями.
- При отключении устройства от сети питания не тяните за шнур. Не переносите устройство, взявшись за шнур питания.
- Запрещено использование устройства, если шнур питания, вилка или другие части устройства повреждены или работают ненадлежащим образом. Не пытайтесь разобрать и починить устройство самостоятельно. Ремонт устройства может осуществляться только квалифицированным специалистом.
- Данный прибор не предназначен для использования лицами с ограниченными физическими, сенсорными или психическими возможностями, а также лицами, не имеющими достаточного опыта или знаний для обращения с прибором (в том числе детям), кроме случаев использования устройства под контролем ответственного лица или после получения необходимых инструкций.
- Храните устройство в недоступном для детей месте. Не допускайте падения устройства и не подвергайте его ударам.

- Использовать прибор можно только когда все насадки и используемые аксессуары абсолютно сухие.
- Регулярно проводите процедуры по чистке устройства, описанные в данном руководстве.
- Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных принадлежностей может привести к поломке прибора или получению травм.
- Работа с острыми инструментами опасна получением травм. Агрессивные, пугливые, неконтактные собаки могут нанести повреждение как себе, так и окружающим, не исключены укусы. Во избежание получения укусов от животных, рекомендуется использовать ветеринарные намордники разных размеров (нейлоновые, тканевые) и ринговки с крепким фиксатором для устойчивого положения собаки на столе.
- Стрижка должна выполняться только на чистой шерсти. Иначе добиться качественного результата не получится. Тщательно помытую собаку необходимо вытереть полотенцем, затем хорошо высушить с помощью фена, расчесать.
- Сушку нужно проводить от корней к кончикам, используя расческу. Кроме того, разобрать спутавшиеся волосы и колтуны, при невозможности – состричь их.


## КОМПЛЕКТАЦИЯ ГРУМИНГ НАБОРА PL-GK05



1. Основной корпус устройства и удлинительный шланг
2. Щетка для линьки
3. Щетка для шерсти
4. Портативный триммер для стрижки шерсти
5. Щетка для очистки мебели
6. Плоская насадка
7. Насадки для стрижки шерсти: 3 мм, 6 мм, 9 мм, 12 мм

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГРУМИНГ НАБОРА PL-GK05


1. После того, как Вы достали устройство из упаковки, размотайте шнур электропитания.
2. Вставьте вилку в розетку электросети.




**Внимание!** Перед подключением устройства к электросети убедитесь, что параметры ее электропитания совпадают с параметрами устройства.

3. Установите удлинительный шланг и необходимую Вам насадку. В зависимости от того, хотите ли Вы воспользоваться функцией всасывания или обдува, шланг можно вставить с двух сторон устройства.

### УСТАНОВКА УДЛИНИТЕЛЬНОГО ШЛАНГА И НАСАДОК ДЛЯ ВСАСЫВАНИЯ



### УСТАНОВКА УДЛИНИТЕЛЬНОГО ШЛАНГА ДЛЯ ОБДУВА ВОЗДУХОМ (РЕЖИМ ФЕНА)




**Внимание!** Во избежание повреждений при установке режущих насадок на удлинительный шланг, будьте осторожны!

4. После подключения устройства к электросети поверните ручку включения на приборе и выберите нужный Вам режим всасывания: слабый – средний – сильный.

**Внимание!** Чем сильнее режим всасывания, тем выше уровень шума прибора.

Под ручкой включения и регулировки режима всасывания находится кнопка включения нагрева. При использовании прибора в режиме обдува феном необходимо нажать на данную кнопку для того, чтобы подаваемый воздух нагревался до комфортной для животного температуры.




### ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОРТАТИВНОГО ТРИММЕРА ДЛЯ СТРИЖКИ ШЕРСТИ

Портативный триммер для стрижки шерсти работает от двух батареек типа АА.

**БАТАРЕЙКИ В КОМПЛЕКТ НЕ ВХОДЯТ.**



**Внимание!** Пожалуйста, вставьте батарейки в триммер перед началом его использования согласно схеме ниже.



После того, как Вы вставили батарейки в триммер, его необходимо правильно собрать.



## ОБЯЗАТЕЛЬНО СОБИРАЙТЕ ТРИММЕР ПО СХЕМЕ НИЖЕ!




1. Сопоставьте части А и В – они должны совпасть так, как это показано на рисунке.
2. Закрепите часть С на триммере согласно рисунку и прижмите к корпусу триммера до щелчка.


На боковой части корпуса триммера расположена кнопка включения и выключения триммера.

Триммер для шерсти можно использовать как в составе груминг набора PL-GK05, так и отдельно.

Триммер для шерсти можно использовать без насадок, сбривая шерсть животного практически «под 0». Для этого на задней стороне триммера расположена регулировка положения бритвенных лезвий – это позволяет добиваться минимальной длины шерсти и не травмировать при этом кожу животного. Благодаря данной функции Вы можете удалить шерсть с труднодоступных мест Вашего питомца, например, с лапок.



Для стрижки шерсти до определенной длины выберите соответствующую насадку на триммер. Установите насадку, как показано на рисунке, до упора.



**Внимание!** Во время использования триммера будьте аккуратны, чтобы не травмировать кожу Вашего животного.



**Внимание!** В случае, если функция всасывания начнет плохо работать, необходимо прочистить триммер, удлинительный шланг, фильтр и резервуар от шерсти животного.

### ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЩЕТКИ ДЛЯ ШЕРСТИ



Щетка для шерсти подходит для всех видов шерсти, делая ее мягкой и шелковистой. Кроме этого, щетка для шерсти вычесывает нижний подшерсток, загрязнения шерсти – у животных уменьшается линька, шерсть выглядит здоровой и ухоженной.

На корпусе щетки расположена специальная кнопка, нажав на которую зубчики щетки очистятся от шерсти.

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЩЕТКИ ДЛЯ ЛИНЬКИ



Данная щетка используется для ухода за длинной шерстью, которая часто путается.

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЩЕТКИ ДЛЯ ОЧИСТКИ МЕБЕЛИ




При помощи щетки для очистки мебели от шерсти животных можно очистить не только обивку мебели, но так же одежду, ковры, подушки.

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЛОСКОЙ НАСАДКИ

Плоская насадка может быть использована для сбора шерсти с гладких поверхностей, а также для сбора отстриженной шерсти с животного.

Кроме этого, плоская насадка может быть использована в сборке для обдува горячим воздухом, как часть фена.

## ОЧИСТКА РЕЗЕРВУАРА ДЛЯ ШЕРСТИ



Резервуар для шерсти рекомендуется очищать после каждого применения. При необходимости резервуар можно очищать в течение проведения процедур по уходу за шерстью животного.

Для того, чтобы достать резервуар, нажмите на кнопку, расположенную под ручкой устройства, при помощи ручки на резервуаре отсоедините резервуар от устройства.

Для того, чтобы вернуть резервуар на место, установите его назад в устройство и надавите на него до упора.

## **ХРАНЕНИЕ, УХОД И ОЧИСТКА**

Устройство следует хранить в сухом, недоступном для детей месте, вдали от прямых солнечных лучей и нагретых поверхностей.

Во избежание повреждения шнура питания его следует наматывать на корпус устройства.

Для того, чтобы насадки прослужили Вам как можно дольше, их следует очищать после каждого применения устройства.

Очищать устройство можно только при помощи сухой или влажной мягкой материи.

Не разрешается использование агрессивных и абразивных моющих средств. Так же нельзя помещать устройство в воду.

Перед использованием устройства, убедитесь, что все элементы прибора сухие и неповреждены.

## УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

<b>ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ</b>	<b>ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ ПРОБЛЕМ</b>	<b>ВАРИАНТЫ РЕШЕНИЯ</b>
Устройство не включается.	Устройство не подключено к электросети.	Подключите устройство к электросети.
Устройство работает, но плохо всасывает шерсть.	Используемая насадка засорилась.	Выключите прибор и прочистите насадку.
	Удлинительный шланг засорился.	Выключите прибор и прочистите удлинительный шланг.
	Резервуар для сбора шерсти переполнен.	Выключите прибор и очистите резервуар для шерсти.
Из фена дует прохладный воздух.	Не нажата кнопка подогрева воздуха.	Нажмите на кнопку подогрева воздуха, находящуюся под регулятором уровня всасывания.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель: **PL-GK05**


Напряжение: 220–240 В, ~50/60 Гц

Мощность: 300 Вт

Объем резервуара: 1000 мл

Размер: 28 x 13 x 21 см

Вес: 3,00 кг



Производитель оставляет за собой право для разных партий поставок без предварительного уведомления изменять комплектующие части изделия, не влияя при этом на основные технические параметры изделия. Это может повлечь за собой изменение веса и габаритов изделия, но не более чем на +/- 5-10 %.

## УТИЛИЗАЦИЯ

В интересах охраны окружающей среды по завершении срока службы прибор нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. Утилизация должна производиться через соответствующие пункты сбора и переработки электрического и электронного оборудования. При появлении вопросов обращайтесь в местную коммунальную службу, ответственную за утилизацию отходов.



Мы на YouTube:



Посетите наш сайт:



## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

<p>Условия гарантии</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. В случае обнаружения неисправности в период Гарантийного срока данное изделие подлежит обмену торговым предприятием, продавшим данное изделие.</li> <li>2. Гарантийная замена производится при наличии заполненного гарантийного талона и при условии соблюдения правил эксплуатации, описанных в инструкции по пользованию.</li> <li>3. Гарантия на изделие не распространяется в случаях:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- механических повреждений;</li> <li>- выхода из строя изделия из-за попадания внутрь его инородных предметов и жидкостей, насекомых и т.п.;</li> <li>- использования изделия в условиях и режимах, отличающихся от бытовых.</li> </ul> </li> <li>4. Гарантия не распространяется на аксессуары и комплектующие.</li> <li>5. Гарантия также теряет силу, если в гарантийный период ремонт неисправного изделия производился не уполномоченными на то лицами.</li> <li>6. Гарантийный срок – 1 год.</li> <li>7. Срок службы – 3 года.</li> </ol> <p>Дата изготовления указана на упаковке.</p> <p>Изготовитель: «Нингбо Алтеч Индастри &amp; Трейд Ко., Лтд»</p> <p>Адрес: 3-2 и 3-3 Юэху Сильвер, Восточная дорога Наньчжань, 16, Нинбо, Китай</p> <p>Импортер / Уполномоченная организация: ООО «СМАРТТАИМ»</p> <p>Адрес: 119049, Россия, г. Москва, ул. Мытная, д. 28 стр. 3, помещ. 1/1</p> <p>Служба сервисной поддержки потребителей:  <a href="https://www.planta-russia.ru">https://www.planta-russia.ru</a>          +7 (495) 137-80-32</p> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">  </div>	<p>Гарантийный талон</p> <p>Изделие: _____</p> <p>Модель: _____</p> <p>Дата продажи: _____</p> <p>Торговая организация: _____</p> <hr/> <p>Изделие получил, претензий к комплектации и внешнему виду не имею, с условиями гарантии согласен.</p> <p>Ф.И.О. и подпись покупателя:          _____</p> <hr/> <p>Вскрыл упаковку, проверил и продал.</p> <p>Ф.И.О. продавца:          _____</p> <hr/> <p style="text-align: right;">М.П.</p>
--	--