




Модель: i

FLTP-513-8256-W
FLTP-513-8512-W
FLTP-513-16512-W
FLTP-515-8256-W
FLTP-515-8512-W
FLTP-515-16512-W
FLTP-515-161024-W



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

1

Инструкция по безопасности

Уважаемый клиент! Благодарим вас за выбор нашего продукта (далее – «Продукт»). Для обеспечения антикражной проприетарности и полной безопасности использования продукта, пожалуйста, скройтесь например в вашем поставщиком. Согласно действующему законодательству и поясности ознакомьтесь с данной информацией. Если при использовании продукта, например из-за неудобства инструкции и требования, обозначенных в данном руководстве, наша компания не несет ответственности за любые вызванные этим травмы, повреждения и ущерб.

Обратите внимание, что продукт служит для вентиляции и предотвращения перегрева, тем самым снижая наружную температуру. Следите за тем, чтобы не касаться краев и других предметов, препятствующих вентиляции. Убедитесь, что вокруг продукта достаточно места для циркуляции воздуха.

13. Этот продукт может потреблять от 100 до 200 Вт. Источник питания, который указан на бирках, соответствует стандартам для подачи питания. Если вы не уверены в типе источника питания и напряжении в вашем доме, обратитесь к продавцу продукта или в вашу энергетическую компанию.

14. Зарядный кабель продукта имеет кабель питания в виде трехжильного штекера с вилкой с заземлением. Для обеспечения качества и безопасности сети компания оставляет за собой право обновлять и модифицировать данный продукт, а также его программное обеспечение, описанное в данном руководстве, как и содержание самого руководства, без уведомления об изменении.

15. Не пытайтесь разбирать этот продукт самостоятельно. Самостоятельный демонтаж корпуса продукта может привести к поражению электрическим током или другой угрозе жизни и здоровья. Пожалуйста, сдавайте разборку копии ваших данных.

16. Содержимое этого руководства является конфиденциальной информацией, защищенной законами о защите информации и правами авторства. Вы не можете копировать, воспроизводить или распространять любым способом и передавать это руководство через Интернет или беспроводную связь, или передавать это руководство на любой язык.

17. Для продления срока службы этого продукта, сделайте все возможное, чтобы время непрерывной работы этого продукта превышало 72 часов.

Уведомления и предупреждения о безопасности

1. Внимательно прочтите эту инструкцию по технике безопасности и эксплуатации, прежде чем приступить к работе и использованию продукта. Пожалуйста, сохраните эту инструкцию для будущего использования.

2. Следите за всеми предупреждающими заявлениями, расположенные на изделии, и обозначенными в данном руководстве.

3. Пожалуйста, отключите источник питания и немедленно вытащите зарядный кабель от устройства, если вы слышите необычные звуки, раздающиеся из продукта, или исходящий из него запах. Не пытайтесь разобрать устройство, пока вы не обратитесь в Сервисный центр для получения дальнейших указаний.

4. Пожалуйста, отключите источник питания от продукта, если он долгое время не используется. В сезон грозы, отключите источник питания, сетевую сеть и вытащите зарядный кабель.

5. Пожалуйста, не используйте этот продукт в местах с повышенной влажностью во время грозы, в противном случае возможно повреждение продукта ударом молнии, необходимо отключить зарядный кабель от начала грозы, чтобы предотвратить возможное попадание молнии.

6. Не расставляйте лампы накаливания и другие легковоспламеняющиеся, взрывоопасные или электрические предметы на устройстве, чтобы избежать пожарной опасности.

7. При попадании жидкости или металлических предметов внутрь корпуса продукта, и в этом случае не включайте и не используйте его, обратитесь в Сервисный центр как можно скорее.

8. Необходимо прополоскать поверхность продукта приблизительно раз в 5-7 дней. Для очистки изделия необходимо использовать сухую, мягкую ткань, не имеющую острых краев, и не имеющую острых краев.

9. Продукт необходимо беречь от воды и влаги. Не используйте его в непосредственной близости от источников влажности, например, в ванной комнате, душе, рядом с раковиной на кухне и в ванной комнате, на мокром фундаменте или рядом с плавательным бассейном.

10. Избегайте попадания на продукт капель или брызг воды, также не следует попадать на оборудование предметов, напоминающих жидкость, например, вазы.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

185

187

189

191

193

195

197

199

201

203

Ноутбук Flaptop i

ПАСПОРТ



1. НАЗНАЧЕНИЕ

Ноутбук Flaptop i предназначен для доступа к интернету и работы с офисными приложениями.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель: F+ Flaptop i

в следующих конфигурациях:

- FLTP-5i3-16512-W: процессор Intel Core i3-1215U, 16 ГБ оперативной памяти, SSD на 512 ГБ,
- FLTP-5i3-8256-W: процессор Intel Core i3-1215U, 8 ГБ оперативной памяти, SSD на 256 ГБ,
- FLTP-5i3-8512-W: процессор Intel Core i3-1215U, 8 ГБ оперативной памяти, SSD на 512 ГБ,
- FLTP-5i5-161024-W: процессор Intel Core i5-1235U, 16 ГБ оперативной памяти, SSD на 1 ТБ,
- FLTP-5i5-16512-W: процессор Intel Core i5-1235U, 16 ГБ оперативной памяти, SSD на 512 ГБ,
- FLTP-5i5-8256-W: процессор Intel Core i5-1235U, 8 ГБ оперативной памяти, SSD на 256 ГБ,
- FLTP-5i5-8512-W: процессор Intel Core i5-1235U, 8 ГБ оперативной памяти, SSD на 512 ГБ,

Процессор - Intel Alder Lake i3-1215U, 6 ядер, 10 потоков, кэш-память 10 МБ или Intel Alder Lake i5-1235U, 8 ядер, 12 потоков, кэш-память 12 МБ

Графический процессор - Графика Intel® UHD Xe для процессоров Intel® 12-го поколения

Оперативная память (RAM) - DDR 1x SO-DIMM 8 ГБ / 16 ГБ, до 32 ГБ

Хранилище (ROM) - SSD 1x SSD M.2 2280 PCI-E NVMe 256/512 ГБ до 1 ТБ

Дисплей - 15,6", FHD 1920*1080, 16:9, IPS, 250 нит

Динамик - 2 стереодинамика 8 Ом/1 Вт

Камера - Камера 720Р с двумя стереомикрофонами

Клавиатура - Брызгозащищенная клавиатура с цифровым блоком и подсветкой.

Корпус - А Металл (алюминиевый сплав), BCD Пластик

Адаптер питания - 19В/3А постоянного тока, ф4,0 мм, 100-240В переменного тока, 50/60Гц

Вес - 1.78 кг

Габаритные размеры - 359.5 x 240 x 19.5мм

Срок гарантии: 12 месяцев

Срок эксплуатации: 36 месяцев

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплект поставки изделия включает в себя: ноутбук, адаптер питания с кабелем, руководство пользователя, гарантийный талон,

4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Всегда аккуратно обращайтесь с ноутбуком, храните в местах, где нет грязи и пыли, не подвергайте воздействию открытого пламени или зажженных табачных изделий. Всегда следите за тем, чтобы ноутбук оставался сухим. Не роняйте, не бросайте и не подвергайте ноутбук

механическим воздействиям. Не пытайтесь разобрать ноутбук. Если данное требование будет нарушено, гарантия на устройство аннулируется. Только уполномоченный персонал имеет право делать это.

5. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

При утилизации изделия должны соблюдаться меры, исключающие негативное воздействие на окружающую среду и здоровье людей.

6. УСТРОЙСТВО

Ноутбук состоит из следующих составных частей:

- корпус из алюминиевого сплава и BCD пластика
- адаптер питания с кабелем,

7. УСТАНОВКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Подключить изделие к сети переменного однофазного тока с напряжением 220В частотой 50Гц в соответствии со схемой сборки.

Включить питание изделия для чего:

- подать напряжение 220В на системный блок;
- установить выключатель на задней стенке изделия в положение «включено» и нажать кнопку POWER, на передней панели - загорается индикация наличия сетевого напряжения, начинается процесс запуска изделия, через 1-2 минуты на мониторе появляется приглашение к работе;
- проведите проверку функционирования изделия, осуществляя соответствующие операции согласно программе испытаний.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБАЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации 1 год со дня отгрузки потребителю, при соблюдении условий эксплуатации.

В случае выхода усилителя из строя во время гарантийного срока, при соблюдении правил эксплуатации, потребитель предъявляет претензии в установленном порядке.

9. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Дата продажи товара _____

Торговая организация, тел.: _____

Подпись продавца (М.П.) _____

В случае ремонта необходимо обратиться к вашему продавцу.