

ALBERG

РЕКОМЕНДАЦИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Используйте посуду исключительно для бытовых нужд и согласно указаниям, изложенным в данной инструкции.
- Во избежание ожогов брызгами масла, пользуйтесь крышкой.
- Не оставляйте на огне пустую посуду без масла или продуктов. Из-за высокой температуры жиры могут быстро сгорать, образуя смолы дёгтя. Перегрев посуды ухудшает качество и свойства посуды, а длительный перегрев может привести к деформации.
- Не подвергайте посуду резким изменениям температуры. Не рекомендуется ставить охлаждённую посуду на горячую плиту.
- Ручки крышек могут нагреваться при приготовлении пищи, рекомендуется использовать прихватки или кухонные варежки, во избежание ожогов.
- Не используйте посуду в духовом шкафу.

ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

- Вымойте посуду горячей водой с добавлением жидких моющих средств.
- Вытрите насухо.
- Посуда готова к использованию.

УХОД ЗА ПОСУДОЙ

- После использования ещё тёплую посуду (**но не горячую!**) нужно вымыть в тёплой воде с помощью мягкой губки и жидкого моющего средства.
- Не используйте абразивные пасты, сильнодействующие кислотные средства.

ПОДХОДЯЩИЕ ТИПЫ ПЛИТ:



Изготовитель:

Иву Альфа Трейдинг Ко, Лтд

Адрес: 2117, КНР, Провинция Джедзьянг, город Иву,
улица Чхоуджоу Норт Роуд, Дзиньмао Билдинг, 699

Сделано в КНР