

## Устранение неисправностей

Перед обращением в сервис, Вы можете попытаться диагностировать и исправить проблему самостоятельно, следуя таблице, приведенной ниже.

| Неисправность                                  | Возможная причина, решение проблемы   |
|--|---|
| <b>Аромажидкость не распыляется</b>            | - Воздушный насос внутри прибора неисправен. Обратитесь в сервис.   |
| <b>Интенсивность аромата заметно снизилась</b> | - Проверьте герметичность соединения картриджа и верхней части прибора, при необходимости, вкрутите картридж чуть сильнее.<br>- Открутите картридж, проверьте наличие и состояние уплотнительной прокладки в резьбовом соединении.<br>- Выполните промывку прибора согласно инструкции. |
| <b>Подтекание аромажидкости</b>                | - Убедитесь что прибор расположен вертикально.<br>- Обратитесь в сервис для замены небулизатора.  |
| <b>Громкий шум при работе</b>                  | - Воздушный насос внутри прибора неисправен. Обратитесь в сервис.   |

## Гарантийный талон

Наименование изделия: AROMAgroup Lobby 200.

Наименование торговой организации: \_\_\_\_\_

Дата продажи «\_\_» 20 г.

Подпись продавца \_\_\_\_\_  
М.П.


Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн, программное обеспечение и комплектацию оборудования без дополнительных уведомлений. Производитель ООО «Компания Арома Интернэшнл» гарантирует соответствие оборудования техническим характеристикам в течение 18 месяцев со дня продажи.

Гарантия не действует в следующих случаях:

- при утрате гарантийного талона;
- при повреждениях, вызванных ненадлежащим использованием, условиями эксплуатации, хранения и транспортировки;
- при повреждении на изделии контрольных пломб;
- при наличии следов вскрытия на неопломбированном изделии;
- при использовании ароматических жидкостей других производителей;
- при установке дополнительных устройств на изделии.


Гарантийный ремонт осуществляется в специализированном сервис-центре ООО «Компания Арома Интернэшнл» (при ремонте в других мастерских возможен отказ в гарантийном ремонте).

# Руководство и паспорт пользователя AROMAgroup Lobby 200



## ⚠ Особые указания

- После установки бутылки с аромажидкостью расположите прибор строго вертикально. В противном случае, аромажидкость может вытечь, повредив внутренние компоненты прибора. На неисправности, вызванные нарушением правил эксплуатации прибора, гарантия не распространяется.
- Запрещается разбирать прибор, проводить ремонт самостоятельно или вносить изменения в его конструкцию.
- Транспортировка аппарата осуществляется строго при отсутствии в нем картриджа с ароматической жидкостью!



## Техническое обслуживание

### Промывка небулизатора требуется в следующих случаях:


- После каждой замены картриджа.
- Если вы собираетесь заменить аромажидкость на жидкость с другим ароматом.
- Если интенсивность аромата в помещении заметно снизилась и/или в момент распыления из отверстия небулизатора не выходит туман.

### Порядок промывки небулизатора:

- Открутите нижнюю часть прибора, открутите и извлеките картридж.
- Установите картридж с промывочной жидкостью.
- Включите прибор в сеть и установите интенсивность аромата на максимальную. Подождите 20 минут.
- Извлеките картридж с промывочной жидкостью, установите новый картридж.

## Настройка через приложение AromaCONTROL

### 1. Поключитесь к аппарату с помощью Bluetooth




## Спецификация

|          |                        |
|----------|------------------------|
| Модель   | AROMAgroup Lobby 200   |
| Размеры  | 87 x 165 x 214         |
| Картридж | 110 мл                 |
| Вес      | 300 г                  |
| Покрытие | 200 куб. м             |
| Питание  | AC 100В - 240В 50/60Гц |

## Интенсивность подачи аромата

- Уровень 1: подача 15 сек, пауза 285 сек  
Уровень 2: подача 15 сек, пауза 135 сек  
Уровень 3: подача 15 сек, пауза 85 сек  
Уровень 4: подача 15 сек, пауза 60 сек



## Установка прибора

