



передняя  
сторона

<p><b>HAVIT</b></p>  <p>БЕСПРОВОДНЫЕ ВНУТРИКАНАЛЬНЫЕ НАУШНИКИ С КОСТНОЙ ПРОВОДИМОСТЬЮ E529BT</p> <p><b>РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ</b></p>	<p><b>Упаковочный лист:</b></p>  <p>Наушники * 1      Зарядный кабель * 1</p>	<p><b>Конфигурация</b></p>  <p>1. Светодиодный индикатор 2. Громкость+ / следующий трек 3. Многофункциональная кнопка 4. Громкость- / предыдущий трек 5. Порт зарядки</p>	<p><b>Включение гарнитуры</b> Нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку в течение 3 секунд, светодиодный индикатор попеременно мигает синим и красным с голосовой подсказкой, что означает переход в режим сопряжения.</p> <p><b>Подключение через Bluetooth</b> Следуйте инструкциям (убедитесь, что в вашем телефоне есть встроенный Bluetooth) 1. Удерживайте многофункциональную кнопку в течение 3 секунд, светодиодный индикатор попеременно мигает синим и красным с голосовой подсказкой, что означает переход в режим сопряжения. 2. Активируйте функцию Bluetooth и выберите «HAVIT E529BT», следуя инструкциям вашего телефона. 3. Нажмите «HAVIT E529BT» для подключения. Если есть голосовая подсказка о подключении, соединение выполнено успешно.</p> <p><b>Выключение гарнитуры</b> Удерживайте многофункциональную кнопку в течение 3 секунд, чтобы выключить.</p> <p><b>Ответ на входящий вызов</b> Нажмите многофункциональную кнопку один раз, чтобы ответить на входящий звонок.</p>
<p><b>Советы:</b> Поскольку некоторые мобильные телефоны по умолчанию отвечают на звонки через свой собственный приемник, пожалуйста, обратитесь к инструкциям вашего телефона, чтобы настроить параметры приема входящих звонков.</p> <p><b>Завершение текущего вызова</b> Нажмите многофункциональную кнопку один раз, чтобы завершить текущий звонок.</p> <p><b>Воспроизведение музыки</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Воспроизведение/пауза: короткое нажатие на многофункциональную кнопку;</li><li>2. СЛЕДУЮЩИЙ ТРЕК: Долгое нажатие + для выбора следующего трека;</li><li>3. ПРЕДЫДУЩИЙ ТРЕК: Долгое нажатие - для выбора предыдущего трека;</li><li>4. ГРОМКОСТЬ +: Короткое нажатие + для увеличения громкости;</li><li>5. ГРОМКОСТЬ -: Короткое нажатие - для уменьшения громкости.</li></ol> <p><b>Информация о зарядке и батарее</b></p> <p><b>Зарядка</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Поскольку наушники оснащены встроенным несъемным зарядываемым аккумулятором, для зарядки используйте прилагаемый кабель micro USB.</li><li>2. Полностью зарядите гарнитуру перед первым использованием. Полная зарядка занимает примерно 2-3 часа.</li></ol>	<p>3. Светодиодный индикатор горит красным во время зарядки, при полной зарядке аккумулятора индикатор гаснет.</p> <p><b>Примечания:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. Используйте зарядное устройство от сертифицированного производителя.</li><li>b. Емкость и производительность аккумулятора могут уменьшаться по мере их химического старения. Это нормальное явление для всех аккумуляторов.</li></ol> <p><b>Характеристики:</b></p> <p>Версия Bluetooth: 5.3 Аккумулятор: 135 мАч Время проигрывания: около 7 часов (при 70% громкости) Время разговора: до 6 часов Время в режиме ожидания: до 240 часов Время зарядки: 2-3 часа</p>	<p><b>Предупреждения:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Следуйте инструкции по эксплуатации</li><li>2. Входная мощность при зарядке наушников должна быть ниже 5 В/1А, чтобы не допустить перегрева аккумулятора;</li><li>3. Гарнитура имеет степень защиты IPX5. Не промывайте наушники под струей воды и не погружайте их в воду.</li><li>4. Держите наушники вдали от источников тепла, таких как радиаторы, регуляторы горячего воздуха, плиты или другие приборы, генерирующие тепло. Эксплуатация наушников при очень высокой температуре не рекомендуется.</li><li>5. Регулярно очищайте порты гарнитуры: порт зарядного устройства, светодиодный порт, порт микрофона и т.д.</li><li>6. Не рекомендуется устанавливать громкость на максимальный уровень на длительное время - это позволит защитить ваш слух и продлить срок службы динамиков гарнитуры.</li><li>7. При возникновении любых повреждений гарнитуры просьба обратиться в службу послепродажного обслуживания. Не пытайтесь ремонтировать ее самостоятельно. В противном случае гарантия послепродажного обслуживания аннулируется.</li></ol>	 <p>www.havit-rus.ru</p>

Бумага: двойная матовая цветная 128 г. + двусторонняя печать, фальцовка «гармошкой»

Номер цвета: C:0 M:0 Y:0 K:70

Размер: 55x77 мм.