

# ПАСПОРТ И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



НОУТБУК  
**AZERTY AZ-1507**

[WWW.AZERTY.RU](http://WWW.AZERTY.RU)

## УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ

Благодарим Вас за покупку!

Ноутбуки AZERTY обладают высокой производительностью в своём классе при минимальной стоимости.

## БЕЗОПАСНОСТЬ



Запрещается вскрывать устройство во избежание поражения электрическим током.

## ПИТАНИЕ

Ноутбук должен работать только от источника питания в соответствии с маркировкой. Если вы не уверены в характеристиках сети питания, обратитесь за консультацией к дилеру или в местную энергетическую компанию.

Отключайте прибор от сети питания во время грозы, а также в тех случаях, когда компьютер не используется в течение длительного периода времени.

Не превышайте допустимую нагрузку на используемые розетки и на удлинительные шнуры. Перегрузка может стать причиной пожара или поражения электрическим током.

Розетка должна устанавливаться рядом с оборудованием и быть легкодоступной.

## ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Используйте устройство только по назначению, согласно рекомендациям изготовителя продукции.

В случаях обнаружения неисправности (странного запаха, посторонних звуков или образования дыма) необходимо отключить изделие от питания электросети и обратиться в сервисный центр.

Не разбирайте устройство во избежание удара электрическим током. Ремонт должен осуществляться только квалифицированными специалистами.

Проводить самостоятельный ремонт категорически запрещается во избежание поражения электрическим током, а также потери гарантии на продукцию.

Не подвергайте ноутбук сильным вибрациям или ударам. При повреждении корпуса или электропроводки, не пользуйтесь изделием и обратитесь в сервисный центр.

Запрещается эксплуатировать изделие в условиях высокой влажности и в сырых помещениях.

Во избежание пожара или удара током, не допускайте попадания воды или влаги на изделие. Не используйте устройство ближе, чем в 2 метрах от ёмкостей или бытовых источников воды: бассейнов, ванн или раковин.

## **ПРОЧЕЕ**

Падение может вызвать серьезные повреждения компьютера или травмировать пользователя.

Не проталкивайте посторонние предметы в прорези корпуса устройства. Это может вызвать повреждение и привести к возгоранию.

Избегайте попадания жидкости на ноутбук.

Не размещайте ноутбук на коленях или других частях тела во включенном состоянии, во избежание перегрева.

## **СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ**


При проверке комплектности проверьте наличие следующих предметов и сохраните упаковочные материалы на случай, если вам понадобится транспортировка ноутбука.

## КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Ноутбук – 1 шт.,
- Адаптер питания – 1 шт.,
- Паспорт и руководство пользователя – 1 шт. (бумажный носитель).

## ОБЗОР НОУТБУКА

1. Экран
2. Веб-камера
3. Кнопка вкл/выкл
4. Клавиатура
5. Тачпад
6. Разъём питания
7. Разъём USB 3.2
8. Разъём mini-HDMI
9. Разъём mini-jack 3,5 мм
10. Разъём USB 3.2
11. Разъём подключения карт microSD




## НАКЛЕЙКИ

Наклейки на ноутбуке содержат сведения, которые могут потребоваться при устранении неполадок или при поездках с компьютером в другие страны.

Наклейка с серийным номером на задней крышке ноутбука содержит следующие важные сведения:

1. Тип устройства (ноутбук)
2. Наименование модели
3. Максимальный ток потребления
4. Серийный номер (S/N)



## **НАЧАЛО РАБОТЫ**

Ноутбук оборудован встроенным аккумулятором. Перед первым использованием батарея может быть разряжена, рекомендуем зарядить ее. Для этого подключите разъем питания к ноутбуку и подсоедините вилку сетевого адаптера к электрической розетке.

При использовании компонентов с характеристиками, не соответствующими требуемым, заряд может выполняться медленно или не выполняться вообще.

Нагревание поверхности ноутбука в процессе зарядки считается нормальным и не свидетельствует о его неисправности.

Вы можете использовать ноутбук во время зарядки. Для отключения зарядного устройства отсоедините его от сети. Убедитесь, что розетка находится в доступном месте.

## **ПОДКЛЮЧЕНИЕ USB УСТРОЙСТВ**

Ноутбук оснащен 2 полноразмерными USB-портами. Вы можете подключить USB-устройства: флеш-накопитель, внешний жёсткий диск, USB микрофон, мышь, клавиатуру и др.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                        |                                                                       |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Процессор              | Четырёхъядерный процессор Intel® Celeron® J4125 с частотой до 2.7 ГГц |
| Графический ускоритель | Intel UHD Graphics 600                                                |
| Оперативная память     | 6 ГБ, 8 ГБ, 12 ГБ, 16 ГБ, DDR4 **                                     |
| Объем и тип накопителя | 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ, 2 ТБ SSD *, **                          |
| Экран                  | Диагональ 15,6 дюйма                                                  |
| Разрешение, тип        | 1920x1080, IPS                                                        |
| Камера                 | Фронтальная 1,3 Мп                                                    |
| Wi-Fi                  | 802.11ac                                                              |
| Динамик                | Встроенные динамики 1 Вт – 2 шт.                                      |
| Разъемы                | mini-HDMI, MicroSD, USB 3.2 – 2 шт., M.2 2280, Mini-jack 3,5 мм.      |
| Bluetooth              | 4.2                                                                   |
| Входной ток            | 12 В / 2 А                                                            |
| Батарея                | 4000 мАч / 7,6 В Li-Pol                                               |
| Зарядное устройство    | От сети 100-220 В                                                     |
| Степень защиты по IP   | IP21                                                                  |

**\* Внимание!** Указан полный объем установленной памяти. Часть встроенной памяти отведена и зарезервирована под файлы операционной системы; объем памяти, доступный пользователю, меньше указанного.

**\*\*** В зависимости от выбранной комплектации.

## ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ

Как ответственный продавец, мы заботимся об окружающей среде. Поэтому мы призываем Вас соблюдать надлежащий порядок утилизации компьютера, упаковочных материалов и, если применимо, комплектующих. Это поможет сохранить природные ресурсы и обеспечить переработку материалов таким образом, чтобы защитить здоровье человека и окружающую среду.

Вы должны соблюдать правила утилизации. Отработанные электрические изделия по истечению срока службы надлежит утилизировать отдельно от бытовых отходов.

Обратитесь в магазин, где вы приобрели ПК и в местные органы власти, чтобы выяснить порядок утилизации и переработки.

## **УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Температура использования: от -10 до +30°C

Температура хранения: от -20 до +40°C

Относительная влажность: от 45 до 75%

Атмосферное давление: от 86 кПа до 106 кПа

(от 650 до 800 мм. рт. ст.)

## **УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ**

Компьютер рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

Не ставьте на устройство и принадлежности тяжёлые предметы.

Транспортировку необходимо производить в упакованном виде в соответствии с ГОСТ 177680-90 в любых транспортных средствах закрытого типа.

Недопустимы удары аппарата о твердую поверхность и нагрев выше 60°C.

## **УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ**

Устройство требуется хранить при температуре от 5° до 40°C при относительно влажности не более 85%, а также избегать попадания прямых солнечных лучей.

При длительном перерыве в использовании, храните изделие в хорошо вентилируемом помещении, сухом, защищенном от попадания прямых солнечных лучей месте, вдали от нагревательных приборов.

# УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

- **Компьютер не включается**

Если компьютер подключен к розетке сети переменного тока, убедитесь, что в сети нормальное напряжение. Для этого включите в розетку другой электроприбор.

Используйте прилагаемый адаптер питания. Если же воспользоваться комплектным адаптером нет возможности, используйте адаптер с аналогичными характеристиками.

Если компьютер не подключен к электрической розетке, подключите его к розетке с помощью адаптера питания. Проверьте надежность соединения кабеля питания и адаптера переменного тока.

- **На экране компьютера нет изображения**

Возможно, компьютер находится в режиме приостановки или гибернации. Для выхода из режима приостановки или гибернации нажмите и сразу отпустите кнопку питания.

Режим приостановки или гибернации – это функции энергосбережения, которые могут отключать экран. Режим приостановки или гибернации может включаться автоматически, если компьютер включен, но не используется в течение длительного времени, либо если батарея имеет низкий уровень заряда.

Чтобы изменить эти и другие параметры питания в операционной системе Windows, щёлкните правой кнопкой мыши значок Power (Питание) в области уведомлений в правой части панели задач и выберите Preferences (Параметры).

- **Программное обеспечение работает неправильно**

Если программное обеспечение не реагирует на запросы или реагирует неправильно, перезагрузите компьютер. Для этого выберите Компьютер > Завершение работы > Перезагрузка.



- **Компьютер включен, но не реагирует на команды**

Внимание! При аварийном завершении работы все несохраненные данные будут утеряны.

Нажмите ctrl + alt + delete и щелкните «Завершение работы».  
Нажмите и удерживайте кнопку питания не менее 5 секунд.

- **Компьютер сильно нагревается**

Работающий компьютер может немного нагреваться. Однако если при прикосновении к корпусу чувствуется, что компьютер слишком горячий (например, невозможно удерживать руку на корпусе), это может свидетельствовать о необходимости профилактического обслуживания.

Если компьютер перегрелся, подождите, пока он остынет до комнатной температуры. Затем убедитесь, что при работе компьютера все вентиляционные отверстия полностью свободны.

## **ОБРАЩЕНИЕ В СЛУЖБУ ПОДДЕРЖКИ**

Если в данном руководстве не удалось найти ответы на вопросы, обратитесь в службу поддержки Azerty по адресу:

[www.azerty.ru/page/support](http://www.azerty.ru/page/support)

Либо обратитесь в один из наших сервисных центров:

[www.azerty.ru/page/service](http://www.azerty.ru/page/service)

На сайте предоставлены адреса и телефоны горячих линий.

## УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ

Устройство предназначено для реализации через розничные торговые сети. По окончании срока эксплуатации не следует утилизировать изделие вместе с бытовыми отходами.

Изделия и комплектующие к нему следует утилизировать в соответствии с установленными правилами и нормативами.

Утилизировать устройство следует в соответствии с Директивой ЕС 2002/96 (WEEE).

## ПРОДУКЦИЯ СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ:

- Технического регламента Таможенного союза «Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС 020/2011),
- Технического регламента Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011),
- Технического регламента Евразийского экономического союза «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» (ТР ТС 037/2016).

## МАРКИРОВКА:

Маркировка соответствует требованиям ТР ТС 005/2011, ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ТС 037/2016.

## МЕСТО РАЗМЕЩЕНИЯ:

- Транспортная упаковка
- Потребительская упаковка
- Изделие в форме стикера
- Маркировка:



## КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

**Организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей:**

ООО «АЗЕРТИ», г. Москва, ул. Большая Остроумовская, д. 12, помещение III-1, ОГРН 1217700617892.

Для получения более подробной информации об устройстве посетите сайт [www.azerty.ru](http://www.azerty.ru)

**Срок службы изделия:** 36 месяцев.

**Гарантийный срок хранения:** 36 месяцев.

**Предприятие-изготовитель гарантирует исправную работу своей продукции в течение 12 месяцев.**

## УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

**Гарантия на изделие не распространяется:**

- При наличии механических повреждений;
- При отсутствии гарантийных пломб;
- При наличии повреждений, связанных с использованием изделия в местах с повышенной влажностью или местах с повышенным содержанием твёрдых частиц (в том числе пыли) в воздухе;
- При наличии повреждений, вызванных стихией, пожаром;
- При наличии следов заливания жидкостями, следов пайки, перегрева, воздействия агрессивных веществ, признаков прочего вмешательства.

## **АВТОРИЗОВАННЫЕ СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ НА ТЕРРИТОРИИ РФ:**

[www.azerty.ru/page/service](http://www.azerty.ru/page/service)

Гарантийное обслуживание производится импортёром или авторизованным сервисным центром.

ОТМЕТКИ О ПРОДАЖЕ КОМПЬЮТЕРА

Дата покупки \_\_\_\_\_

Продавец

┌

┐

└

┘