





print info

Print area: 100*100mm
Fold size: 100*100 mm
Paper: 128 g / uncoated paper



Содержание

Общие сведения.....	3
Пульт дистанционного управления.....	6
Основные характеристики	7
Интерфейсы.....	7
Медиапроигрыватель.....	8
Эксплуатация устройств.....	9
Возможности проектора.....	9
Навигационные кнопки перемещения.....	10
Кнопка управления воспроизведением (пуск/пауза).....	11
Кнопка выхода меню.....	13
Соблюдение прав третьих лиц.....	13
Гарантийный талон.....	15



Основные характеристики

Тип устройства: мультимедиа LCD мини-проектор

Рекомендуемая область применения: для дома

Разрешение матрицы: 1920 × 1080 LCD

Ресурс LED-лампы: 30000 часов

Световой поток: 220 ansi люмен / 2800 люмен (пиковых)

Контрастность: 100:1

Проекционное расстояние: 1,45 – 6,0 м

Размер проекции: 1,22 – 5,4 м

Соотношение сторон: 16:9, 4:3

Коррекция трапециальных искажений: вертикальная ± 15° (ручная)

Динамик: 3 Вт

Пульт управления: ИК

Комплектация: проектор, пульт ДУ, кабель HDMI, переходник с 3×RCA на AV, руководство пользователя, шнур питания

Интерфейсы

Входы: HDMI × 2, AV аудио-видеоход, USB Type-A 2.0, слот карты памяти microSD, разъем шнура питания

Выходы: аудио выход 3,5 мм (Jack)

Источники данных: microSDHC, USB Type-A

Питание: AC 110-240 В, 50-60 Гц

Беспроводное соединение: Wi-Fi IEEE 802.11 (a/g) 5 ГГц / 2.4 ГГц

Функция зеркалирования экрана: Miracast для мобильных устройств на Android, iOS, Windows, macOS

Медиапроигрыватель

Максимальное разрешение видеофайлов: Full HD 1920 × 1080 @ 60 Гц

Видеоформаты: AVI, MKV, MPG, WMV, TS, MP4, MOV, FLV, VOB, 3GP

Видеокодек: H.265, H.264, H.263, MPEG-4, MPEG 1 and 2, DivX, Xvid, AVC, AVCHD

Аудиоформаты: MP3, AAC, WAV, FLAC, WMA, OGG

Изображение: JPG, BMP, PNG

Поддержка субтитров: да

Список поддерживаемых форматов и кодеков неполный

Эксплуатация устройства

Включение проектора

Подсоедините к устройству поставляемый в комплекте сетевой кабель, после чего подсоедините вилку сетевого кабеля к электрической сети 220 В. Дождитесь, когда индикатор на кнопке включения проектора (4) на верхней панели загорится красным светом. После этого нажмите на кнопку включения (4) или пульт ДУ (1).

Возможности проектора

Перейдите по QR-коду, чтобы детально ознакомиться с функциями проектора

- Передача видео Full HD со смартфона на большой экран
- Проектор фильмов и видео со смартфона на проектор
- Проектор мультимедиа контент с USB-носителя
- Проектор телепередач на проектор с плавным экраном
- Подключение внешних устройств
- Настройка проектора и других функций

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Внимательно изучите всю инструкцию, включая примечания, перед стартом эксплуатации. Пожалуйста, используйте только оригинальные аксессуары.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
- Не позволяйте маленьким детям играть с устройством. Использование устройства детьми может производиться только под наблюдением взрослого.
- Не направляйте работающей объектив проектора в глаза и на людей.
- Не прикасайтесь к работающей объективу (глазу) руками.
- Это изделие необходимо эксплуатировать только при напряжении питания, указанном на этикетке.
- При отключении кабеля никогда не тяните за шнур, держитесь за штекер.
- Не храните и не используйте устройство рядом с источниками тепла, сильных магнитных полей и легковоспламеняющимися предметами, при повышенной или пониженной температуре. Использование может производиться только под наблюдением взрослого. Рекомендуется использовать устройство при температуре от 5 до 35 °C.
- Использование при более низких или высоких температурах может привести к повреждению изделия.
- Устройство следует защищать от сырости, дождя, пыли и грязи. Не допускайте попадания влаги в устройство, не погружайте его в жидкость.
- Нельзя подвергать устройство продолжительному воздействию прямых солнечных лучей (на подоконнике и т. д.).
- Не вставляйте посторонние предметы в разъемы устройства, не допускайте соприкосновения разъемов с металлическими предметами, это может вызвать замыкание контактов устройства и привести к нарушению его работы.
- Перед очисткой отключите данное изделие от электрической розетки. Для очистки объектива используйте сухую мягкую безворсовую ткань. Для очистки корпуса используйте влажную ткань. Не используйте жидкие очистители и аэрозоли, это может вызвать изменение качества покрытия корпуса. Объектив следует осторожно протирать специальной тканью для очистки оптики.
- Устанавливайте проектор на твердой ровной поверхности.
- Чтобы гарантировать достаточную вентиляцию и нормальную работу устройства, никогда не накрывайте работающее устройство тканью или другим материалом, так как недостаточная вентиляция может вызвать перегрев или сокращение срока службы изделия. Также не рекомендуется использовать проектор в плохо вентилируемых местах, например, в углу помещения. Не следует ставить проектор, например, на заставленный кофейный столик, диван или кровать и т. д. Не оставляйте проектор в таком закрытом пространстве вроде тумбы или шкафа, которые затрудняют прохождение потока воздуха. Не закрывайте вентиляционные отверстия.
- Не используйте проектор более чем 6 часов подряд. При достижении времени непрерывной работы 6 часов дайте устройству отдохнуть не менее часа.
- По вопросам работы устройства, а также если проектор не работает или требуется обслуживание, пожалуйста, обратитесь в службу технической поддержки или сервисный центр. Служба технической поддержки: support@rombica.ru
- Не подвержайте устройство ударам и механическим воздействиям. Не пытайтесь самостоятельно разбирать, демонтировать и модифицировать устройство. Любые изменения в его конструкции, а также нарушения правил эксплуатации влекут за собой прекращение действия гарантии производителя. В случае обнаружения неисправности, обратитесь в сервисный центр.

Условия хранения

Прежде чем положить проектор на хранение, извлеките батареи из пульта ДУ. Если батареи не удалять длительное время при хранении, из них может начать вытекать электролит. Храните в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. Храните устройство в недоступном для детей месте. Не касайтесь и не обжимайте устройство, это может привести к повреждению или взрыву устройства. Данное устройство не должно использоваться маленькими детьми или лицами с ограниченными возможностями без наблюдения ответственного лица, гарантирующего безопасное использование устройства. Следите за маленькими детьми, чтобы они не играли с устройством.

Не утилизируйте электрические устройства в неопределенные городские отходы, используйте отдельные пункты сбора отходов. Обратитесь к местным органам власти за информацией, касающейся доступных систем сбора отходов. Если электронные устройства выбрасываются на городские свалки, вредные вещества могут попасть в подземные воды и в пищевую цепь, нанося вред здоровью и биологическому.

Назначение товара: Устройство предназначено для проецирования изображения на внешнюю поверхность с помощью LED лампы. Устройство оборудовано встроенным медиаплеером и динамиком.

Необходимо соблюдать нормы, установленные законодательством страны, в которой используется устройство, касательно громкости воспроизведения аудио в общественных жилых зонах, а также правила и нормы показа лицензионного контента в общественных местах. Для сохранения LED лампы устройства во время перевозки пользоваться нормативами для хрупких устройств.

Товарный знак / торговая марка: rombica.

Адрес производителя: «ЕНИАТЕН КО., ЛТД», флат Б 39/Ф Тover 1, Ме Он Шан Центр, №1 Чун Стрит Шэ Тин НТ, ТПР, Китай.

Импортер: ООО «Ария Групп», адрес: 115184, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Замоскворечье, Овсиковский пер., д.12, 2 этаж, офис 216. Претензии от покупателей принимаются ИМПОРТЕР.

Произведено: Китай. Техническая поддержка – support@rombica.ru

Дата производства товара определяется по серийному номеру товара: четвертый и пятый символы серийного номера обозначают месяц производства, шестой и седьмой символы – год производства соответственно.

Серийный номер нанесен на устройство и упаковку. Товар сертифицирован.

Соблюдение прав третьих лиц

Любой контент и сервис предоставляется как есть и является собственностью третьей стороны. Поэтому производитель не предоставляет гарантии от изменения, приостановки, отмены, завершения соответствующих сервисов и предоставляемого ими контента, и не несет ответственности за нарушение целостности и обязательств по возмещению убытков, которые возникают в связи с их использованием. Контент и сервисы передаются по сетям и каналам третьих сторон, и производитель не отвечает за их поддержку и не обязан предоставлять такую поддержку.

Условия гарантийных обязательств

- Гарантийные обязательства распространяются на изделия, приобретенные в РФ.
- Гарантийные обязательства не распространяются на принадлежности, входящие в комплект товара, если их замена не связана с разборкой изделия: элементы питания, кабели, переходники, адаптеры, документация.
- Изготовитель не несет гарантийных обязательств в следующих случаях: если изделие использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а так же в иных целях, не соответствующих его прямому назначению; нарушение правил и условий эксплуатации, установка изделия, изготовленного в нарушение правил и условий эксплуатации, установкой изделия, изготовленного в нарушение правил и условий эксплуатации; если изделие имеет следы попыток неавторизованного ремонта, если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных изготовителем, если обнаружены механические повреждения, возникшие после передачи изделия потребителю; повреждения, вызванные воздействием влаги, высокими или низкими температур, коррозией, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных.
- Производитель не несет ответственность за возможный вред изделия, прямо или косвенно нанесенный людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия, умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц. Также, не несет ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием соответствующего назначения, в результате потери, повреждения или изменения данных и информации.

СРОК ГАРАНТИИ – 12 МЕСЯЦЕВ С ДАТЫ ПРОДАЖИ

СРОК СЛУЖБЫ – 24 МЕСЯЦА

Гарантийный талон

Идентификационный номер:

Печать продавца

Серийный номер:

Дата продажи:

Настоящим подтверждаю проверку работоспособности и покупку полностью исправного изделия, указанного выше, в полной комплектации с инструкцией по эксплуатации на русском языке. Изделие осмотрено и проверено в моем присутствии, видимых повреждений не имеет. Со всеми техническими характеристиками, функциональными возможностями и правилами эксплуатации ознакомлен(а). С нижеуказанными условиями гарантии согласен(а).

ФИО Покупателя, подпись:

Сведения о ремонтах

№	дата	код ремонта	сервис	мастер	клиент

