

Руководство пользователя
Қолданушы нұсқаулығы



ML701 SE V2

Беспроводная игровая мышь
Сымсыз ойын тінтуірі

Пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство и сохраните его для дальнейшего использования. Осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз және оны болашақта пайдалану үшін сақтаңыз.

Благодарим вас за выбор продукта Thunderobot. Пожалуйста, внимательно прочитайте это руководство перед началом работы с вашим устройством и сохраните его для дальнейшего использования. Изображения, используемые в данном руководстве, служат для демонстрации функций устройства и могут незначительно отличаться от действительности. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в данное руководство без предварительного уведомления. Данный продукт предназначен исключительно для бытового использования и не может применяться в промышленных или коммерческих целях. Перевозить и хранить продукт необходимо в заводской упаковке согласно указанным на ней манипуляционным знакам. При погрузке, разгрузке и транспортировке соблюдайте осторожность. Транспорт и хранилища должны обеспечивать защиту продукта от атмосферных осадков и механических повреждений. При обнаружении неисправностей в работе прибора следует немедленно прекратить его использование и передать в ближайший сервисный центр компании HAIER для тестирования, замены или ремонта. В целях безопасности все работы по ремонту и обслуживанию устройства должны выполняться только представителями уполномоченных сервисных центров компании HAIER. Адреса и телефоны сервисных центров можно узнать на сайте www.haieronline.ru или по телефону 8-800-250-43-05.

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Прочитайте и следуйте всем инструкциям перед использованием продукта.

1. Оберегайте устройство от повышенной влажности, попадания воды и пыли. Не устанавливайте в помещениях с повышенной влажностью и запыленностью.
2. Оберегайте устройство от нагрева: не устанавливайте ее рядом с нагревательными приборами и не подвергайте воздействию прямых солнечных лучей.
3. Продукт должен быть подключен к источнику питания только того типа, который описан в инструкции по эксплуатации.
4. Очищайте устройство только сухой тканью.

Предупреждения

1. Запрещается разбирать корпус устройства. Попытка отремонтировать данный прибор не рекомендуется и ведет к потере гарантии.
2. Для оптимальной производительности прибор с аккумуляторами следует хранить при температуре от 15 до 25 °C. Слишком высокая / низкая температура приводит к снижению емкости и срока службы аккумулятора. Чрезмерное нагревание/охлаждение могут стать причиной временной неработоспособности устройства.
3. Не уничтожайте батареи путем сжигания, они могут взорваться.


Комплектация

- Мышь Thunderobot ML701 SE V2
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- USB-приемник Thunderspeed 2.0
- USB-кабель для зарядки и подключения к ПК
- Системная поддержка: Windows XP/ Vist a/ Win7 / Win8 / Win10 / Win 11, драйвер не требуется.

Включение устройства:

1. Извлеките мышь из коробки.
2. Подключите USB-приемник к порту основного устройства.
3. Включите мышь с помощью переключателя на основании
4. Подсветка на корпусе мыши загорится, и она будет готова к работе.

Внешний вид устройства:



- A. Левая кнопка мыши
- B. Правая кнопка мыши
- C. Средняя кнопка / Колесо прокрутки
- D. Кнопка переключения DPI
- E. Светодиоды подсветки (показ режима DPI)
- F. Индикатор заряда
- G. Кнопка Вперед
- H. Кнопка «Назад»
- I. Глайд
- J. Несколькозящее покрытие для удобного хвата
- K. Оптический датчик
- L. Переключатель питания
- M. USB-C порт

	Значение DPI	Цвет подсветки
1	800	Желтый
2	1600	Синий
3	2400 (по умолчанию)	Ледяной синий
4	3200	Зеленый
5	4000	Фиолетовый
6	8000	Красный

Инструкции по эксплуатации мыши

Вы можете выбрать режим работы мыши с помощью переключателя в нижней части. У него есть два режима. Проводной режим работы включается автоматически при подключении провода (независимо от положения переключателя). Также в этом режиме мышь автоматически заряжается. Для ручного сопряжения с USB-приемником: После включения питания, вставьте приемник в USB-порт компьютера, удерживайте в течение 3 секунд колесо прокрутки + правую кнопку. Синий индикатор колеса прокрутки будет мерцать, что идентифицирует переход устройства в режим сопряжения. После успешного сопряжения индикатор колеса прокрутки вернется к соответ-ствующему цвету индикатора DPI.

Автоматический спящий режим: После 1 минуты неиспользова-ния мышь переходит в режим сна.

Технические характеристики:

Тип подключения: Беспроводная
Сенсор: Pixart PAW3220
Макс. значение DPI (CPI): 8000
Частота опроса: 500 Гц
Скорость отслеживания: до 30 ips
Максимальное ускорение: 10 g
Питание: Встроенный аккум. 600 мА*ч
Габариты мыши: 123 x 67 x 39 мм
Вес: 90 ± 2 гр.

	DPI мәні	Артқы жарық түсі
1	800	Сары
2	1600	Көк
3	2400 (әдепкі)	Мүз көк
4	3200	Жасыл
5	4000	күлгін
6	8000	Қызыл

Тінтуір нұсқаулары

Тінтуір режимін төменгі жағындағы қосқышты пайдаланып таңдауға болады. Оның екі режимі бар. Сымды жұмыс режимі сым қосылған кезде автоматты түрде қосылады (қосқыштың орнына қарамастан). Сондай-ақ бұл режимде тінтуір автоматты түрде зарядталады. USB ресиверімен қолмен жұптастыру үшін: Қуатты қосқаннан кейін ресиверді компьютердің USB портына салып, айналдыру дөңгелегін + оң жақ түймешігін 3 секунд ұстап тұрыңыз. Айналдыру дөңгелегі көк шамы жыпылықтап, құрылғы жұптау режиміне өтіп жатқанын көрсетеді. Жұптастыру сәтті болғаннан кейін айналдыру дөңгелегі индикаторы сәйкес DPI көрсеткіш түсіне оралады.

Автоматты ұйқы режимі: 1минута пайдаланбағаннан кейін тінтуір ұйқы режиміне өтеді.

Техникалық сипаттама:

Қосылым түрі: сымсыз Датчик: Pixart PAW3220
Макс. DPI мәні (ТБИ): 8000
Қуат көзі: Кірістірілген батарея. 600 мАч
Дауыс беру жиілігі: 500 Гц
Бақылау жылдамдығы: 30 ips дейін
Максималды жеделдету: 10 г
Тінтуірдің өлшемдері: 123 x 67 x 39 мм
Салмағы: 90 ± 2 гр.

- A. Тінтуірдің сол жақ түймесі
- B. Тінтуірдің оң жақ түймешігі
- C. Ортаңғы түйме / айналдыру дөңгелегі
- D. DPI ауыстыру түймесі
- E. Артқы жарық диодтары (DPI режимінің дисплейі)
- F. Зарядтау көрсеткіші
- G. Алға түймесі
- H. Артқа түймесі сырғу
- I. Глайды
- J. Ыңғайлы ұстау үшін сырғанамайтын
- K. Оптикалық сенсор
- L. Қуат қосқышы
- M. USB-C порт

ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ

1. Өнімді қолданар алдында барлық нұсқауларды оқып шығыңыз және орын- даныз.
2. Құрылғыны жоғары ылғалдылықтан, судан және шаңнан қорғаңыз. Ылғал- дылығы мен шаңы жоғары бөлмелерге орнатуға болмайды.
3. Құрылғыны қызудан қорғаңыз: оны жылыту құрылғыларының жанына орнат- паңыз және оған күн сәулесінің тікелей түсуіне жол бермеңіз.
4. Өнімді тек нұсқаулықта сипатталған түрдегі қуат көзіне қосу керек. Құрылғыны тек құрағқ шүберекпен тазалаңыз.

Ескертулер

1. Құрылғының корпусын алып тастауға тыйым салынады. Бұл құралды жөндеуге әрекеттену ұсынылмайды және кепілдікті жарамсыз етеді.
2. Оңтайлы жұмыс істеу үшін батареяларды бар құралды 15°C және 25°C ара- лығында сақтау керек. Тым жоғары/төмен температуралар батареяның сыйым- дылығы мен қызмет ету мерзімін қысқартады. Шамадан тыс қызу/салқындату құрылғының уақытша істен шығуына әкелуі мүмкін.
3. Батареяларды өртеу арқылы тастамаңыз, олар жарылуы мүмкін.


Жабдық:

- Thunderobot ML701 SE V2 тінтуірі
- Пайдаланушы нұсқаулығы
- Кепілдік картасы
- Thunderspeed 2.0 USB қабыл- дағышы
- Зарядтау және компьютерді қосу Жүйені қолдау: Windows XP/ Vista /Win7/ Win8/ Win10/ Win 11, драйвер қажет емес.

Құрылғыны қосу:

1. Тінтуірді қораптан шығарыңыз.
2. USB ресиверін негізгі құрылғы портына қосыңыз.
3. Негіздегі қосқышпен тінтуірді қосыңыз
4. Тінтуірдің артқы жарығы қосылады және ол пайдалануға дайын болады.

Құрылғының сыртқы түрі:



ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ

Мы рекомендуем обращаться в службу поддержки клиентов компании Haier, а также использовать оригинальные запасные части. Если у вас воз никли проблемы с вашей бытовой техникой, пожалуйста, сначала изучите раздел «Устранение неисправностей». Если вы не нашли решения про блемы, пожалуйста, обратитесь к вашему официальному дилеру или в наш колл-центр:

- 8-800-250-43-05 (РФ)
- 8-10-800-2000-17-06 (РБ)

Также на сайте www.haieronline.ru вы можете оставить заявку на обслуживание и найти ответы на часто задаваемые вопросы. Обращаясь в наш сервисный центр, пожалуйста, подготовьте следующую информацию, которую вы можете найти на паспортной табличке и в чеке:

Модель _____
Серийный номер _____
Дата продажи _____

Также, пожалуйста, проверьте наличие гарантии и документов о продаже. Важно: отсутствие на приборе серийного номера делает невозможной для производителя идентификацию прибора и, как следствие, его гарантийное обслуживание. Запрещается удалять с прибора заводские идентифицирующие таблички. Отсутствие заводских табличек может стать причиной отказа выполнения гарантийных обязательств. В настоящий документ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкторию и комплектацию изделия без дополнительного уведомления.

КЛИЕНТЕРГЕ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

Біз Haier компаниясының клиенттерді қолдау қызметіне, сон-дай-ақ түпнұсқалық қосалқы бөлшектерін пайдалануға кеңес береміз. Егер тұрмыстық техникаңыздың ақаулары туындаса, алдымен «Ақауларды жою» бөлімін оқып шығыңыз. Егер де сіз ақауыңыздың шешімін таба алмасаңыз, сіздің ресми дилеріңізге немесе біздің байланыс орталығымызға жүгініңіз: • 8-800-070-01-29 (РК)

www.haieronline.kz сайтында сіз қызмет көрсетуге өтініш қалдыра аласыз және жиі қойылатын сұрақтарға жауап таба аласыз. Қызмет көрсету орталығына хабарласқан кезде, төмендегі ақпа- ратты дайындаңыз, оны паспорт тақтайша- сынан немесе түбіртек- тен табуға болады:

Үлгісі _____
Сериялық нөмірі _____
Сатылған күні _____

Сондайақ, кепілдік пен сату туралы құжаттардың баржоғын тек серіңіз. Маңызды: аспапта сериялық нөмірінің болмауы өндіруші үшін аспапты сәйкестендіруді және нәтижесінде кепілдік қызмет көрсетуді мүмкін емес етеді. Аспаптан зауыттық сәйкестендіру тақтайшарын алып тастауға тыйым салы Зауыттық тақтай шалардың болмауы кепілдік міндеттемелерді орындаудан бас тартуға себеп болуы мүмкін. Осы құжатқа алдын ала ескертусіз өзгерістер енгізілуі мүмкін. Өндіруші қосымша ескертусіз бұйымның құрастырымы мен жиынтықтылығына өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдырады



THUNDEROBOT



Драйвері, ПО и руководство пользователя

EAC



RU

KZ

Изготовитель, страна производства, дата производства и гарантийный срок указаны на упаковке. Перед использо- ванием устройства внимательно прочтите это руководство пользователя и сохраните его для дальнейшего использования. Изготовитель: «Haier Overseas Electric Appliances Corp. Ltd.», Room S401, Haier Brand building, Haier Industry park Hi-tech Zone, Laoshan District, Qingdao, China Уполномоченная организация/ импортер: ООО «ХАЙР», 121099, город Москва, Новинский бульвар, дом 8, этаж 16, офис 1601. Тел.: 8-800-250-43-05, адрес эл. почты: info@haierussia.ru Уполномоченная организация в Республике Казахстан: ТОО «Хайер Мидл Эйжа», 050000, город Алматы, Медеуский район, Проспект Достык, дом 210. Тел.: 8-800-070-01-29, адрес эл. почты: support_kz@haieronline.kz Сделано в Китае

Дайындаушы, өндіріс елі, өндіріс күні және кепілдік мерзімі қаптамада көрсетілген. Құрылғыны пайдаланбас бұрын, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықты мұқият оқып шығып, алдығы ұяқатта пайдалану үшін сақтап қойыңыз. Өндіруші: «Haier Overseas Electric Appliances Corp. Ltd.», Room S401, Haier Brand building, Haier Industry park Hi-tech Zone, Laoshan District, Qingdao, China. Қазақстан Республикасын- дағы уәкілетті ұйым/импорттаушы: «Хайер Мидл Эйжа» ЖШС, 050000, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Достық даңғылы 210 ғимарат. Тел.: 8-800-070-01-29, эл.поштаңыз мекенжайы: support-kz@haieronline.kz Қытайда жасалған