


JBL
by HARMAN

A diagram of a person's head and shoulders from the back, showing the ears. On the left ear, there is a hearing aid symbol consisting of a circle with a dot inside, connected to a line that ends in a small circle. Below this symbol is the letter 'L'. On the right ear, there is a similar hearing aid symbol, but with the letter 'R' below it. The person's head is shaded gray, and their shoulders are outlined in black.



CHOOSE "JBL TUNE215BT" TO CONNECT

The diagram shows a digital synthesizer interface. On the left, there are four control buttons: a double right arrow, a clock icon, a speaker icon, and a speaker icon with a right arrow. To the right of these buttons are labels: $>2s$, a clock icon, $\times 1$, and $\times 1$. In the center is a vertical display with a '+' sign at the top, a '0' in the middle, and a '-' sign at the bottom. Below the display is a label $>2s$. On the right, there is a vertical slider control with a handle in the middle. Two red circles with arrows point to the '+' and '-' signs on the display.

ENTER PAIRING MODE WITH THE 2ND DEVICE

-

2ND

10 MIN ⚡ — 1 H 🏠

- Model:
- Driver Size:
- Power supply:
- Weight:
- Headset battery type:
- Charging time:
- Music playtime with BT on:
- Frequency response:
- Impedance:
- Sensitivity:
- Microphone sensitivity:
- Bluetooth version:
- Bluetooth profile version:
- Bluetooth transmitter frequency range:
- Bluetooth transmitted power:
- Bluetooth transmitted modulation:
- Maximum operation temperature:

TUNE215BT
12.5 mm / 0.5" Dynamic driver
5 V --- 1 A
18.3 g / 0.04 lbs
Lithium-ion battery (3.7 V / 130 mAh)
< 2 hrs
up to 16 hrs
20 Hz – 20 kHz
20 ohm
118 dB SPL@ 1kHz 1mW
-25 dBV/Pa @1kHz
5.0
HFP 1.7, A2DP 1.3, AVRCP 1.6
2.400 GHz - 2.4835 GHz
< 6 dBm
GFSK, $\pi/4$ DQPSK, 8DPSK
45 °C

HADEN DER DER I ÆSKEN
 SAMEN BÅREDES DE
 TIEDER FOR AT AKTIVERE AUTOMATISK
 PÅRINGSSTAND
 1. FØR TIDEN TILSBEST FOR FORBINDER
 STYRE
 VILKERS SAMMEN MED STEMMES
 MULTIPUNKTS-FORBINDERSE
 2. FØR TIDEN TILSBEST FOR FORBINDER
 AKTIVERE PÅRINGSSTAND
 1. FØR DEN SKAFTE MØJDELIGHED SKAL DU
 PÅLÆG MÅSKEN PÅ DEN AKTUELLE
 ENHED OG VÆLG ÆLSPE PÅ DEN
 ANDEN ENHED
 2. FØR TIDEN TILSBEST FOR FORBINDER
 PÅRINGS-PRIORITET

3. HVIS EN ENHED KOMMER UDEN
 BLUETOOTH-ÅRBEJDEVINDEN ELLER
 FØRER, KAN DU BLIVE NOTET I AT
 GENOPRETTE FORBINDERSEN MANUEL
 PÅ DEN TILBAGEVÆRENDE ENHED
 4. VÆLG "GÅNDEN ELLER
 FØRER" I BLUETOOTH-ÅRBEJDE
 FØR FØRER TILSBEST FOR FORBINDER
 ANDEN BLUETOOTH-ENHED
 5. FØR TIDEN TILSBEST FOR FORBINDER
 ANDEN BLUETOOTH-ENHED
 LEADSPIDER
 TÆNIT / SLUKKET I NGEN ENHED
 FORBUNDNET I BLUETOOTHOPRETTER
 FORBINDERSE I BLUETOOTH FORBUNDNET
 LÆGT BATTERI / UPLADER / FULD OPLÆDT

TEKNISKE SPECIFIKATIONER
 Model:
 Enhedets størrelse:
 0,15
 0,5 dynamisk enhed

Strømforsyning:
Vægt:
Batteritype til hovedtelefon

3. HVIS EN ENHED KOMMER UDEN EN BLUETOOTH-RÆKKEVIDDEN ELLER SLEKKER, KAN DU BLIVE NODT TILGENOPRETTE FORBINDELSEN MÅ PÅ DEN TILBAGEVENDENDE ENHED

4. VÆLG "GLEM DENNE ENHED" PÅ DIN BLUETOOTH-ENHEDER FOR FRAKOBLE MULTI-PUNKT.

FØRSTE, BLUETOOTH-ENHED VÆLG "GIB TUNE15BT" FOR AT FORBINDER BLUETOOTH-ENHED

OPLADER

LED-SIGNALER

TÆND / SLUKKET | INGEN ENHED FORBUNDET | BLUETOOTH OPRETTE FORBINDELSE | BLUETOOTH FORBUNDET BATTERI | OPLADER | FULD OPLADT

TUNE15BT

0,25" dynamisk enhed

VERBINDERINHALT
TRÄGERMÖGLICHKEITEN
 EINSCHALTEN UND VERBINDEN
 EINSCHALTEN UND AUTOMATISCH IN DEN
 KOPPLUNGSMODUS WECHSELN
 „JULI TUNE158T“ ZUM VERBINDER WÄHLEN
 TASTENBEFEHL
 FUNKTIONIERT MIT SPRACHASSISTENT
 MULTI-POINT-VERBINDUNG
 MAXIMAL 2 GERÄTE
 MIT DEM 2. GERÄT IN DEN KOPPLUNGSMODUS
 WECHSELN
 1. ZUM WECHSELN DER MUSIKQUELLE
 DIE MUSIK AUF DEM AKTUELLEN
 GERÄT PAUSIEREN UND WIEDERGABE
 AUF DEM 2. GERÄT WÄHLEN.
 2. ANFRÜH HABEN IMMER VORRANG.
 3. WENN EIN GERÄT DIE

TECHNISCHE DATEN
 Modell:
 Treibergröße:

BLUETOOTH-REICHWEITE VERLÄSST
AUF AUSGESCHALTETEN WIRD, MUSS
DAS ANDERE GERÄT EVTL. ERNEUT
MANUELL VERBUNDEN WERDEN.
WÄHLE „DIESES GERÄT LÖSCHEN“
AUF DEINEN BLUETOOTH-GERÄTEN,
UM DIE MULTI-POINT-VERBINDUNG
ZU TRENNEN.
BLUETOOTH-GERÄT
TUNE215BT ZUM VERBUNDEN WÄHLEN
BLUETOOTH-GERÄT
WIRD AUFGELESEN
ID-VERHALTEN
N/AUSGESCHALTET | KEIN GERÄT
VERBUNDEN | BT WIRD VERBUNDEN | BT
ERFOLGLOS | SCHWÄCHERE AKKU | WIRD
AUFGELESEN | VOLLSTÄNDIG GELADEN

TUNE215BT
0,5" dynamik enhed

ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΠΙΣΤΑ ΤΟ ΤΟ ΦΟΡΕΤΕΣ
ΑΝΑΜΑ & ΣΥΝΔΕΣ
ΑΝΑΜΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗ
ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΖΕΥΞΗΣ | ΕΠΙΛΕΞΤΕ Ή
ΤΙΜΕΣ 1587 ΠΙΑ ΝΑ ΣΥΝΔΕΣΤΕ
ΕΝΤΟΝ ΠΑΚΗΤΟΥ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΩΝΗΤΙΚΟΥΣ
ΒΟΗΘΟΥΣ
ΣΥΝΔΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΗ ΣΗΜΕΙΩΝ
ΤΟ ΠΛΑΥ Τ ΖΕΥΞΗΣ | ΜΠΕΡΙΤΕ ΣΤΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΖΕΥΞΗΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗ ΣΥΣΚΕΥΗ
1. ΠΙΑ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΤΕ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΙΝΗ,
ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΙΝΗ
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΑΤΗΣΤΕ
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΖΗ ΣΥΣΚΕΥΗ
2. ΟΙ ΦΩΝΗΤΙΚΟΙ ΚΑΝΕΙΣ ΕΚΟΥΣΗ ΠΑΝΤ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Μοντέλο:
Μεγέθος οδηγού:
Ποσότητα οδηγών αλυσίδας:

3. ΕΑΝ ΜΙΑ ΣΥΣΤΗΚΗ ΒΕΙ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ
ΕΜΒΛΕΤΑΣ ΤΟΥ ΒΛΕΠΟΥΣΤΗ Η ΣΗΜΕΙΩ,
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΤΕΙΤΑΙ ΝΑ ΣΥΝΔΕΣΤΕΙ
ΕΠΙΧΡΩΜΑΤΑ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΣΥΣΤΗΚΗ.

4. ΕΠΙΛΕΞΤΕ "ΣΕΚΑΣ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΥΣΤΗΚΗ"
ΤΙΣ ΣΥΣΤΗΚΕΣ ΣΑΣ ΒΛΕΠΟΥΣΤΗ ΝΑ
ΑΠΟΛΥΘΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΤΕΡΑ ΣΥΣΤΗΚΗ
ΠΟΛΥΛΟΓΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ.

ΤΗ ΣΥΣΤΗΚΗ ΒΛΕΠΟΥΣΤΗ | ΕΠΙΛΕΞΤΕ "ΒΛ
TUNE15BT" ΝΑ ΤΑ ΣΥΝΔΕΙΤΕ | 2Η
ΣΥΣΤΗΚΗ ΒΛΕΠΟΥΣΤΗ

ΦΟΡΤΙΣΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ LED
ΑΝΑΜΑΤΑ/ΒΗΧΙΣΜΟ | ΔΕΝ ΕΧΕΙ
ΣΥΝΔΕΙΘΕΙ ΣΥΣΤΗΚΗ | ΣΥΝΔΕΙΘΕΙ ΣΥΣΤΗΚΗ
2Η ΣΥΝΔΕΙΘΕΙ | ΧΑΜΗΛΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ |
ΦΟΡΤΙΣΗ | ΕΧΕΙ ΦΟΡΤΙΣΕΙ ΠΛΗΡΩΣ

TUNE215BT
0,5" dynamisk embed
6,5"

